

Pile Driver Bullet Puller

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Kulutdragare](#)

Den nya Pile Driver Bullet Puller från Frankford Arsenal är designad för att monteras på din bänk eller vägg för enkel åtkomst. Den lättanvända spakdesignen använder fjädrar för att dra ut kulor från patroner upp till 30-06 längd (338 Lapua längd med Magnum Carrier, säljs separat). Kulor och krut fångas i en medföljande fälla eller en valfri barbed fitting tillhandahålls för att fästa ett rör för att samla in enkelt.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Pile Driver Bullet Puller](#)
- Tillverkare: [Frankford Arsenal](#)
- Produktnr: EU1001653
- Tillv.nr.: 1116083
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 1.81kg
- Leveranshöjd: 191mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 584mm
- UPC: 661120079408

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Pile Driver Bullet Puller](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Pile Driver Bullet Puller

Introduktion

Tack för att du valt Frankford Arsenal Pile Driver Bullet Puller. Denna produkt är utformad för att enkelt ta bort kulor från patroner, vilket gör den till ett ovärderligt verktyg för både hobbyister och professionella. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från onödiga föremål.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast Pile Driver Bullet Puller för avsett ändamål.
- Kontrollera att inga patroner är laddade innan du börjar använda produkten.
- Använd produkten på en stabil yta för att förhindra olyckor.
- Var försiktig när du hanterar kulor och krut. Använd alltid en fälla eller ett rör för att samla in dem ordentligt.
- Följ alltid instruktionerna för montering och användning noggrant.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj en lämplig plats för montering av Pile Driver Bullet Puller, antingen på en bänk eller vägg.
2. Använd lämpliga skruvar och verktyg för att fästa produkten ordentligt.
3. Om du använder en barbed fitting, se till att den är korrekt installerad för att ansluta ett rör.

Användning

1. Kontrollera att inga patroner är laddade innan du börjar.
2. Placera patronen i Pile Driver Bullet Puller.
3. Använd spaken för att dra ut kulan. Se till att du har ett säkert grepp.
4. Samla upp kulor och krut i den medföljande fällan eller via det anslutna röret.
5. Rengör produkten efter användning för att säkerställa långvarig funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt bortskaffande.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se