

Dominion Viewer/Menu Screen

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Kameror](#)

BOG-kamerans meny och bildvisare fungerar universellt som en reserv- eller sekundär visare för 18 MP svart blix och 22 MP dual sensor infraröda kameror. Denna produkt gör det möjligt för användare att snabbt ändra menyinställningar eller byta SD-kort och batterier medan de kontrollerar kameror, vilket kräver minimal tid vid kamerastället, genom att helt enkelt ta bort en visare och ersätta den med den nya visaren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [BOG Dominion Viewer/Menu Screen](#)
- Tillverkare: [BOG](#)
- Produktnr: EU1001661
- Tillv.nr.: 1116334
- Leveransvikt: 0.03kg
- Leveranshöjd: 74mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 661120080497

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BOG Dominion Viewer/Menu Screen](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BOG Dominion Viewer/Menu Screen

Introduktion

Tack för att du valt BOG Dominion Viewer/Menu Screen. Denna produkt är designad för att fungera som en reserv eller sekundär visare för BOG:s 18 MP svart blix och 22 MP dual sensor infraröda kameror. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten borta från vatten och fukt för att undvika elektriska stötar.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd lämpliga skyddsåtgärder vid hantering av batterier och SDkort.
- Vid byte av batterier och SDkort, se till att produkten är avstängd för att förhindra oavsiktlig aktivering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av BOG Dominion Viewer/Menu Screen:

- Ta bort den gamla visaren genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera den nya visaren på kameran och se till att den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan användning.

2. Användning av BOG Dominion Viewer/Menu Screen:

- Slå på kameran och den nya visaren.
- Använd knapparna på visaren för att navigera i menyn och göra inställningar.
- För att byta SDkort eller batterier, stäng av kameran först.
- Följ tillverkarens anvisningar för korrekt hantering av batterier och SDkort.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av elektronik.
- Ta bort batterier och återvinn dem enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se