

3.25" Ultraglide Folder Box - Shrade 3.25" Ultraglide Folder Clam

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#) > [Knivar](#)

- 9CR18MOV STÅLBLAD, GLASFIBER NYLONHANDTAG
- Liner lock
- Dubbel tumme-stud
- Snoddhål
- Stonewash-finish blad

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Shrade 3.25" Ultraglide Folder Clam](#)
- Tillverkare: [Shrade](#)
- Produktnr: EU1001772
- Tillv.nr.: 1124291
- Storlek: 3.25"
- Leveransvikt: 0.01kg
- EAN/UPC: 6.6112E+11

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Shrade 3.25" Ultraglide Folder](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Shrade 3.25" Ultraglide Folder

Introduktion

Tack för att du valt Shrade 3.25" Ultraglide Folder. Denna produkt är designad för att ge användaren en säker och effektiv upplevelse. För att säkerställa korrekt användning och undvika eventuella risker, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kniven på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Håll kniven utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid kniven för skador innan användning.
- Använd kniven endast för avsett ändamål.
- Följ lokala lagar och förordningar angående knivanvändning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Skärbladets säkerhet:**
 - Var försiktig när du öppnar och stänger kniven för att undvika skador.
 - Använd alltid kniven bort från kroppen och andra personer.
- **Låsning:**
 - Kontrollera att liner lock är korrekt låst innan användning.
- **Hantering:**
 - Använd alltid ett fast grepp om handtaget för att förhindra halka.
- **Användning av tummestud:**
 - Använd tummestud endast för att öppna kniven; undvik att trycka på den under användning.
- **Snoddhål:**
 - Använd snoddhålet för att fästa kniven på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kniven:**
 - Tryck på tummestud för att öppna bladet.
 - Kontrollera att liner lock är i låst läge.
2. **Använd kniven:**
 - Använd endast för skärande uppgifter.
 - Håll kniven i en vinkel som är säker för dig och omgivningen.
3. **Stäng kniven:**
 - Tryck på liner lock för att frigöra bladet.
 - Stäng bladet försiktigt tills det klickar på plats.

Avfallshantering

- Kassera kniven på ett ansvarsfullt sätt.
- Om kniven är skadad eller trasig, se till att den inte kan användas av andra.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta en lokal myndighet eller besök EU:s Safety Gateplattform för att få mer information om återkallelser och säkerhetsåtgärder.

Avslutande anmärkningar

Detta dokument är utformat för att säkerställa din säkerhet och välbefinnande vid användning av Shrade 3.25" Ultragliding Folder. Genom att följa dessa instruktioner bidrar du till en säker och positiv användarupplevelse. Tack för att du valt vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se