

## 5 ft. Extendable Tree Saw (1001)

The Hooyman MegaBite Saws use a high carbon SK5 steel in a tapered blade design, with an impulse hardened 4-edge tooth. This improves tooth geometry for unmatched cutting performance and a longer cutting life. MegaBite handsaws provide two locking positions for use in a standard cutting position and hyper extended position to provide a wide variety of cutting methods.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw (1001)
- Manufacturer: Hooyman
- Product no.: EU1001781
- Mfr. No.: 655226
- Delivery weight: 0.01kg
- UPC: 718122185412

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw \(1001\) Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Árboles Extensible Hooyman de 5 pies \(1001\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Piły Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw \(1001\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw \(1001\)](#)

# Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw (1001) Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw (1001). This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your new tree saw. Please read this manual carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Always use the tree saw in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the saw before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the saw out of reach of children and pets when not in use.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves, safety glasses, and sturdy footwear while using the saw.
- Ensure that the area around you is clear of obstacles and bystanders before starting your work.
- Be aware of your surroundings and any potential hazards, including overhead power lines, uneven terrain, and unstable branches.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the saw only for its intended purpose: cutting branches and limbs.
- Do not attempt to cut materials other than wood, as this may damage the blade and pose a safety risk.
- Always use both hands to operate the saw for maximum control and stability.
- When extending the pole, ensure it is securely locked in place before use.
- Avoid using the saw in wet or slippery conditions to prevent loss of control.
- Do not overreach while using the saw; maintain a balanced stance at all times.
- If the saw becomes stuck, do not force it out. Instead, carefully reposition and try again.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Unboxing and Inspection:

- Remove the tree saw from its packaging.
- Inspect all components for any signs of damage.

### 2. Extending the Pole:

- To extend the pole, unlock the locking mechanism by pulling it back.
- Extend the pole to the desired length (up to 5 feet) and securely lock it back in place.

### 3. Using the Saw:

- Position the saw at the desired cutting angle.
- Begin cutting with a steady, even motion. Avoid forcing the saw through the material.
- For hyper extended positions, ensure the locking mechanism is securely engaged.

### 4. Collapsing the Pole:

- After use, unlock the mechanism and collapse the pole back to its compact size (12 inches) for storage.
- Store the saw in a dry place away from direct sunlight.

## Disposal Instructions

- When the saw has reached the end of its usable life, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the saw in regular household waste. Check for recycling options for metal and plastic components.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Árboles Extensible Hooyman de 5 pies (1001)

## Introducción

Gracias por elegir la Sierra de Árboles Extensible Hooyman de 5 pies (1001). Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento de corte excepcional y duradero. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y eficaz. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, así como recomendaciones para su instalación, uso y eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar la sierra solo para su propósito previsto. No la uses para cortar materiales que no sean madera.
- **Supervisión:** Si la utiliza un menor, asegúrate de que esté bajo la supervisión de un adulto.
- **Inspección:** Antes de usar la sierra, revisa que no haya daños visibles en la hoja o en el mango. No uses el producto si está dañado.
- **Almacenamiento:** Guarda la sierra en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- **Condiciones Climáticas:** Evita utilizar la sierra en condiciones climáticas adversas, como lluvia intensa o vientos fuertes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Protección:** Usa gafas de seguridad y guantes adecuados para proteger tus manos y ojos durante el uso.
- **Posición de Corte:** Mantente en una posición estable y equilibrada mientras cortas. Asegúrate de que tus pies estén firmemente en el suelo.
- **Control de la Sierra:** Siempre mantén un agarre firme en el mango y controla la sierra mientras realizas cortes.
- **Evita el Contacto:** Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la hoja durante el uso.
- **Extensión Segura:** Asegúrate de que el mecanismo de extensión esté completamente bloqueado antes de usar la sierra.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Despliegue de la Sierra:

- Saca la sierra de su embalaje.
- Despliega la pértiga tirando suavemente del mango hasta que alcance la longitud deseada (hasta 5 pies).
- Asegúrate de que el mecanismo de bloqueo esté asegurado.

### 2. Uso de la Sierra:

- Coloca la sierra en el área que deseas cortar.
- Asegúrate de que no haya obstáculos en la trayectoria de la sierra.
- Comienza a cortar aplicando una presión constante y controlada.
- Utiliza la posición de bloqueo adecuada según el tipo de corte que necesites realizar.

### 3. Colapso de la Sierra:

- Después de usar, colapsa la pértiga tirando del mecanismo de desbloqueo.
- Asegúrate de que la sierra esté completamente plegada antes de guardarla.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de la Sierra:** Cuando ya no necesites la sierra, deséchala de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas de jardinería y materiales de acero.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los materiales de la sierra siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE para productos de seguridad.

Recuerda que seguir estas directrices no solo asegura tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Si encuentras algún problema con el producto, no dudes en reportarlo a las autoridades competentes.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Piły Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw (1001)

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup piły Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw (1001). Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że każdy użytkownik może korzystać z piły w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem piły, upewnij się, że masz odpowiednie umiejętności do jej obsługi.
- Zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice i okulary ochronne.
- Używaj piły tylko w odpowiednich warunkach, unikając mokrych lub śliskich powierzchni.
- Nie używaj piły, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub leków.
- Przechowuj piłę w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj stan piły przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj piły tylko do cięcia gałęzi i drewna, nie próbuj cięcia innych materiałów.
- Upewnij się, że obszar pracy jest wolny od przeszkód i ludzi.
- Nie próbuj używać piły w trudnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr czy deszcz.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od ostrza podczas cięcia.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować piły samodzielnie.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Rozkładanie piły:

- Upewnij się, że piła jest zablokowana w pozycji złożonej.
- Chwyć za uchwyt i delikatnie pociągnij, aby rozciągnąć piłę do pożądanej długości (do 5 stóp).
- Upewnij się, że mechanizm blokujący jest w pełni zablokowany przed rozpoczęciem cięcia.

### 2. Użytkowanie piły:

- Ustaw piłę w odpowiedniej pozycji do cięcia.
- Zastosuj równomierny nacisk podczas cięcia, unikając zbyt dużego obciążenia ostrza.
- Po zakończeniu cięcia, zablokuj piłę w pozycji złożonej przed jej przechowywaniem.

### 3. Przechowywanie piły:

- Po każdym użyciu, oczyść ostrze z resztek drewna i zanieczyszczeń.
- Przechowuj piłę w suchym miejscu, najlepiej w torbie lub pokrowcu, aby chronić ostrze.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że piła jest całkowicie złożona przed jej utylizacją.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji narzędzi i materiałów metalowych.
- Jeśli piła jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o bezpiecznej utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania piły, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub punktem sprzedaży. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie, takie jak numer modelu i numer seryjny.

## **Podsumowanie**

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie piły  
Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw (1001). Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych prac przy użyciu naszej piły!



# Säkerhetsinstruktioner för Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw (1001)

## Introduktion

Tack för att du valt Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw (1001). Denna handsåg är designad för att ge en effektiv och säker upplevelse vid beskärning och sågning. För att säkerställa en trygg användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera sågen före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot eventuella skador.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsområdet är fritt från hinder och att det finns tillräckligt med utrymme för säker rörelse.
- Använd inte sågen i kraftigt blåsande eller regnigt väder.
- Undvik att använda sågen om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Använd inte sågen för att såga material som är hårdare än vad den är avsedd för.
- Kontrollera att alla låsningsmekanismer är korrekt installerade innan du börjar använda sågen.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av sågen:

- Ta bort sågen från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Fäll ut sågen till önskad längd genom att trycka på låsknappen och sträcka ut handtaget.
- Kontrollera att handtaget är ordentligt låst innan användning.

### 2. Användning av sågen:

- Håll sågen med båda händerna för att säkerställa stabilitet och kontroll.
- Skär alltid bort från kroppen för att undvika skador.
- Använd en jämn och konstant rörelse för att såga igenom materialet.
- Om sågen fastnar, sluta genast och ta bort den från materialet innan du fortsätter.

### 3. Kollapsa sågen:

- När du är klar med användningen, tryck på låsknappen och fäll ihop handtaget tillbaka till sin kompakta storlek.
- Förvara sågen på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta inte sågen i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om sågen är skadad eller inte längre används, se till att den demonteras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår webbplats. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Hooyman 5 ft. Extendable Tree Saw (1001). Tack för att du prioriterar säkerheten!