

IcePlate Curve Sleeve - Multicam

[Överlevnadsutrustning](#) > [Vatten och Hydration](#) > [Vattentillbehör](#)

Inkluderar:

- 1x IcePlate Sleeve
- 1x 96" OneWrap för MOLLE-montering

IcePlate Sleeve främjar vår vision för modulär termoreglering och hydrering. Genom att utnyttja den fulla kraften av vattnet vi redan bär med oss i tjänst, är IcePlate Curve nu mer praktisk än någonsin med IcePlate Sleeve. IcePlate Sleeve behöver endast monteras på din utrustning en gång för att byta ut tomma IcePlate Curves så enkelt som att byta ett tomt magasin.

NO IMAGE
AVAILABLE

OPTIMERAD - Optimerad för IcePlate Exo-kompatibilitet

UNIVERSAL - fungerar med alla plattbärande västar med ett 6x4 MOLLE-fält och/eller ett hook and loop Velcro-fält

VENTILERAD - dubbelansiktad laserutskuren MAPs fungerar även som ventilationsportar

KAPABEL - Byggt av samma högteknologiska, ultrastarka, ultralätta, hydrofoba HMWPE som används för att bygga IcePlate Exo

LÄTT - IcePlate Sleeve är 30% lättare än IMS Flex, med en vikt på endast 4,2 ounces. Laserutskurna negativa MAPs (MOLLE-fästpunkter byggda genom att ta bort, inte lägga till, material)

AMBIDEXTRÖS - Accepterar både vänster och höger utgång för IcePlate Curve, vilket fungerar för både höger- och vänsterhänta skyttar

STRÖMLINJAD - Laserutskurna drickslangsroutingportar på vänster, höger och topp håller din slang så lågprofil och tight mot din utrustning som du vill eller behöver

PÅLITLIG - Bottendragkedjan är ut, Velcro-bottenstängningen är in med Hook Velcro-fältet på insidan av IcePlate Sleeve för att förhindra kontakt med kläder eller uniformer

ÄNDAMÅLSBYGGD - Kan ta emot vilken IcePlate Curve eller Medium ESAPI-skyddsplatta som helst för att ge dig maximal mångsidighet för dina kyl-, värme-, hydrering- och skyddsbehov

PLATT - konform designgeometri med IcePlate Curve ger det plattaste, starkaste och mest kapabla plattbärande kyl-/värme-/hydrationssystemet som någonsin byggts

MODULÄR - dubbel-sidiga MAPs låter dig bära ditt vatten och bevara ditt MOLLE-fält

Designad och tillverkad i USA av amerikanska material.

Produktinformation

- Namn: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Sleeve - Multicam
- Tillverkare: QORE PERFORMANCE, INC.
- Produktnr: EU2003473
- Tillv.nr.: IP-Sleeve-MultiC
- Färg: Multi-Cam
- Leveransvikt: 0.18kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Sleeve](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Sleeve

Introduktion

Tack för att du valt QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Sleeve. Denna produkt är utformad för att främja modulär termoreglering och hydrering. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Vid osäkerhet om produktens säkerhet, kontakta en expert eller tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att IcePlate Sleeve är korrekt monterad på din utrustning innan användning.
- Använd endast med kompatibla plattbärande västar och utrustning.
- Undvik att överbelasta produkten med mer vatten än vad som rekommenderas.
- Var försiktig när du hanterar och byter IcePlate Curves för att undvika spill eller olyckor.
- Om produkten skadas, sluta använda den omedelbart och överväg att byta ut den.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av IcePlate Sleeve:

- Fäst IcePlate Sleeve på din plattbärande väst genom att använda det 6x4 MOLLEfältet eller hook and loop Velcrofältet.
- Se till att sleeve är ordentligt fastsatt för att förhindra att den lossnar under användning.

2. Användning av IcePlate Curve:

- Fyll IcePlate Curve med vatten enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in IcePlate Curve i sleeve efter att den har fyllts.
- Justera slangens position enligt dina behov för att säkerställa lågprofil och effektivitet.

3. Underhåll:

- Rengör IcePlate Sleeve regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och bakterier.
- Kontrollera för eventuella skador på både sleeve och IcePlate Curve innan varje användning.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om produktens säkerhet eller om du behöver hjälp, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Sleeve.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se