

IcePlate Curve Sleeve - Coyote

[Överlevnadsutrustning](#) > [Vatten och Hydration](#) > [Vattentillbehör](#)

Inkluderar:

- 1x IcePlate Sleeve
- 1x 96" OneWrap för MOLLE-monteringssystem

IcePlate Sleeve förverkligar vår vision för modulär termoreglering och hydrering. Genom att utnyttja den fulla kraften av det vatten vi redan bär med oss i tjänsten, är IcePlate Curve nu mer praktisk än någonsin med IcePlate Sleeve. IcePlate Sleeve behöver bara monteras på din utrustning en gång för att byta ut tomma IcePlate Curves lika enkelt som att byta ett tomt magasin.

NO IMAGE
AVAILABLE

OPTIMERAD - Optimerad för IcePlate Exo-kompatibilitet

UNIVERSAL - fungerar med alla plattbärare med ett 6x4 MOLLE-fält och/eller ett hook and loop Velcro-fält

VENTILERAD - dubbelsidiga laserutskurna MAPs fungerar även som ventilationsportar

KAPABEL - Byggt av samma högteknologiska, ultrastarka, ultralätta, hydrofoba HMWPE som används för att bygga IcePlate Exo

LÄTT - IcePlate Sleeve är 30% lättare än IMS Flex, med en vikt på endast 4,2 ounce. Laserutskurna negativa MAPs (MOLLE-fästpunkter som skapas genom att ta bort, inte lägga till, material)

AMBIDEXTRÖS - Accepterar både vänster- och högerutgång IcePlate Curve för att fungera för både höger- och vänsterhänta skyttar

STRÖMLINJAD - Laserutskurna dricksrörsrutningsportar på vänster, höger och topp håller din slang så låg profil och tight mot din utrustning som du vill eller behöver

PÅLITLIG - Bottenmeddragningen är borttagen, Velcro-bottenstängningen är in med Hook Velcro-fältet på insidan av IcePlate Sleeve för att förhindra kontakt med kläder eller uniformer

ÄNDAMÅLSBYGGD - Kan acceptera vilken IcePlate Curve eller Medium ESAPI-skyddsplatta som helst för att ge dig maximal mångsidighet för dina kyl-, värme-, hydrering- och skyddsbehov

PLATT - konform designgeometri med IcePlate Curve ger det plattaste, starkaste och mest kapabla plattbärarsystemet för kylning/värme/hydrering som någonsin byggts

MODULÄR - dubbelsidiga MAPs låter dig bära ditt vatten och bevara ditt MOLLE-fält

Designad och tillverkad i USA av amerikanska material.

Produktinformation

- Namn: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Sleeve - Coyote
- Tillverkare: QORE PERFORMANCE, INC.
- Produktnr: EU2003474
- Tillv.nr.: IP-Sleeve-Coyote
- Färg: Coyote
- Leveransvikt: 0.17kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Sleeve](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Sleeve

Introduktion

Tack för att du valt QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Sleeve. Denna produkt är designad för modulär termoreglering och hydrering. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda användningsområdena som beskrivs i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Vid osäkerhet om produkten eller dess funktioner, kontakta en kvalificerad person för vägledning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid IcePlate Sleeve i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla fästen är ordentligt säkrade innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd inte produkten i extrema temperaturer som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att vattnet i IcePlate Sleeve är rent och fritt från föroreningar innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av IcePlate Sleeve:

- Fäst IcePlate Sleeve på din utrustning en gång för att säkerställa korrekt installation.
- Använd det medföljande 96" OneWrap för att fästa sleeve till MOLLEmonteringssystemet.

2. Användning av IcePlate Curve:

- För att byta ut tomma IcePlate Curves, ta bort den tomma enheten och sätt i en ny på samma sätt som du byter ett magasin.
- Se till att IcePlate Curve är ordentligt säkrad i sleeve innan användning.

3. Ventilation och dricksrör:

- Använd de laserutskurna dricksrörsrutningsportarna för att hålla slangen i en låg profil mot din utrustning.
- Kontrollera att slangen inte blockerar ventilationsportarna för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avfallshanteringen följer lokala miljöbestämmelser.
- Dela upp produkten i sina beståndsdelar om möjligt och återvinn materialet där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i vanliga sopor om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök företagets officiella webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Sleeve. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se