

# ICE - IcePlate Carrier Exoskeleton - Multicam

## [Hemsida](#)

IcePlate EXO (ICE) är en ny typ av ultraminimalistisk, ventilerad, flerrollig, skalbar plattbärare.

IcePlate EXO (ICE) är grunden i vårt IceAge-ekosystem genom att kombinera alla våra teknologier för förbättrad mänsklig prestation och miljöinokulering i en ultralätt, hållbar och andningsbar plattform med oöverträffade egenskaper. IcePlate EXO (ICE) väger så lite men tål så mycket. Det främjar vårt uppdrag att ge amerikanska krigare, brottsbekämpande tjänstemän, privata säkerhetskontraktörer och ansvariga medborgare medel för att konsekvent uppnå Individuell Operatörsöverlägsenhet - När det verkligen gäller.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### **Ingår:**

- 1x ICE Framsleeve
- 1x ICE Baksleeve
- 1x ICE Elastisk Cummerbund med 2x 5.56 Mag Fickor per sida
- 2x ICE Axelöverdrag
- 2x IcePlate PVC Dragremmar
- 2x Snabbklipp
- 1x Laserutskuren Q-Hex IR Patch (färger kan variera)

### **Specifikationer:**

#### **Lätt + Stark**

Med en unik och otroligt stark laserutskuren, högmolekylär polyetenlaminat som är 14 gånger starkare än stål, väger ICE endast 19 uns. Detta gör det till en av de lättaste plattbärarna som finns tillgängliga idag. Det är också hydrofobt, skärbeständigt och slitstarkt.

#### **MAPs-baserad Modularitet**

Med MAPs (MOLLE Fästpunkter) och ögla på både insidan och utsidan av varje sleeve samt en öppen bottenarkitektur (accepterar även vänster och höger utgång av IcePlate Curve), är ICE konfigurerad för maximal ventilation, modularitet och dränering. ICE kommer inte att behålla vatten, även under de mest intensiva omständigheterna.

#### **Medium ESAPI Platta Kompatibel**

ICE passar Medium ESAPI-plattor. Denna design synkroniserar med IcePlate Curve för att skapa det tunnaste, plattaste, tuffaste och kallaste (eller varmaste) systemet någonsin. Avdunstningskyllning underlättas av de laserutskurna MAPs på insidan av plattpåsen, men kan också enkelt superladdas med IceVents.

#### **Oöverträffad Anpassning**

IcePlate Sleeve (kommer snart) kan staplas (via MOLLE och/eller krok och ögla) för strömlinjeformad bärning av både/eller ESAPI-armplattor och IcePlate Curve. Individuella IcePlate Sleeves kan också köpas för att MOLLE på vilken plattbärare som helst på marknaden. Don/doff är enkelt med ett platt och hållbart snabbutlösningssystem. ICE har också en elastisk cummerbund med fyra fickor för 30-runda magasin, SOARescue MedMags, radioapparater, etc. ICE MOLLE Cummerbund

kommer att vara bakåtkompatibel med alla ICE-enheter.

Vikt: Ultralätt på endast 19 uns

## Produktinformation

- Namn: [QORE PERFORMANCE, INC. ICE - IcePlate Carrier Exoskeleton - Multicam](#)
- Tillverkare: [QORE PERFORMANCE, INC.](#)
- Produktnr: EU2003479
- Tillv.nr.: ICE-Multicam
- Färg: Multi-Cam
- Leveransvikt: 1.5kg

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. ICE IcePlate Carrier Exoskeleton](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. ICE IcePlate Carrier Exoskeleton

## Introduktion

Tack för att du valt QORE PERFORMANCE, INC. ICE IcePlate Carrier Exoskeleton. Denna produkt är designad för att förbättra din prestation och säkerhet under användning. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ de säkerhetsanvisningar som anges i denna guide.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid IcePlate Carrier Exoskeleton i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Se till att alla fästen och remmar är ordentligt säkrade innan användning.
- Undvik att belasta produkten med mer vikt än vad den är designad för.
- Vid användning i extrema väderförhållanden, se till att du är medveten om eventuella risker, såsom överhettning eller nedkylning.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av IcePlate Carrier Exoskeleton:

- Ta bort alla förpackningsmaterial och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Fäst framsleeven och baksleeven på kroppen med hjälp av de elastiska cummerbund och axelöverdrag.
- Kontrollera att alla MAPs (MOLLE Fästpunkter) är korrekt installerade för att säkerställa maximal ventilation och modulär användning.

### 2. Användning av IcePlate Carrier Exoskeleton:

- Justera cummerbund och axelremmar för en bekväm och säker passform.
- Använd IcePlatesleeves för att fästa eventuella extra tillbehör eller plattor.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt säkrade innan du påbörjar din aktivitet.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller ej användbar, överväg att återvinna materialet i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av QORE PERFORMANCE, INC. ICE IcePlate Carrier Exoskeleton. Tack för att du prioriterar säkerheten!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)