

# ICE - IcePlate Carrier Exoskeleton - Coyote

## [Hemsida](#)

IcePlate EXO (ICE) är en ny typ av ultraminimalistisk, ventilerad, multifunktionell, skalbar plattbärare.

IcePlate EXO (ICE) utgör ankaret i vårt IceAge-ekosystem genom att kombinera alla våra teknologier för förbättrad mänsklig prestation och miljönokulation i en ultralätt, hållbar och andningsbar plattform med oöverträffade egenskaper.

IcePlate EXO (ICE) väger så lite men klarar av så mycket. Det stödjer vårt uppdrag att ge amerikanska krigskämpar, brottsbekämpande tjänstemän, privata säkerhetsentreprenörer och ansvarsfulla medborgare möjligheten att konsekvent uppnå Individuell Operatörsöverlägsenhet - när det verkligen gäller.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### **Inkluderar:**

- 1x ICE Framsleeve
- 1x ICE Baksleeve
- 1x ICE Elastisk Cumberbund med 2x 5.56 Mag Fickor per sida
- 2x ICE Axelöverdrag
- 2x IcePlate PVC Dragremmar
- 2x Swift Clips
- 1x Laser Skuren Q-Hex IR Patch (färger kan variera)

### **Specifikationer:**

#### **Lätt + Stark**

Med en unik och otroligt stark laser-skuren, högmolekylär polyethylene-laminat som är 14 gånger starkare än stål, väger ICE endast 19 uns. Detta gör den till en av de lättaste plattbärarna som finns idag. Den är också hydrofob, skärbeständig och slitstark.

#### **MAPs-baserad Modularitet**

Med MAPs (MOLLE Fästpunkter) och öglor på både insidan och utsidan av varje sleeve samt en öppen bottenarkitektur (som också rymmer vänster och höger utgång av IcePlate Curve), är ICE konfigurerad för maximal ventilation, modularitet och dränering. ICE kommer inte att behålla vatten, även under de mest intensiva omständigheterna.

#### **Medium ESAPI Plattkompatibel**

ICE passar Medium ESAPI plattor. Denna design synkroniserar med IcePlate Curve för att skapa det tunnaste, plattaste, tuffaste och kallaste (eller hetaste) systemet någonsin. Avdunstande kylning underlättas av de laser-skurna MAPs på insidan av plattväskan, men kan också enkelt superladdas med IceVents.

#### **Oöverträffad Anpassning**

IcePlate Sleeve (kommer snart) kan staplas (via MOLLE och/eller krok och ögla) för en strömlinjeformad bärning av både/eller ESAPI skyddsplattor och IcePlate Curve. Individuella IcePlate Sleeves kan också köpas för att MOLLE på vilken plattbärare som helst på marknaden. Att ta av/på är enkelt med ett platt och hållbart

snabbutlösningssystem. ICE har också en elastisk cummerbund med fyra fickor för 30-runda magasin, SOARescue MedMags, radioapparater, etc. ICE MOLLE Cumberbund kommer att vara bakåtkompatibel med alla ICE-enheter.

Vikt: Ultralätt på endast 19 uns

## Produktinformation

- Namn: [QORE PERFORMANCE, INC. ICE - IcePlate Carrier Exoskeleton - Coyote](#)
- Tillverkare: [QORE PERFORMANCE, INC.](#)
- Produktnr: EU2003480
- Tillv.nr.: ICE-Coyote
- Färg: Coyote
- Leveransvikt: 1.5kg

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. ICE IcePlate Carrier Exoskeleton](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. ICE IcePlate Carrier Exoskeleton

## Introduktion

Tack för att du valt QORE PERFORMANCE, INC. ICE IcePlate Carrier Exoskeleton. Denna produkt har designats för att ge högsta möjliga prestanda och säkerhet. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan tillsyn.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid IcePlate Carrier Exoskeleton enligt tillverkarens anvisningar.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller öppen låga.
- Kontrollera att alla fästen och remmar är ordentligt säkrade innan användning.
- Var uppmärksam på din omgivning och undvik att använda produkten i riskfyllda situationer där den kan orsaka skada.
- Använd inte produkten om du känner dig osäker eller obekvämt med dess funktioner.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse av produkten

- Ta bort alla förpackningar och inspektera produkten noggrant.
- Kontrollera att alla komponenter är inkluderade (se specifikationer i produkttexten).

### 2. Montering av IcePlate Carrier

- Fäst framsleeven och baksleeven på den angivna platsen på plattbäraren.
- Anslut den elastiska cummerbund med de angivna fickorna för magasin.
- Sätt på axelöverdragen och säkerställ att de är ordentligt fästa.
- Kontrollera att alla MAPs och öglor är korrekt monterade för optimal ventilation och modulär användning.

### 3. Användning av produkten

- Justera bärsystemet så att det sitter bekvämt på kroppen.
- Se till att plattorna är korrekt installerade och att allt är säkert innan du använder produkten.
- Använd IcePlate Curve enligt anvisningarna för att maximera kylningseffekten.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, se till att avlägsna alla komponenter och sortera dem enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Plast och textildelar bör återvinnas om möjligt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika instruktioner om hur du ska hantera avfallet på rätt sätt.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor om säkerhet, installation eller användning av IcePlate Carrier Exoskeleton, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en trygg och effektiv användning av QORE PERFORMANCE, INC. ICE IcePlate Carrier Exoskeleton. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till att säkerställa din och andra användares säkerhet. Tack för att du väljer QORE PERFORMANCE!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)