

SAIGA - .308WIN 25 ROUNDS MAGAZINE - PUGUN Saiga - .308Win Magazine 25 rounds, translucent

The magazine is designed for 25 rounds.

In addition to the rough surface, the outer walls are covered with a tread pattern, which does not lead to slipping in the hands. The magazine is not difficult to disassemble. Sunk in the release button of the back cover, you can easily remove it and get access for cleaning and maintenance.

The transparent design allow you to control the number of remaining cartridges.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: PUGUN Saiga - .308Win Magazine 25 rounds, translucent
- Manufacturer: PUGUN
- Product no.: EU2003923
- Mfr. No.: SG308 25-25-TR
- Capacity: 25-Round
- Cartridge: 308 Winchester
- Make: Izhmash
- Model: Saiga
- Delivery weight: 0.25kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PUGUN SAIGA .308WIN 25 Schuss Magazin](#)
- [English: PUGUN SAIGA .308WIN 25 ROUNDS MAGAZINE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Caricatore PUGUN Saiga .308WIN 25 ROUNDS MAGAZINE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyńka PUGUN SAIGA .308WIN 25 ROUNDS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUGUN SAIGA .308WIN 25 ROUNDS MAGAZINE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání zásobníku PUGUN SAIGA .308WIN 25 ROUNDS](#)

Sicherheitshinweise für das PUGUN SAIGA .308WIN

25 Schuss Magazin

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das PUGUN SAIGA .308WIN 25 Schuss Magazin. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung deines Magazins zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Magazin nur mit der vorgesehenen Munition (.308 Winchester) verwendest.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Magazin nur in Verbindung mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Magazinen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage beim Umgang mit dem Magazin immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achte darauf, dass das Magazin beim Laden und Entladen in einem sicheren Bereich verwendet wird, fern von Menschen und Tieren.
- Vermeide es, das Magazin zu überladen. Das Magazin ist für 25 Schuss ausgelegt.
- Halte das Magazin sauber und frei von Schmutz, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Wenn du das Magazin zerlegst, achte darauf, dass alle Teile sicher aufbewahrt werden, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt.
- Führe das Magazin vorsichtig in den vorgesehenen Magazinschacht der Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin sicher sitzt, bevor du mit dem Schießen beginnst.

2. Verwendung

- Lade das Magazin, indem du die Munition mit der offenen Seite nach oben einfügst.
- Achte darauf, dass die Patronen korrekt ausgerichtet sind, um ein Verklemmen zu vermeiden.
- Um das Magazin zu entladen, drücke den entspannten Knopf am Magazinboden und ziehe das Magazin vorsichtig aus der Waffe.
- Reinige das Magazin regelmäßig, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, bringe es zu einem autorisierten Entsorgungsdienst oder einer Sammelstelle.
- Stelle sicher, dass das Magazin sicher verpackt ist, um Verletzungen bei der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien, Rückrufen oder anderen sicherheitsrelevanten Themen, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem PUGUN SAIGA .308WIN 25 Schuss Magazin ist von größter Bedeutung. Indem du die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, Hilfe zu suchen. Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst!

PUFGUN SAIGA .308WIN 25 ROUNDS MAGAZINE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PUGUN Saiga .308Win 25 Rounds Magazine. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of your magazine. Please read this manual carefully before use to familiarize yourself with safety guidelines and proper handling.

General Safety Guidelines

- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized persons.
- Use only the specified .308 Winchester cartridges with this magazine.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine beyond the cleaning and maintenance procedures outlined in this guide.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear. Do not use a damaged magazine.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm and magazine usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when inserting or removing the magazine.
- Do not load the magazine while it is not attached to the firearm.
- Avoid using the magazine in wet or excessively dirty conditions to prevent malfunction.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when handling the magazine.
- If you experience any malfunctions while using the magazine, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into place until you hear a click, indicating it is securely locked.

2. Loading:

- Hold the magazine in one hand with the open end facing upwards.
- Insert .308 Winchester cartridges into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the 25round capacity to avoid malfunctions.

3. Usage:

- With the magazine securely attached to the firearm, ensure the firearm is pointed in a safe direction before chambering a round.
- Fire the firearm according to the manufacturer's instructions.
- After use, remove the magazine by pressing the release button and pulling the magazine out of the magazine well.

4. Disassembly for Cleaning:

- Locate the release button on the back cover of the magazine.
- Press the release button to remove the back cover.
- Clean the interior and exterior surfaces of the magazine with a suitable cleaning solution.
- Reassemble the magazine by replacing the back cover and ensuring it is securely locked.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding firearms and ammunition disposal.
- If the magazine is damaged or no longer functional, consider recycling materials where possible or consult local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries, please refer to the appropriate EU contact point or your local authority. Always stay informed about safety recalls and product updates through the EU's Safety Gate platform.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on responsible handling and use of the PUGUN Saiga .308Win 25 Rounds Magazine.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cargador PUGUN Saiga .308Win de 25 rondas. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y seguro. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el cargador.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el cargador si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.
- Siempre maneja el cargador y la munición con precaución.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues el cargador. Asegúrate de que la capacidad máxima de 25 rondas no sea excedida.
- Mantén el cargador limpio y libre de obstrucciones para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Evita el contacto con agua y productos químicos que puedan dañar el material del cargador.
- No intentes modificar el cargador de ninguna manera.
- Siempre verifica que el cargador esté correctamente instalado en el arma antes de disparar.
- Usa siempre gafas de protección y otros equipos de seguridad adecuados al usar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una superficie segura.
- Inserta el cargador en el compartimento correspondiente del arma hasta que escuches un clic, lo que indica que está bien asegurado.
- Verifica que el cargador esté correctamente colocado antes de proceder.

2. Uso del Cargador:

- Carga hasta un máximo de 25 rondas en el cargador.
- Para retirar el cargador, presiona el botón de liberación en la parte trasera y retíralo suavemente.
- Revisa el cargador para asegurarte de que no haya cartuchos atascados o dañados antes de cada uso.

3. Mantenimiento:

- Limpia el cargador regularmente con un paño seco y suave.
- Para una limpieza más profunda, desmonta el cargador presionando el botón de liberación y accede a las partes internas.
- Asegúrate de que todas las partes estén secas antes de volver a ensamblar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cargador, asegúrate de que esté vacío.
- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de armas.
- No tires el cargador en la basura común. Busca puntos de recogida de productos de armas o consulta con las autoridades locales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para más información sobre la seguridad del producto, consulta la plataforma de Safety Gate de la UE o contacta a un representante autorizado.

Guida di Sicurezza per il Caricatore PUGUN Saiga .308WIN 25 ROUNDS MAGAZINE

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per il caricatore PUGUN Saiga .308Win da 25 colpi. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia utilizzato esclusivamente con armi compatibili e autorizzate.
- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 25 colpi.
- Durante l'uso, mantieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Non tentare di smontare il caricatore mentre è carico.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo caricatore e arma.
- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per proteggerti da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione del Caricatore:**
 1. Assicurati che l'arma sia scarica.
 2. Inserisci il caricatore nel vano previsto fino a quando non scatta in posizione.
 3. Controlla che il caricatore sia ben fissato.
- **Uso del Caricatore:**
 1. Riempi il caricatore con un massimo di 25 colpi.
 2. Controlla il caricatore trasparente per assicurarti di avere il numero corretto di cartucce.
 3. Quando non è più necessario, rimuovi il caricatore premendo il pulsante di rilascio sul coperchio posteriore.
- **Manutenzione:**
 1. Rimuovi il caricatore per la pulizia e la manutenzione regolare.
 2. Pulisci il caricatore con un panno asciutto e controlla eventuali segni di usura.
 3. Riponi il caricatore in un luogo sicuro dopo la manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di armi.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire correttamente il caricatore.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale di PUGUN. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza.

Si prega di notare che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste linee guida non solo protegge te stesso, ma anche gli altri. Grazie per aver scelto il caricatore PUGUN Saiga .308WIN.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyńka PUGUN SAIGA .308WIN 25 ROUNDS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka PUGUN SAIGA .308WIN 25 ROUNDS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z magazynka.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj magazynka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynka przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich organów.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamontowaniem lub demontażem magazynka.
- Nie używaj magazynka, jeśli zauważysz pęknięcia lub inne uszkodzenia.
- Stosuj się do instrukcji producenta dotyczących załadunku i rozładunku amunicji.
- Nie próbuj modyfikować magazynka ani stosować go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Magazynka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Włóż magazyn do komory broni, aż usłyszysz kliknięcie.
- Sprawdź, czy magazyn jest prawidłowo zamocowany.

2. Załadunek Amunicji:

- Otwórz tylną pokrywę magazynka, naciskając przycisk zwalniający.
- Umieść naboje w magazynku, upewniając się, że są skierowane w odpowiednią stronę.
- Zamknij tylną pokrywę, aż usłyszysz kliknięcie.

3. Rozładunek Amunicji:

- Upewnij się, że broń jest w trybie bezpiecznym.
- Naciśnij przycisk zwalniający i usuń magazyn z broni.
- Otwórz tylną pokrywę i usuń naboje.

Instrukcje Utylizacji

- Magazynek należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj magazynka do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w UE.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek oraz za odpowiedzialne korzystanie z magazynka PUGUN SAIGA .308WIN 25 ROUNDS.

Säkerhetsinstruktioner för PUGUN SAIGA .308WIN 25 ROUNDS MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du har valt PUGUN Saiga .308Win 25 rounds magasin. Denna produkt är designad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet vid användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd magasinet endast med kompatibla vapen för att undvika skador eller olyckor.
- Inspektera magasinet regelbundet för skador eller slitage. Använd inte ett skadat magasin.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du avfyrar vapen med magasinet.
- Låt aldrig vapnet vara laddat när det inte används.
- Se till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du laddar magasinet.
- Använd magasinet endast i en säker och kontrollerad miljö, såsom en skjutbana.
- Tänk på att magasinet kan bli varmt efter användning. Låt det svalna innan du hanterar det igen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Håll vapnet i en säker position och se till att det är oladdat.
- För in magasinet i vapnets magasinbrunn tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och är säkert på plats.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet genom att försiktigt trycka in patronerna en i taget.
- Kontrollera den genomskinliga designen för att se hur många patroner som återstår.
- För att ta bort magasinet, tryck på den sänkta utlösningsskappen på baklocket och dra ut magasinet.

3. Rengöring och underhåll:

- Demontera magasinet genom att trycka på utlösningsskappen och ta bort det från vapnet.
- Rengör magasinet med en mjuk trasa och lämpligt rengöringsmedel.
- Kontrollera att inga skräp eller smuts blockerar magasinet innan du återinstallerar det.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte magasinet i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren. Kontrollera alltid för eventuella återkallningar eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av PUGUN Saiga .308Win 25 rounds magasin. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání zásobníku PUGUN SAIGA .308WIN 25 ROUNDS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník PUGUN Saiga .308Win pro 25 nábojů. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání zásobníku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Při používání zásobníku dbejte na dodržování všech místních a národních zákonů týkajících se zbraní a munice.
- Zásobník je určen pouze pro použití s náboji .308 Winchester. Nepoužívejte jiné typy nábojů.
- Před každým použitím zkontrolujte zásobník na poškození nebo opotřebení.
- Zásobník uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraněmi a municí.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zásobník používejte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Při plnění zásobníku se ujistěte, že je zbraň vypnutá a bezpečná.
- Při manipulaci se zásobníkem se vyvarujte kontaktu s ostrými nebo horkými předměty.
- Zásobník pravidelně kontrolujte na přítomnost nečistot a zajišťujte jeho čistotu.
- Pokud zásobník vykazuje známky poškození, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že zbraň je vypnutá a bezpečná.
- Opatrně vložte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zajistěte, aby byl zásobník správně upevněn a nevyčínal.

2. Použití zásobníku:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník správně naložen a zajištěn.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraní.
- Po dokončení střelby vyjměte zásobník a ujistěte se, že je zbraň vypnutá.

3. Údržba a čištění:

- Zásobník lze snadno rozebrat pomocí zapuštěného tlačítka na zadním víku.
- Pravidelně čistěte zásobník od prachu a nečistot.
- Po vyčištění zkontrolujte, zda je zásobník v dobrém stavu a připraven k dalšímu použití.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zásobník poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo modelu a další relevantní informace, pokud budete potřebovat pomoc.

Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní pokyny a užíváte si svůj zásobník PUGUN Saiga .308WIN. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.