

XL750 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Dillon

XL750 Progressive Reloading Machine 338 REM ULTRA MAG

The Dillon XL750 is a high-speed progressive reloading machine designed to load common rifle and handgun cartridges, from 17 Hornet through the common belted magnum cartridges in rifle, and 32 ACP through 500 S&W in handgun. Machine height from the bench is 32" without the optional electric case feeder, 38 1/2" with the electric casefeeder installed. A die set has to be ordered separately. Other options shown, but not included: Casefeeder, Strong Mount, Bullet Tray, Powdercheck Die and Low Powder Sensor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon XL750 Progressive Reloading Machine 338 REM ULTRA MAG
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005329
- Mfr. No.: DI75034
- Cartridge: 338 Remington Ultra Magnum
- Delivery weight: 5.5kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon XL750 Progressive Reloading Machine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Dillon XL750 Progressive Reloading Machine](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin för Rifle Kalibrar](#)

Dillon XL750 Progressive Reloading Machine

Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Dillon XL750 Progressive Reloading Machine. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your reloading machine. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always keep the reloading area clean and organized to prevent accidents.
- Store all components and materials in a secure location, away from children and pets.
- Use the machine only for its intended purpose as described in this manual.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection and gloves, when operating the machine.
- Ensure adequate lighting in your workspace.
- Do not attempt to modify or alter the machine in any way.
- Regularly inspect the machine for wear and tear; replace any damaged or worn parts immediately.
- Keep your hands and clothing away from moving parts during operation.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the machine is properly secured to a stable surface before use.
- Do not exceed the recommended load capacity of the machine.
- Only use compatible dies and components as specified by the manufacturer.
- Avoid distractions while operating the machine to maintain focus.
- In case of a malfunction, stop using the machine immediately and consult the troubleshooting section of the manual.
- Do not leave the machine unattended while in operation.
- Be cautious of hot surfaces and materials during and after use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Select a Location:** Choose a stable, flat surface for installation. Ensure there is enough space for operation and maintenance.
2. **Secure the Machine:** Use the Strong Mount (if included) to secure the machine to the bench.
3. **Install the Electric Case Feeder:** If using the optional electric case feeder, follow the manufacturer's instructions for installation.
4. **Set Up the Die:** Obtain a die set separately and install according to the instructions provided with the die set.

Usage

1. **Preparation:** Gather all necessary materials, including cases, powder, and bullets.
2. **Adjust Settings:** Adjust the machine settings according to the specific caliber you are reloading (e.g., 338 Remington Ultra Magnum).
3. **Load Components:** Carefully load the cases, powder, and bullets into the machine as per the instructions.
4. **Start Reloading:** Begin the reloading process, monitoring for any irregularities or malfunctions.
5. **Check for Quality:** Regularly check the quality of reloaded ammunition to ensure safety and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired components in accordance with local regulations.
- Recycle materials whenever possible, following your local recycling guidelines.
- Ensure that all hazardous materials, such as powders and primers, are disposed of safely.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Dillon XL750 Progressive Reloading Machine, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Dillon XL750. We hope you enjoy your reloading experience!

Istruzioni di Sicurezza per la Dillon XL750 Progressive Reloading Machine

Introduzione

La Dillon XL750 è una macchina di ricarica progressiva progettata per caricare cartucce comuni per fucili e pistole. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza fondamentali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la macchina in un ambiente ben illuminato e ventilato.
- Non utilizzare la macchina se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tenere la macchina lontana dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Seguire attentamente le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi di Infortunio:** Utilizzare solo le attrezzature e gli accessori raccomandati dal produttore. L'uso di accessori non approvati può causare malfunzionamenti e infortuni.
- **Rischio di Esplosione:** Non sovraccaricare i materiali o utilizzare polveri non raccomandate. Seguire le specifiche di carico per evitare esplosioni.
- **Rischi Elettrici:** Se si utilizza l'alimentazione elettrica per il case feeder, assicurarsi che la macchina sia collegata a una presa elettrica conforme agli standard di sicurezza.
- **Rischi di Contaminazione:** Tenere la macchina e le aree circostanti pulite per evitare contaminazioni nei materiali di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente assemblate secondo le istruzioni fornite.
- Se si utilizza il case feeder elettrico, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica appropriata.

2. Uso:

- Controllare sempre che la macchina sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Seguire le istruzioni passo passo per il caricamento delle cartucce.
- Monitorare costantemente il processo di ricarica per identificare eventuali problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la macchina e i materiali di ricarica secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare la macchina nella spazzatura domestica. Contattare un centro di smaltimento autorizzato per la gestione dei rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso della Dillon XL750, contattare il rivenditore autorizzato o

visitare il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della Dillon XL750 Progressive Reloading Machine. Ricorda sempre di rimanere informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo e di segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750

Progressiv Omladdningsmaskin för Rifle Kalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin. Denna maskin är utformad för att ge hög hastighet och effektivitet vid omladdning av rifle och handgun patroner. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid maskinen i en välventilerad miljö.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med maskinen.
- Håll maskinen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att maskinen är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast rekommenderade kalibrar och komponenter.
- Undvik att överlasta maskinen för att förhindra skador.
- Var försiktig med rörliga delar för att undvika kläm eller skärskador.
- Använd alltid maskinens skyddsanordningar.
- Stäng av maskinen och koppla bort strömmen vid rengöring eller underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Välj en stabil och plan yta för att placera maskinen.
- Montera maskinen enligt tillverkarens anvisningar.
- Om du använder det valfria elektriska hylsfodret, följ installationsanvisningarna noggrant.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt fästa innan du börjar använda maskinen.

2. Användning

- Ställ in maskinen för den specifika kalibern du ska använda.
- Ladda maskinen med komponenter enligt instruktionerna.
- Kontrollera att alla säkerhetsanordningar är på plats innan du startar omladdningen.
- Följ noggrant stegen för omladdning, och var uppmärksam på eventuella avvikelser i processen.
- Efter användning, rengör maskinen noggrant och förvara den på en säker plats.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektriska apparater och maskindelar.
- Använd återvinningsstationer för att kassera förpackningar och oanvända komponenter.
- Se till att alla farliga material hanteras och kasseras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och följer rekommendationerna för säker användning av din Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder vår produkt.