

XL750 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Dillon

XL750 Progressive Reloading Machine 6.5X55 SWEDISH

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Progressiva Pressar](#)

The Dillon XL750 is a high-speed progressive reloading machine designed to load common rifle and handgun cartridges, from 17 Hornet through the common belted magnum cartridges in rifle, and 32 ACP through 500 S&W in handgun. Machine height from the bench is 32" without the optional electric case feeder, 38 1/2" with the electric casefeeder installed. A die set has to be ordered separately. Other options shown, but not included: Casefeeder, Strong Mount, Bullet Tray, Powdercheck Die and Low Powder Sensor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Dillon XL750 Progressive Reloading Machine 6.5X55 SWEDISH](#)
- Tillverkare: [DILLON](#)
- Produktnr: EU2005343
- Tillv.nr.: DI75064
- Patron: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
- Leveransvikt: 5.5kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 Progressiv Laddmaskin för Gevärskalibrar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750

Progressiv Laddmaskin för Gevärskalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon XL750 Progressiv Laddmaskin. Denna maskin är utformad för att effektivt ladda en mängd olika gevär och handeldosor. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid maskinen enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av maskinen.
- Förvara maskinen och dess tillbehör utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet maskinens delar för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast de rekommenderade kalibrarna och komponenterna för laddning.
- Undvik att överbelasta maskinen med för många komponenter.
- Följ alltid korrekta laddningsprocedurer för att undvika olyckor.
- Se till att maskinen är korrekt installerad och stabil innan användning.
- Använd inte maskinen om du är trött eller distraherad.

Installations och användningsanvisningar

Installation

1. Placera maskinen på en stabil och plan yta.
2. Om du använder en elektrisk hylsförsörjare, se till att den är korrekt installerad enligt tillverkarens instruktioner.
3. Kontrollera att alla delar är ordentligt fästa innan du börjar använda maskinen.

Användning

1. Förbered alla komponenter och kalibrar innan du börjar ladda.
2. Följ de specifika instruktionerna för laddning av den valda kalibern.
3. Kontrollera att alla säkerhetsåtgärder är på plats innan du börjar ladda.
4. Efter användning, stäng av maskinen och rengör arbetsområdet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du slänger använda komponenter eller maskindelar.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Dillon XL750, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Dillon

XL750 Progressiv Laddmaskin. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se