

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 6,0/.243 - Type: R42

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Tillbehör för Seater med Crimp och Bench-Rest-Seaters från Triebel.

Du hittar mer information i manualen.

[Manualen finns här](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 6,0/.243 - Type: R42](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2008301
- Tillv.nr.: 3000073
- Diameter (in): 0.243
- Leveransvikt: 0.015kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 30mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead Kaliber 6,0/.243](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead Kaliber 6,0/.243

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Seaterhead Kaliber 6,0/.243. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och effektiv användning av seater med crimp och benchrestseaters. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar för att säkerställa att produkten används korrekt och säkert.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och tillbehör.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Använd endast den rekommenderade kalibern och typen av seater för att förhindra skador.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av utrustningen innan den används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Seaterhead:

- Kontrollera att Seaterhead är kompatibel med din press.
- Skruva fast Seaterhead på pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla fästelement är ordentligt åtdragna.

2. Användning av Seaterhead:

- Ladda ammunition enligt tillverkarens specifikationer.
- Justera seatern för att säkerställa korrekt seatingdjup.
- Utför en testladdning för att säkerställa att ammunitionen fungerar som avsett.

3. Underhåll av Seaterhead:

- Rengör Seaterhead regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Smörj rörliga delar med lämpligt smörjmedel för att förhindra slitage.
- Inspektera Seaterhead för skador efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår vid användning av produkten, såsom trasiga eller slitna delar, ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall; återvinn där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information och support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se