

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 7,62/.30 - Type: R70 SO

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Tillbehör för Seater med Crimp och Bench-Rest-Seaters från Triebel.

Du hittar mer information i manualen.

[Manualen kan hittas här](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 7,62/.30 - Type: R70 SO](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2008333
- Tillv.nr.: 3000126
- Diameter (in): .300
- Leveransvikt: 0.015kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 30mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead Kaliber 7,62/.30 Typ: R70 SO](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead

Kaliber 7,62/.30 Typ: R70 SO

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Seaterhead. Denna produkt är utformad för att användas med Crimp och BenchRestSeaters från Triebel. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med Seaterhead.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Kontrollera att Seaterhead är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Seaterhead:

- Kontrollera att Seaterhead är kompatibel med din Crimp eller BenchRestSeater.
- Fäst Seaterhead på plats enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att Seaterhead är ordentligt åtdragen för att förhindra att den lossnar under användning.

2. Användning av Seaterhead:

- Justera Seaterhead enligt specifikationerna för den ammunition du använder.
- Testa Seaterhead med en liten mängd ammunition innan du gör en fullständig produktion för att säkerställa korrekt funktion.
- Var uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller vibrationer under användning och stoppa omedelbart om något verkar fel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna Seaterhead på ett miljövänligt sätt när den inte längre behövs.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen konsultera den medföljande manualen eller kontakta din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av TRIEBEL Seaterhead.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se