

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R50

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Tillbehör för Seater med Crimp och Bench-Rest-Seaters från Triebel.

Du hittar mer information i manualen.

[Manualen kan hittas här](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R50](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2008362
- Tillv.nr.: 3000176
- Diameter (in): 0.338
- Leveransvikt: 0.015kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 30mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead Kaliber 8,5/.338](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead Kaliber 8,5/.338

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Seaterhead Kaliber 8,5/.338. Denna produkt är utformad för att ge hög precision vid användning med Crimp och BenchRestSeaters från Triebel. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med Seaterhead.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Följ alltid rekommenderade procedurer för kalibrering och justering.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Läs igenom hela manualen innan installation.
- Se till att alla nödvändiga verktyg finns tillgängliga.
- Montera Seaterhead på en stabil arbetsbänk.
- Kontrollera att Seaterhead är ordentligt fastsatt innan du påbörjar användning.

2. Användning:

- Justera Seaterhead enligt de specifikationer som anges i manualen.
- Utför en testkörning med en säkerhetsåtgärd för att verifiera korrekt funktion.
- Använd Seaterhead i enlighet med de angivna kalibreringsprocedurerna.
- Efter användning, rengör Seaterhead noggrant för att förhindra korrosion och slitage.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta elektroniska eller mekaniska delar i vanliga sopor.
- Kontakta lokala myndigheter för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TRIEBEL Seaterhead Kaliber 8,5/.338. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se