

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: R39

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Tillbehör för Seater med Crimp och Bench-Rest-Seaters från Triebel.

Du hittar mer information i manualen.

[Manualen kan hittas här](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: R39](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2008386
- Tillv.nr.: 3000190
- Diameter (in): 0.366
- Leveransvikt: 0.015kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 30mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead Kaliber 9,3/.366 Typ: R39](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead

Kaliber 9,3/.366 Typ: R39

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Seaterhead Kaliber 9,3/.366 Typ: R39. Denna produkt är avsedd för användning med Crimp och BenchRestSeaters från Triebel. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar produkten för att skydda dig mot eventuella risker.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast för dess avsedda ändamål, som specificerat i manualen.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Håll alltid ett första hjälpenkit tillgängligt i arbetsområdet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera Seaterhead:

- Kontrollera att Seaterhead är kompatibel med din Crimp eller BenchRestSeater.
- Fäst Seaterhead på plats enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Användning av Seaterhead:

- Ställ in rätt diameter (0.366) för din specifika applikation.
- Använd Seaterhead med försiktighet, följ alltid säkerhetsåtgärderna.
- Undvik att överbelasta produkten; följ rekommenderade specifikationer.

3. Underhåll:

- Rengör Seaterhead efter varje användning för att förlänga dess livslängd.
- Inspektera produkten för slitage och skador före varje användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats efter varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala regler för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar support.

Observera att dessa instruktioner är avsedda att säkerställa en säker och effektiv användning av TRIEBEL Seaterhead. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säkrare användning av produkten och skyddar dig själv och andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se