

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,5/.375 - Type: R190

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Tillbehör för Seater med Crimp och Bench-Rest-Seaters från Triebel.

Du hittar mer information i manualen.

[Manualen kan hittas här](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,5/.375 - Type: R190](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2008395
- Tillv.nr.: 3000199
- Diameter (in): 0.375
- Leveransvikt: 0.015kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 30mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead Kaliber 9,5/.375 Typ: R190](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead

Kaliber 9,5/.375 Typ: R190

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Seaterhead. Denna produkt är designad för att användas med Crimp och BenchRestSeaters från Triebel. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, vid hantering av produkter som involverar ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsföreskrifter för användning

- Använd endast TRIEBEL Seaterhead med rekommenderade Seaters för att undvika skador.
- Kontrollera att Seaterhead är korrekt installerad innan användning.
- Undvik kontakt med heta ytor för att förhindra brännskador.
- Använd inte produkten i fuktiga eller våta miljöer för att undvika elektriska risker.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande ammunition och vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Seaterhead:

- Se till att din Seater är avstängd och urkopplad från strömkällan.
- Fäst Seaterhead på Seater enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att Seaterhead sitter ordentligt fast innan du börjar använda den.

2. Användning av Seaterhead:

- Placera ammunitionen i Seatern enligt instruktionerna i manualen.
- Justera inställningarna på Seatern för att passa kalibern 9,5/.375.
- Utför en testkörning med en patron för att säkerställa korrekt funktion innan du fortsätter med flera patroner.

3. Underhåll:

- Rengör Seaterhead regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera produkten för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är trasig eller inte längre används, ta den till en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av TRIEBEL Seaterhead, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din TRIEBEL Seaterhead.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se