

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 7,62/.300 - Type: R62

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Tillbehör för Seater med Crimp och Bench-Rest-Seaters från Triebel.

Du hittar mer information i manualen.

[Manualen kan hittas här](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 7,62/.300 - Type: R62](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2009031
- Tillv.nr.: 3000136
- Diameter (in): .300
- Leveransvikt: 0.015kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 30mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead Caliber 7,62/.300 Type: R62](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead

Caliber 7,62/.300 Type: R62

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Seaterhead. Denna produkt är designad för att ge hög precision och säkerhet vid användning. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säkerheten för dig själv och andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av Seaterhead.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp innan du börjar.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Använd endast medföljande eller rekommenderade tillbehör och verktyg.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Seaterhead

- Kontrollera att Seaterhead är i gott skick innan installation.
- Montera Seaterhead på din pressmaskin enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av Seaterhead

- Justera Seaterhead till önskad inställning innan användning.
- Ladda ammunition enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd produkten på en stabil och säker yta för att förhindra olyckor.

3. Underhåll

- Rengör Seaterhead efter varje användning för att förhindra smuts och skräpansamling.
- Inspektera produkten regelbundet för att identifiera tecken på slitage eller skador.
- Byt ut eventuella skadade delar omedelbart.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om du har frågor om avfallshantering, kontakta din lokala avfallsmyndighet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se