

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 12,95/.500 - Type: R24

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Tillbehör för Seater med Crimp och Bench-Rest-Seaters från Triebel.

Du hittar mer information i manualen.

[Manualen kan hittas här](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 12,95/.500 - Type: R24](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2009062
- Tillv.nr.: 3000240
- Diameter (in): .500
- Leveransvikt: 0.015kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 30mm

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead Kaliber 12,95/.500 Typ: R24](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Seaterhead

## Kaliber 12,95/.500 Typ: R24

### Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Seaterhead. Denna produkt är utformad för att användas med Crimp och BenchRestSeaters från Triebel. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte har tillräcklig kunskap om dess användning.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.

### Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning för att skydda ögonen och händerna.
- Arbeta i ett välventilerat utrymme för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är i gott skick innan användning.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning för att minimera risker.

### Instruktioner för installation och användning

#### 1. Installation av Seaterhead:

- Kontrollera att Seaterhead är kompatibel med din Crimp eller BenchRestSeater.
- Fäst Seaterhead enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att Seaterhead sitter ordentligt på plats innan användning.

#### 2. Användning av Seaterhead:

- Använd Seaterhead i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Justera inställningarna noggrant för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att överbelasta Seaterhead för att förhindra skador.

#### 3. Underhåll:

- Rengör Seaterhead regelbundet för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera Seaterhead för tecken på slitage eller skada innan varje användning.
- Byt ut Seaterhead om den är skadad eller inte fungerar som den ska.

### Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

### Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din TRIEBEL Seaterhead. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)