

Gym Sack

[Skytte](#) > [Brownells Gear](#)

Vi presenterar Brownells Europas gym sack! Denna stiliga och funktionella väska är tillverkad av högkvalitativ bio-burlap och har Brownells Europas logotyp. Perfekt för fitnessentusiasten eller någon som är på språng, denna sack har gott om utrymme för att förvara all din utrustning. Dragsko-stängningen gör den enkel att öppna och stänga, och justerbara axelremmar gör den bekväm att bära. Oavsett om du är på väg till skjutbanan eller bara springer ärenden, är denna gym sack ett utmärkt val. Beställ din idag!

Produktinformation

- Namn: [Gym Sack](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS EUROPE](#)
- Produktnr: EU2009767
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.2kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 430mm
- Leveranslängd: 340mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Gym Sack](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Gym Sack

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Europas gym sack. Denna väska är designad för att vara både stilren och funktionell, vilket gör den perfekt för fitnessentusiaster och personer på språng. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd gym sack endast för dess avsedda syfte, vilket är att transportera utrustning och personliga tillhörigheter.
- Kontrollera väskan regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för små barn för att undvika kvävningsrisk eller andra skador.
- Följ alltid lokala lagar och regler när du använder väskan, särskilt på offentliga platser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd dragskostängningen korrekt för att säkerställa att innehållet hålls på plats.
- Justera axelremmarna så att de sitter bekvämt och inte orsakar obehag under användning.
- Undvik att överbelasta väskan, vilket kan leda till att sömmar spricker eller att ryggsador uppstår.
- Om väskan blir blöt, låt den torka helt innan du använder den igen för att förhindra mögel och dålig lukt.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna väskan** genom att dra i dragskostängningen.
2. **Fyll väskan** med din utrustning och personliga tillhörigheter. Se till att fördela vikten jämnt.
3. **Stäng väskan** genom att dra åt dragskostängningen tills den är säker.
4. **Justera axelremmarna** så att de sitter bekvämt på dina axlar. Se till att de inte är för lösa eller för tighta.
5. **Använd väskan** som avsett och undvik att använda den för tunga eller skarpa föremål som kan orsaka skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När gym sack inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om möjligt, återvinn väskan enligt lokala återvinningsprogram.
- Kasta inte väskan i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsförfrågningar, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten inom EU. Det är viktigt att ha en kontakt för att rapportera eventuella säkerhetsproblem eller för att få mer information om produkten.

Avslutning

Vi strävar efter att erbjuda produkter av hög kvalitet och säkerhet. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker och positiv upplevelse med din gym sack. Tack för att du valde Brownells Europa!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se