

Claymore Target Thrower

The Caldwell Claymore provides all the benefits of an electric clay thrower without having to tote a heavy battery around. The easy to cock, foot-operated manual device can throw clays out to 55-70 yards and can hold 50 clays in the target magazine. It features a standard mode and a flurry mode which allows for a continuous step and throw sequence, launching clays as fast as you can step on the pedal. To expand on the versatility of the Caldwell Claymore, it also features adjustable launch angles to provide multiple different shots for the shooter. The Claymore only weighs 35 lbs and is collapsible for easy storage and transport. Get out and shatter some clays either by yourself or with some friends with the Caldwell Claymore!

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: CALDWELL Claymore Target Thrower
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU2009888
- Mfr. No.: 1122187
- Delivery weight: 18kg
- Shipping height: 9mm
- Shipping width: 17mm
- Shipping length: 26mm
- UPC: 661120081425

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell Claymore Target Thrower](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Caldwell Claymore Target Thrower](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell Claymore](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lanceur de Plateaux Caldwell Claymore](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER](#)
- [Suomi: CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití produktu](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell Claymore Target Thrower

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Caldwell Claymore Target Throwers! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gerät sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Zustand des Wurfscheibenwerfers auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden, bevor Sie das Gerät aktivieren.
- Tragen Sie geeignete Schutzbrillen und Gehörschutz während des Gebrauchs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Caldwell Claymore auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Wurfscheiben.
- Stellen Sie den Wurfwinkel gemäß den Anweisungen ein, um ungewollte Abschüsse zu vermeiden.
- Betätigen Sie das Fußpedal nur, wenn Sie bereit sind, eine Wurfscheibe abzufeuern.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Caldwell Claymore auf einem stabilen Untergrund steht.
- Klappen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Handbuch auf.
- Füllen Sie das Zielmagazin mit bis zu 50 Wurfscheiben.
- Stellen Sie den gewünschten Wurfwinkel ein.

2. Benutzung

- Treten Sie auf das Fußpedal, um die Wurfscheibe abzufeuern.
- Nutzen Sie den Standardmodus für Einzelwürfe oder den FlurryModus für kontinuierliche Würfe.
- Achten Sie darauf, dass der Schussbereich frei von Personen und Hindernissen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie alle Batterien und entsorgen Sie diese separat, falls zutreffend.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufinformationen zu achten und unsichere Produkte zu melden.

Safety Instruction Guide for Caldwell Claymore Target Thrower

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell Claymore Target Thrower. This manual provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the target thrower to understand the potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the target thrower out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always use the product in a safe environment, away from people, pets, and property.
- Regularly inspect the target thrower for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of target throwers and shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using the target thrower.
- Never place your hands or any part of your body in the path of the throwing mechanism.
- Ensure that the area behind the thrower is clear of obstacles and individuals before operation.
- Do not attempt to modify or alter the target thrower in any way.
- Only use the recommended type and size of clay targets as specified by the manufacturer.
- Operate the target thrower only when you are fully alert and in a stable position.
- Do not use the target thrower under adverse weather conditions, such as high winds or rain.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Target Thrower:

- Carefully remove the Caldwell Claymore Target Thrower from its packaging.
- Check for any visible damage or missing parts. If any issues are found, do not use the product.

2. Setting Up the Target Thrower:

- Choose a flat and stable surface for setup.
- Extend the legs of the target thrower to ensure stability.
- Adjust the launch angle according to your shooting preferences.

3. Loading Clay Targets:

- Open the target magazine and load up to 50 clay targets.
- Ensure that the targets are positioned correctly for optimal throwing.

4. Operating the Target Thrower:

- Stand at a safe distance from the target thrower, ensuring the area is clear.
- To launch a clay, step on the pedal with your foot. The target thrower will automatically release the clay.
- For a continuous launch, use the flurry mode by stepping on the pedal repeatedly.

5. After Use:

- Once you have finished using the target thrower, remove any remaining clay targets from the magazine.
- Collapse the target thrower for easy storage and transport.

Disposal Instructions

- Dispose of the Caldwell Claymore Target Thrower in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling the materials where possible.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Caldwell Claymore Target Thrower, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on their official website.

By following these safety instructions, you can enjoy a safe and effective experience with the Caldwell Claymore Target Thrower. Always prioritize safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell Claymore

Introducción

Gracias por elegir el Lanzador de Arcilla Caldwell Claymore. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte una experiencia de lanzamiento segura y emocionante. Para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el lanzador.
- Mantén el lanzador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Utiliza el lanzador solo en áreas designadas para el tiro y lejos de personas, animales y propiedades.
- Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Verifica que el área de lanzamiento esté despejada antes de cada uso.
- No utilices el lanzador bajo condiciones climáticas adversas, como lluvia o viento fuerte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga de Arcillas:** Asegúrate de que el lanzador esté apagado y en una posición segura antes de cargar arcillas en el magazín.
- **Uso del Pedal:** Mantén ambos pies en el suelo al usar el pedal para evitar caídas y lesiones.
- **Ángulos de Lanzamiento:** Ajusta el ángulo de lanzamiento solo cuando el lanzador esté apagado y nunca mientras está en uso.
- **Modo de Ráfaga:** Utiliza el modo de ráfaga con precaución y asegúrate de que estés preparado para la secuencia rápida de lanzamientos.
- **Inspección Regular:** Revisa el lanzador antes de cada uso en busca de daños o piezas sueltas. No uses el lanzador si encuentras algún problema.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Despliega el lanzador y asegúrate de que esté en una superficie plana y estable.
- Ajusta los ángulos de lanzamiento según tu preferencia.

2. Cargar Arcillas:

- Abre el magazín y coloca hasta 50 arcillas en su interior.
- Asegúrate de que las arcillas estén correctamente alineadas y listas para ser lanzadas.

3. Uso:

- Coloca un pie en el pedal y asegúrate de que el área esté despejada.
- Presiona el pedal para lanzar las arcillas. Si utilizas el modo de ráfaga, mantén el pie presionado para lanzar continuamente.
- Observa siempre la trayectoria de las arcillas y mantén la atención en el área de lanzamiento.

Instrucciones de Eliminación

- El lanzamiento de arcillas debe hacerse en áreas designadas. Si alguna vez necesitas deshacerte de arcillas no utilizadas, consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de residuos.
- No intentes deshacerte de la batería de litio en la basura normal. Busca puntos de recogida específicos para baterías en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, busca un punto de contacto en tu área de la UE que pueda asistirte.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Disfruta de tu experiencia de tiro con el Lanzador de Arcilla Caldwell Claymore y mantente siempre seguro.

Guide de Sécurité pour le Lanceur de Plateaux Caldwell Claymore

Introduction

Le Caldwell Claymore Target Thrower est un lanceur de plateaux manuel qui offre une expérience de tir agréable et sécurisée. Ce guide vise à vous fournir des instructions de sécurité essentielles et des conseils d'utilisation pour garantir une expérience optimale tout en respectant les normes de sécurité de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le lanceur de plateaux dans un environnement approprié, éloigné des personnes et des animaux.
- Ne laissez pas le lanceur sans surveillance lorsqu'il est chargé avec des plateaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de modifier ou de réparer le produit vous-même. Consultez un professionnel si nécessaire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité maximale de 50 plateaux dans le chargeur.
- Évitez de tirer dans des directions où des personnes ou des biens pourraient être blessés ou endommagés.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour protéger vos yeux des débris.
- Ne placez pas vos mains ou votre corps devant le lanceur pendant son fonctionnement.
- Assurez-vous que le terrain est dégagé et approprié pour le tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Dépliez le lanceur de plateaux et placez-le sur un sol stable et plat.
- Ajustez l'angle de lancement selon vos besoins en utilisant les réglages disponibles.
- Chargez le chargeur avec jusqu'à 50 plateaux, en vous assurant qu'ils sont correctement positionnés.

2. Utilisation

- Armez le lanceur en utilisant le mécanisme manuel.
- Positionnez-vous à une distance sécuritaire du lanceur.
- Activez le lanceur en appuyant sur la pédale. Le mode standard lancera un plateau à la fois, tandis que le mode flurry lancera les plateaux en séquence rapide.
- Surveillez attentivement la zone de tir et soyez prêt à réagir en cas de besoin.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques.
- Consultez les points de collecte locaux pour les déchets électroniques afin de vous débarrasser du produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de Caldwell ou contacter un distributeur agréé dans votre région. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Caldwell Claymore Target Thrower. Profitez de votre expérience de tir et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caldwell Claymore Target Thrower. Questo dispositivo è progettato per offrire un'esperienza di lancio di piattelli sicura ed efficace. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero il lancio di piattelli.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia forte o vento intenso.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni e non utilizzare il dispositivo se danneggiato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- *Controllo della zona di lancio:* Prima di utilizzare il Claymore, assicurati che l'area circostante sia libera da persone, animali e oggetti che potrebbero essere colpiti dai piattelli.
- *Posizionamento corretto:* Posiziona il Claymore su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti durante l'uso.
- *Uso del pedale:* Utilizza il pedale solo con il piede e non con le mani o altre parti del corpo.
- *Modalità di lancio:* Scegli la modalità di lancio appropriata (standard o flurry) in base alle tue esigenze e al livello di esperienza.
- *Caricamento dei piattelli:* Carica i piattelli nel caricatore solo quando il dispositivo è spento e mai mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Srotola il Claymore e posizionalo su una superficie piana.
- Assicurati che il dispositivo sia ben stabile prima di procedere.
- Regola gli angoli di lancio in base alle tue preferenze.

2. Utilizzo

- Carica fino a 50 piattelli nel caricatore.
- Accendi il dispositivo e seleziona la modalità di lancio desiderata.
- Posizionati in una posizione sicura e controlla che l'area di lancio sia libera.
- Premi il pedale con il piede per iniziare il lancio dei piattelli.
- Dopo l'uso, spegni il dispositivo e rimuovi i piattelli rimanenti dal caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettrici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta e smaltimento dei rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e le linee guida, potrai utilizzare il Caldwell Claymore Target Thrower in modo sicuro e divertente. Ricorda di rimanere sempre vigile e di rispettare le normative di sicurezza durante l'uso. Buon divertimento e buona fortuna con il tuo tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór miotacza rzutków Caldwell Claymore. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj miotacza rzutków tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia przed każdym użyciem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa i używania miotaczy rzutków.
- Upewnij się, że osoby w pobliżu są świadome, że używasz miotacza rzutków, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj miotacza rzutków w zamkniętych pomieszczeniach ani w miejscach, gdzie mogą znajdować się osoby postronne.
- Zawsze używaj ochrony oczu i słuchu podczas korzystania z miotacza.
- Upewnij się, że w obszarze strzelania nie ma żadnych przeszkód ani osób.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Przechowuj amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia

- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i w dobrym stanie.
- Upewnij się, że bateria jest naładowana przed pierwszym użyciem.

2. Ustawienie kąta wyrzutu

- Skorzystaj z regulowanych kątów wyrzutu, aby dostosować urządzenie do swoich potrzeb.

3. Obsługa urządzenia

- Naciągnij urządzenie ręcznie i upewnij się, że jest stabilne przed naciśnięciem pedału.
- Wybierz tryb strzelania: standardowy lub flurry, w zależności od preferencji.

4. Zakończenie użytkowania

- Po zakończeniu strzelania wyłącz urządzenie i odłącz baterię.
- Przechowuj urządzenie w odpowiednim miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do pojemników na odpady komunalne.
- Zawsze sprawdzaj lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji baterii.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczne strzelanie!

CALDWELL EMAX Lithiumlon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CALDWELL EMAX Lithiumlon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä salli lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampuma ja heittotoimintaan.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että käyttöympäristö on turvallinen ja esteetön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä laitetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Älä yritä muokata tai korjata laitetta itse.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa akkua ja laturia.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät laitteen käyttöohjeet ennen käyttöä.
- Pidä kädet ja muut kehonosat kaukana laukaisupainikkeesta, kun laite on käytössä.
- Käytä laitetta vain tasaisella maalla, vältä epätasaisia tai liukkaita pintoja.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Asenna laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Liitä akku laitteeseen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käynnistä laite ja valitse haluamasi laukaisutila (normaali tai flurry).
- Aseta kiekot kohdemagasiiniin ja varmista, että ne ovat oikein paikallaan ennen laukaisua.
- Käytä polkimen painamista laukaisemiseen ja varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetyt akut ympäristöystävällisesti. Ota yhteys paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.
- Älä hävitä laitetta tavallisen jätteen mukana. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikkaromun hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja turvallisuusvaroitukset.

Kiitos, että valitsit CALDWELL EMAX Lithiumlon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER tuotteen. Toivomme, että nautit turvallisesta ja hauskaa heittohetkistä!

Säkerhetsinstruktioner för CALDWELL EMAX Lithiumlon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell Claymore, en elektrisk lerduvekastare designad för att ge en enkel och effektiv upplevelse vid lerduveskytte. För att säkerställa en säker och njutbar användning av produkten, följ noggrant dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av produkten.
- Följ lokala lagar och förordningar gällande användning av lerduvekastare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att området runt kastaren är fritt från hinder och obehöriga personer.
- Se till att lerduvorna är korrekt placerade i magasinet innan användning.
- Använd endast de rekommenderade lerduvorna för produkten.
- Undvik att rikta kastaren mot människor, djur eller andra föremål.
- Vid tecken på överhettning eller andra avvikelser, stäng av produkten omedelbart och koppla ur strömmen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av produkten:

- Placera Caldwell Claymore på en stabil och plan yta.
- Justera kastvinklarna efter önskemål för att få önskad skottvinkel.
- Fyll magasinet med upp till 50 lerduvor, se till att de är korrekt placerade.

2. Användning av produkten:

- Slå på strömmen till kastaren.
- Välj mellan standardläge och flurryläge beroende på dina behov.
- Tryck på pedalen för att aktivera kastaren och börja skjuta lerduvor.
- För kontinuerlig kastning, håll pedalen nedtryckt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avlägsnas på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn batteriet i enlighet med lokala föreskrifter för batterihantering.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Caldwell Claymore. Tack för att du prioriterar säkerheten och njuter av din upplevelse med lerduveskytte!

Návod na bezpečné použití produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho zařízení. Prosím, pečlivě si přečtete všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si důkladně přečtete tento návod.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu před každým použitím.
- Používejte zařízení pouze pro zamýšlený účel.
- Vyhněte se používání zařízení v deštivém nebo vlhkém prostředí.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy zařízení, pokud nejste kvalifikovaní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je zařízení správně sestaveno.
- Při používání zařízení noste ochranné brýle a další ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že je prostor kolem vás volný od překážek a osob.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo nefunkční.
- Při manipulaci s terčí dodržujte bezpečnostní vzdálenost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace baterie:

- Otevřete kryt baterie.
- Vložte lithiumiontovou baterii podle označení (+ a).
- Uzavřete kryt baterie.

2. Příprava zařízení:

- Umístěte zařízení na stabilní a rovnou plochu.
- Nastavte úhel vystřelení podle potřeby.

3. Použití zařízení:

- Stoupněte si na nožní pedál a aktivujte zařízení.
- Vybírejte mezi standardním a flurry režimem podle potřeby.
- Udržujte nohy na pedálu, abyste spustili sekvenci vystřelení terčů.

4. Údržba zařízení:

- Po každém použití vyčistěte zařízení od zbytků terčů.
- Uložte zařízení na suchém místě, chráněném před povětrnostními vlivy.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci zařízení dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Lithiumiontové baterie likvidujte na určených sběrných místech.
- Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu.

Další podpora

Pro další informace nebo podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další potřebné informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a příjemné zážitky při používání vašeho zařízení.