

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010797
- Mfr. No.: 104040-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396719

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania chassi Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu maximieren. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Chassis sicher und effektiv verwenden, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das Chassis fest montiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Chassis zu verwenden, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt an Ihrem Gewehr befestigt ist, um ein ungewolltes Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation des Chassis:**
 1. Entfernen Sie das vorhandene Gewehrschaft.
 2. Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
 3. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- **Nutzung des Chassis:**
 1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es in das Chassis einsetzen.
 2. Nehmen Sie eine bequeme Position ein und stellen Sie sicher, dass Sie eine klare Sicht auf Ihr Ziel haben.
 3. Justieren Sie den verstellbaren Schaft für eine optimale Passform.
 4. Führen Sie alle Schüsse mit Verantwortung und Vorsicht aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Recycling ist eine umweltfreundliche Option. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, um Unterstützung zu erhalten. Alle Produkte müssen über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Schlussfolgerung

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer haben höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is installed correctly on your rifle before use.
- Always handle your rifle with care and treat it as if it is loaded.
- Store the chassis and rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage.
- Use only compatible accessories and components as specified by the manufacturer.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use eye and ear protection when shooting.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that could affect performance.
- Ensure that the area around you is clear of people and obstacles before shooting.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its integrity or safety.
- If you experience any malfunctions or issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Make sure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Factory Stock:** Detach the factory stock from your Tikka T3 rifle according to the manufacturer's instructions.
3. **Attach Oryx Chassis:** Align the Oryx Chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Install Accessories:** Attach AR15 grips and MLoc accessories as desired, following the specific installation instructions for each accessory.
5. **Adjust Buttstock:** Adjust the buttstock for a comfortable fit. Ensure it is securely locked in place before use.

Usage

- When taking aim, ensure a proper grip and stance for maximum stability.
- Use the adjustable features of the chassis to optimize your shooting position.
- Regularly check the tightness of all screws and components during use.
- After shooting, clean and maintain the chassis according to the manufacturer's guidelines to ensure longevity and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis responsibly in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact local waste management authorities for proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis, please contact the manufacturer directly through their official channels. Ensure you have the product details available for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y mejorar su experiencia de tiro. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del chasis. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre el manejo adecuado y la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada en el manejo de rifles.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si detectas algún problema, no utilices el chasis y consulta a un profesional.
- Utiliza siempre el chasis en un entorno seguro y adecuado para el tiro.
- Mantén el área de tiro libre de obstrucciones y asegúrate de que sea legal disparar en esa ubicación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar errores que puedan comprometer la seguridad.
- **Ajuste:** Ajusta la culata para que se adapte a tu cuerpo y estilo de tiro, asegurándote de que esté bien fijada antes de disparar.
- **Accesorios:** Utiliza únicamente accesorios compatibles y recomendados para el chasis Oryx. Verifica que estén correctamente instalados.
- **Manipulación del Rifle:** Nunca apuntes el rifle hacia algo que no desees disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. Desmontaje de la Culata Original:

- Retira la culata original del rifle Tikka T3 siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Colocación del Chasis Oryx:

- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que esté bien alineado.
- Fija el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén apretados, pero no excesivamente.

3. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud deseada y asegúrate de que esté bloqueada en su lugar.

4. Instalación de Accesorios:

- Si deseas agregar empuñaduras de AR15 o rieles ARCA, asegúrate de seguir las instrucciones específicas para esos accesorios.

Uso del Chasis

- **Posición de Disparo:**
 - Colócate detrás del rifle en una posición cómoda y estable.
 - Asegúrate de que tu cara esté alineada correctamente con el visor.
- **Disparo:**
 - Mantén una postura firme y utiliza la culata ajustable para adaptarte a tu estilo de tiro.
 - Realiza disparos controlados y asegúrate de mantener el control del rifle en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del chasis Oryx, es importante desecharlo de manera responsable:

- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de aluminio y otros materiales. Lleva el chasis a un centro de reciclaje autorizado.
- **Desecho:** Si no puedes reciclarlo, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del chasis Oryx, se recomienda que te pongas en contacto con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo garantiza tu protección, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con el chasis Oryx Sportsman de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T3. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire et efficace de votre châssis. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler votre fusil avec précaution.
- Ne jamais pointer le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Gardez votre châssis et votre fusil hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le châssis sans consulter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous installez votre châssis, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis Oryx.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, températures très élevées ou très basses).
- Portez des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de votre fusil.
- Ne jamais tirer en étant sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil Tikka T3.
- Alignez le châssis Oryx avec le boîtier du fusil.
- Fixez le châssis à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.
- Installez les accessoires AR15, les rails ARCA ou MLoc selon vos besoins.

2. Utilisation du Châssis :

- Réglez la crosse à la longueur souhaitée pour un meilleur ajustement.
- Placez votre fusil sur un support stable lors de la visée.
- Prenez une position confortable et stable avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter le site web du fabricant ou vous adresser à votre revendeur.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre châssis Oryx.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Tikka T3. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile, offrendo un'esperienza di tiro superiore. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di eseguire qualsiasi operazione sul telaio.
- Non modificare il telaio in modo non autorizzato, poiché ciò può compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Verifica che tutte le parti siano correttamente installate e fissate prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi il fucile dal suo stock originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Telaio:

- Posiziona il fucile all'interno del telaio Oryx Chassis.
- Allinea il fucile con le guide del telaio e assicurati che sia ben fissato.
- Utilizza le viti fornite per fissare il fucile al telaio. Assicurati che siano serrate correttamente.

3. Regolazione del Calciolo:

- Regola il calciolo secondo le tue preferenze personali per una vestibilità migliore.
- Verifica che il calciolo sia fissato saldamente prima di utilizzare il fucile.

4. Utilizzo:

- Posizionati in una posizione stabile e sicura prima di mirare e sparare.
- Controlla sempre l'area circostante per garantire la sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali compositi.
- Non gettare il telaio Oryx Chassis insieme ai rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman. Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva e produttiva.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania chassi Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup chassi Oryx Sportsman. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie dokładności i ergonomii w strzelectwie. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj chassi zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassi przed użyciem.
- Przechowuj chassi w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj chassi wyłącznie z kompatybilnymi akcesoriami.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie korzystaj z chassi i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed każdym użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z lunety; upewnij się, że masz stabilną postawę.
- Używaj chassi tylko w odpowiednich warunkach pogodowych.
- Unikaj korzystania z chassi w warunkach, które mogą prowadzić do poślizgu lub upadku.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Przymocuj chassi do broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie

- Używaj regulowanej kolby, aby dostosować chassi do swoich potrzeb.
- Korzystaj z uchwytów AR15 i szyn ARCA zgodnie z ich instrukcjami.
- Zawsze miej na uwadze otoczenie podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassi do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Kontakt w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania chassi, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź naszą stronę internetową.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania chassi Oryx Sportsman jest kluczowe dla zapewnienia przyjemności i efektywności podczas strzelania. Prosimy o przestrzeganie wszystkich powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE käyttöoppaaseen. Tämä ohje on laadittu auttaakseen sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että ymmärrät sen käyttöohjeet.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ennen ampumista.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu tai irrotettu käytön jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis huolellisesti pakkauksestaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna peräosa ja etuosa ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti Oryx Chassis koriin.
- Säädä peräosa sopivaksi henkilökohtaiseen käyttöösi.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLok tarvikkeet, on asennettu oikein.
- Suuntaa ase turvallisesti ja tarkista ympäristö ennen laukaisua.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero mukana.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE käyttö on turvallista ja nautinnollista.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter avseende vapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade och fungerar som de ska.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller stark vind.
- Använd alltid ammunition som är avsedd för Tikka T3 och som uppfyller säkerhetsstandarder.
- Utrusta alltid vapnet med ett korrekt monterat sikte för att säkerställa precision och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Oryx Chassi:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Tikka T3vapen.
- Placera det nya Oryx Chassit på vapnets låda.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på plats. Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att chassit sitter fast och att det inte finns några lösa delar.

2. Användning av Oryx Chassi:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skjutstil.
- Montera ditt sikte på det fritt svävande förendet för att maximera noggrannheten.
- Använd AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Testa chassit på en säker skjutbana för att säkerställa att allt fungerar som det ska innan du använder det i fält.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte chassit eller dess komponenter i vanliga hushållsavfall.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående Oryx Chassi, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vänligen notera att dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att säkerställa en trygg och effektiv användning av Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säkrare skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie vaší pušky. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosíme, abyste pečlivě přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání výrobku dodržujte standardy bezpečnosti.
- Zajistěte, aby bylo chassis správně upevněno na pušce, aby se předešlo nehodám.
- Při zaměřování a střelbě dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Nepoužívejte chassis, pokud je poškozeno nebo nekompletní.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace chassis:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte Oryx Chassis na pušku podle přiložených pokynů.
- Zkontrolujte, zda je chassis pevně a správně upevněno.

2. Použití chassis:

- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro optimální uchopení.
- Před zaměřováním se ujistěte, že je puška v bezpečné poloze.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost vrátit výrobek výrobci nebo autorizovanému prodejci pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě jakýchkoliv obav ohledně bezpečnosti výrobku neváhejte kontaktovat příslušné úřady.

Děkujeme, že používáte Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby!