

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010798
- Mfr. No.: 104040-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396726

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH GRY](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Schießleistung und Ergonomie zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass du die Gebrauchsanweisung vollständig verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Waffen und Zubehörteilen.
- Stelle sicher, dass das Chassis korrekt montiert und festgezogen ist, bevor du es benutzt.
- Achte darauf, dass du beim Schießen immer die richtige Schutzausrüstung trägst, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeide es, das Chassis in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion und Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn du ein Problem mit dem Chassis feststellst, benutze es nicht weiter und kontaktiere den Hersteller oder einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass alle Teile des Chassis vorhanden sind, bevor du mit der Installation beginnst.
 - Befolge die mitgelieferte Anleitung zur Montage des Chassis auf deiner Waffe.
 - Überprüfe nach der Installation, ob alle Schrauben und Befestigungen fest sitzen.
- **Nutzung:**
 - Stelle sicher, dass das Chassis richtig an deine Körpergröße und Schießposition angepasst ist.
 - Übe regelmäßig, um deine Fähigkeiten mit dem Chassis zu verbessern.
 - Halte das Chassis sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen, um die Leistung zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Oryx Chassis gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgt werden, um eine Belastung der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Schlussbemerkung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem Oryx Chassis ist von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Schießelerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank für dein Vertrauen in unser Produkt.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. This safety instruction guide is designed to ensure your safe and effective use of the product. By following the guidelines provided, you will maximize the performance of your chassis while minimizing any potential risks.

General Safety Guidelines

- Always handle your rifle and chassis with care, treating them as if they are loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and the chassis before use.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- When adjusting the buttstock, make sure to do so in a safe environment where the rifle is pointed in a safe direction.
- Use only AR15 grips and MLoc accessories that are compatible with the Oryx Chassis.
- Ensure that the forend is free from obstructions before firing.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from your Tikka T3 rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the rifle receiver with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the rifle in place using the provided screws and tools, ensuring a tight fit.
- Attach any desired AR15 grips or MLoc accessories.

2. Adjusting the Buttstock:

- To adjust the buttstock, loosen the adjustment screw located at the rear of the chassis.
- Slide the buttstock to the desired length and tighten the screw securely.
- Check the fit by shouldering the rifle and ensuring a comfortable position.

3. Using the Chassis:

- When ready to shoot, assume a stable shooting position.
- Align your sight picture and ensure your finger is outside the trigger guard until ready to fire.
- After firing, observe the target and ensure it is safe to continue shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding metal waste.
- If the chassis is damaged beyond use, consider recycling the aluminum material.
- Do not discard the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can enjoy the enhanced performance of your Oryx Chassis while ensuring a safe shooting experience. Always prioritize safety and be aware of your surroundings when using firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo mayor precisión y ergonomía. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del chasis, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el chasis.
- Mantén el chasis y su entorno de uso libres de objetos peligrosos y distracciones.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no esté destinado a ser disparado.
- Mantén el rifle descargado hasta que estés listo para disparar.
- Almacena el chasis y el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Siempre utiliza equipo de protección personal, como gafas y protectores auditivos, al disparar.
- Informa a otros sobre las normas de seguridad y el uso responsable del rifle.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica el ajuste:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente ajustado a tu rifle y que todos los tornillos estén bien sujetos antes de usarlo.
- **Uso de accesorios:** Solo utiliza accesorios compatibles con el chasis Oryx y sigue las instrucciones del fabricante para su instalación.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- **Inspección regular:** Realiza inspecciones periódicas del chasis para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica de tu rifle Tikka T3.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta todos los tornillos y pernos según las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el lecho en forma de V y el forend flotante estén correctamente alineados.

2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata según tu preferencia para un mejor agarre y precisión.
- Asegúrate de que tu mira esté correctamente instalada y calibrada antes de disparar.
- Practica disparos en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, instalación o uso del chasis Oryx, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que seguir estas pautas no solo protege tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con el chasis Oryx Sportsman de manera responsable y segura.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T3. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne modifiez pas le châssis de manière à compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de la manipulation et de l'utilisation de votre fusil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil:** Traitez toujours votre fusil comme s'il était chargé. Gardez le canon pointé dans une direction sûre.
- **Installation:** Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Ajustements:** Assurez-vous que tous les réglages, y compris la crosse réglable, sont bien fixés avant l'utilisation.
- **Accessoires:** Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis Oryx pour éviter des défaillances.
- **Conditions d'Utilisation:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions extrêmes, comme des températures très froides ou chaudes, qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Retirez avec soin le châssis de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Assemblage:**
 - Placez le châssis sur une surface plane.
 - Fixez le châssis au fusil en suivant les instructions du fabricant.
 - Assurez-vous que toutes les vis et les fixations sont serrées correctement.
3. **Ajustements:**
 - Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
 - Testez le réglage avant de procéder à l'utilisation.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Utilisez le châssis dans un environnement sécurisé et contrôlé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination d'équipements de tir.
- Si le châssis est endommagé ou usé, envisagez de le retourner au fabricant pour une évaluation.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez vous référer à un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour toute référence future.

Nous vous remercions de votre confiance dans le châssis Oryx Sportsman. En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à une expérience de tir plus sûre et plus agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni ottimali. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il telaio, assicurati che sia correttamente installato e fissato.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori non raccomandati.
- Utilizza solo impugnature, rotaie e accessori compatibili con il telaio Oryx.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando utilizzi il tuo fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Telaio

1. Rimuovi il fucile dal suo stock originale.
2. Allinea il fucile con il telaio Oryx.
3. Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite.
4. Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente.
5. Controlla che il fucile sia stabile e ben fissato prima di utilizzarlo.

Uso del Telaio

- Posizionati in una posizione stabile e sicura.
- Regola il calcio per una vestibilità ottimale.
- Controlla l'ottica e assicurati che sia allineata correttamente.
- Esegui un colpo di prova per verificare la precisione del tiro.
- Apporta le regolazioni necessarie per migliorare la precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento appropriato.
- Assicurati di seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o verifica il sito web ufficiale del produttore per informazioni dettagliate.

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Nasze chassi zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności, aby zapewnić najlepsze doświadczenia podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.
- Zawsze używaj chassi zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj chassi w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassi, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj korzystania z chassi w trudnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w chassi bez konsultacji z producentem.
- Zawsze korzystaj z odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i słuchawki.
- Zachowaj ostrożność przy przechowywaniu amunicji i broni.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu chassi, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja chassi:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zdejmij starą osadę z broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść broń w chassi, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Zastosuj odpowiednie śruby i narzędzia do zamocowania chassi.
- Sprawdź stabilność i bezpieczeństwo osadzenia.

2. Użytkowanie chassi:

- Zawsze używaj chassi w bezpiecznym miejscu, z dala od ludzi i zwierząt.
- Przyjmij stabilną postawę przed strzałem.
- Używaj celownika zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj stan techniczny chassi podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassi do zwykłych śmieci, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz szczegóły dotyczące zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH on suunniteltu tarjoamaan erinomainen tarkkuus ja ergonomia ampumiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asentamiseen ja käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain laillisten ja turvallisten ampumaaseiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja olosuhteissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia aseita koskevia lakeja ja sääntöjä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että tukki on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, ellei ole aikomusta ampua.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa esteistä ennen ampumista.
- Älä koskaan yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon tarvittaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä tukki tarkkuuskiväärin runkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Säädä tukki sopivaksi omiin mittoihisi ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Asetu tukin taakse mukavasti ja varmista, että kätesi ovat tukevasti paikallaan.
- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan ja tarkista, että ampumaalue on vapaa.
- Käytä tähtäintä ja valmistaudu ampumaan vain, kun olet täysin valmis.
- Ampumisen jälkeen tarkista ase ja sen ympäristö turvallisuuden varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate järjestelmä, jossa voit saada tietoa mahdollisista tuotteiden takaisinvedoista ja turvallisuusilmoituksista.

Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH:lle.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera chassit regelbundet för synliga skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer utan lämplig utbildning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning för att undvika olyckor.
- Använd endast godkända tillbehör som är kompatibla med Oryx Chassis.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är av.
- Se till att vapnet är säkert förvarat när det inte används.
- Använd chassit endast för avsett ändamål, dvs. för precisionsskytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera Oryx Chassis på vapnet med de medföljande skruvarna och verktygen.
- Kontrollera att chassit sitter fast ordentligt och att alla skruvar är åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att säkerställa en bekväm och säker passform.
- Montera eventuella tillbehör (t.ex. AR15grepp, ARCAskenor, MLoktillbehör) enligt tillverkarens anvisningar.
- Innan du börjar skjuta, kontrollera att vapnet är i ett säkert skick och att ammunitionen är korrekt laddad.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka prestandan.
- Kontrollera och smörj rörliga delar enligt behov för att säkerställa smidig funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte bort chassit eller dess delar på olämpliga platser. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material som aluminium och plast när det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens hemsida för mer information om support och garantier.

Tack för att du är en ansvarsfull användare av Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH GRY

Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH GRY. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití našeho výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od důvěryhodných prodejců, kteří splňují bezpečnostní požadavky EU.
- V případě, že zjistíte jakékoli nebezpečné vlastnosti výrobku, okamžitě je hlase příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je pažba správně nastavena a bezpečně upevněna.
- Používejte pouze příslušenství, které je kompatibilní s Oryx Chassis, abyste předešli nehodám.
- Při manipulaci s puškou dodržujte standardní bezpečnostní opatření pro střelbu.
- Při montáži a demontáži výrobku používejte ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zraněním.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevňovací prvky správně utaženy před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Přečtěte si návod k použití a ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje.
- Upevněte Oryx Chassis na pušku podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je chassis bezpečně namontováno a stabilní.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte pušku a chassis na známky opotřebení nebo poškození.
- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro dosažení optimálního pohodlí a přesnosti.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní opatření a pravidla pro zacházení se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.
- Nepokoušejte se o opravy, které by mohly ohrozit bezpečnost výrobku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a správné používání Oryx Chassis. Věříme, že vám tento produkt přinese radost a úspěch při střelbě.