

Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH - .308 - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH - .308 - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010814
- Mfr. No.: 104334-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Mossberg
- Model: MVP
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396658

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308 Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Gewehrs zu maximieren und dir ein besseres Schießerlebnis zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Chassis sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehör.
- Überprüfe regelmäßig das Chassis und die Komponenten auf Schäden oder Abnutzung.
- Lagere das Chassis und das Gewehr an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Halte das Chassis und das Gewehr von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit dem Gewehr schießt.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Chassis korrekt montiert ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Stelle sicher, dass der verstellbare Schaft sicher eingestellt ist, um eine optimale Ergonomie zu gewährleisten.
- Verwende nur AR15Griffe und MLocZubehör, die für das Chassis geeignet sind.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Zielfernrohr richtig montiert und justiert ist.
- Lass das Chassis nicht unbeaufsichtigt, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne das Gewehr aus dem Originalschaft.
- Setze das Gewehr in das Oryx Chassis ein und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Befestige alle Schrauben gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob alle Komponenten sicher befestigt sind.

2. Anpassung des Schaftes:

- Stelle die Länge des Schaftes ein, um eine bequeme und stabile Schussposition zu erreichen.
- Justiere den Schaft nach Bedarf, um die Genauigkeit beim Schießen zu verbessern.

3. Nutzung des Chassis:

- Nimm eine stabile Position ein, wenn du mit dem Gewehr schießt.
- Halte das Gewehr mit beiden Händen fest und ziele sorgfältig.
- Achte darauf, dass du in einem sicheren Bereich schießt, der frei von Hindernissen und Personen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen kontaktiere bitte den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um die sichere Nutzung des Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP zu gewährleisten. Halte sie jederzeit griffbereit und informiere dich regelmäßig über etwaige Rückrufe oder Sicherheitswarnungen.

Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the chassis safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle the chassis with care and ensure that it is not loaded when making adjustments or installations.
- Keep the chassis out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and related accessories.
- Ensure that you are using the chassis with compatible firearms and accessories as specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is securely attached to your rifle before use.
- Use only AR15 grips and MLoc accessories that are compatible with this chassis.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a safe backdrop when firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from your Mossberg MVP according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx Chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws.
- Tighten the screws to the manufacturer's recommended torque specifications to ensure a secure fit.

2. Adjusting the Buttstock:

- Adjust the buttstock to achieve a comfortable fit by loosening the adjustment knob.
- Slide the buttstock to the desired length and retighten the adjustment knob securely.

3. Attaching Accessories:

- Attach AR15 grips and MLoc accessories as needed for enhanced functionality.
- Ensure that all accessories are securely fastened before use.

4. Usage:

- Once the chassis is properly installed and adjusted, take a proper shooting stance.
- Align your sight picture and ensure a firm grip on the rifle.
- Fire the rifle only when you are certain of your target and what lies beyond.

Disposal Instructions

- When the chassis reaches the end of its life cycle or is no longer in use, dispose of it responsibly.
- Check local regulations regarding the disposal of metal materials.
- Consider recycling the chassis if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries regarding safety or usage of the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By following the guidelines outlined in this safety instruction guide, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Mossberg MVP. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo precisión y ergonomía. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre cómo usar el chasis de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo. Un mal montaje puede comprometer la seguridad y la precisión.
- **Manejo Responsable:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el rifle y el chasis en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Verificación de Equipos:** Antes de cada uso, revisa el chasis y el rifle para asegurarte de que no haya daños visibles.
- **Uso de Protección:** Usa siempre protección auditiva y ocular al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación proporcionadas en esta guía. Un montaje incorrecto puede resultar en mal funcionamiento.
- **Ajustes de la Culata:** Ajusta la culata para un ajuste seguro y cómodo. Un ajuste inadecuado puede afectar tu precisión y control.
- **Accesorios:** Solo usa accesorios compatibles con el chasis Oryx. El uso de accesorios no aprobados puede comprometer la seguridad.
- **Condiciones Ambientales:** No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie plana.
2. **Retirar la Culata Original:** Usa una herramienta adecuada para quitar la culata de fábrica del rifle.
3. **Colocar el Chasis Oryx:** Alinea el rifle con el chasis Oryx y asegúralo en su lugar siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. **Ajustar la Culata:** Personaliza el ajuste de la culata según tus preferencias de tiro.
5. **Verificación Final:** Asegúrate de que todo esté bien ajustado y que no haya partes sueltas antes de usar el rifle.

Uso del Chasis

- **Posicionamiento:** Colócate detrás del rifle de manera estable y cómoda. Asegúrate de que tus manos y cuerpo estén en una posición segura.
- **Toma de Mira:** Utiliza la mira de forma adecuada, asegurándote de que esté alineada con el objetivo.
- **Disparo:** Realiza el disparo de manera controlada y responsable, siguiendo las normas de seguridad.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el chasis Oryx, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de materiales de aluminio y otros componentes.
- **Destrucción Segura:** Si decides desechar el chasis, asegúrate de destruirlo de manera que no pueda ser utilizado de nuevo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre el chasis Oryx Sportsman o para reportar productos inseguros, consulta con el punto de contacto adecuado en tu región. Es importante que tengas acceso a la información necesaria para garantizar tu seguridad y la de otros.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro y mantén siempre la seguridad como tu prioridad.

Guide de sécurité pour le châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Mossberg MVP. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le châssis est monté correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants.
- Utilisez le châssis uniquement avec des fusils compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre fusil.
- Utilisez des munitions appropriées pour votre fusil .308.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de manipuler le châssis.
- Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil.
- Alignez le châssis Oryx avec le récepteur de votre fusil.
- Fixez le châssis en utilisant les vis fournies.
- Assurez-vous que toutes les vis sont serrées correctement.

2. Utilisation du châssis :

- Ajustez la crosse selon vos préférences pour un confort optimal.
- Installez la poignée AR15 si nécessaire.
- Fixez les accessoires MLoc ou les rails ARCA en fonction de vos besoins.
- Prenez une position stable et confortable avant de viser.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le châssis avec un chiffon doux et sec.
- Inspectez les pièces pour détecter tout dommage ou usure.
- Rangez le châssis dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez consulter le contact local approprié dans votre pays de résidence.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre châssis Oryx Sportsman tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Restez vigilant et tirez de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Sportsman per il fucile Mossberg MVP. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Sportsman solo con i fucili compatibili specificati.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta difetti visibili o se è stato coinvolto in un incidente.
- Mantieni il telaio e gli accessori lontani dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso degli accessori compatibili, come impugnature AR15 e guide ARCA.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione del Telaio:**
 1. Assicurati che il fucile sia completamente scarico e in una posizione sicura.
 2. Rimuovi il calcio di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
 3. Posiziona il telaio Oryx Sportsman sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
 4. Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia indicate nel manuale del produttore.
 5. Verifica che il telaio sia saldamente fissato e non presenti movimenti.
- **Uso del Telaio:**
 1. Regola il calcio per adattarlo alla tua altezza e posizione di tiro.
 2. Assicurati che la tua posizione di tiro sia stabile e sicura.
 3. Utilizza il forend flottante per migliorare la stabilità durante il tiro.
 4. Controlla frequentemente la tua mira e la stabilità del fucile durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telaio Oryx Sportsman con i rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti di armamento e accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto competente dell'Unione Europea. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni relative all'acquisto disponibili per facilitare la comunicazione.

Questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo del telaio Oryx Sportsman. Segui tutte le istruzioni e le linee guida per un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj podwozia Oryx Chassis zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podwozia. Wszelkie uszkodzenia mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkownika.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki, podczas korzystania z karabinu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że podwozie jest odpowiednio zamontowane przed każdym użyciem.
- Zawsze sprawdzaj, czy karabin jest rozładowany przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji lub montażu.
- Nie modyfikuj podwozia ani nie używaj go w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją producenta.
- Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku używania akcesoriów, takich jak uchwyty AR15 czy szyny ARCA. Upewnij się, że są one zgodne z podwoziem.
- Nie używaj podwozia w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij oryginalne łożo karabinu, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść karabin w podwoziu Oryx Chassis, upewniając się, że jest stabilnie osadzony.
- Użyj dołączonych śrub i narzędzi do prawidłowego zamocowania karabinu w podwoziu.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Ustaw regulowaną kolbę w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić optymalne dopasowanie.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy podwozie i karabin są w dobrym stanie technicznym.
- Podczas strzelania zachowuj odpowiednią postawę i skupienie na celu.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze rozładuj karabin i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podwozie Oryx Chassis należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj podwozia do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.
- Zachowaj wszelkie elementy, które są w dobrym stanie, aby można je było ponownie wykorzystać lub przekazać innym.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia Oryx Chassis, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Informacje kontaktowe znajdują się na stronie producenta lub w dokumentacji dołączonej do produktu.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzegaj powyższych wytycznych i ciesz się z użytkowania swojego podwozia Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP.

Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman mallin käyttäjäohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita Oryx Chassis runkoasi varten. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotteen käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen käyttöä.
- Tarkista runko säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos havaitset vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta.
- Älä muokkaa runkoa tai sen osia ilman asiantuntevaa ohjeistusta.
- Varmista, että kaikki asennukset ja säädöt on tehty oikein ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen ampumista.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Älä käytä runkoa, jos olet päihtynyt tai väsynyt.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä runko tarkasti ja varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikoillaan.
- Asenna AR15kahva ja muut lisävarusteet valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Aseta kivääri tukevasti olkapäälle ja varmista hyvä ote.
- Säädä peräosa sopivaksi ennen ampumista.
- Tarkista tähtäyskuva ennen laukaisua.
- Käytä aina oikeita ammuksia, jotka on suunniteltu .308kaliiperille.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti, erityisesti terävät tai vaaralliset osat.
- Kierrätä metalliosat, jos mahdollista.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman on suunniteltu tarjoamaan erinomainen tarkkuus ja ergonomia. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Introduktion

Tack för att du har valt Oryx Chassi Sportsman för din Mossberg MVP. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv upplevelse vid användning av ditt precisionsgevär. För att säkerställa din säkerhet och optimera produktens prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du skjut.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Se till att vapnet är oladdat när du installerar eller justerar chassit.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är oladdat.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter som är kompatibla med Oryx Chassi.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Mossberg MVP.
- Placera Oryx Chassi på vapnets låda, se till att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på plats.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna men inte överdrivet åtdragna.

2. Justering av kolv:

- Justera kolven för att passa din kroppslängd och skjutposition.
- Testa passformen genom att hålla vapnet i skjutställning och göra nödvändiga justeringar.

3. Användning av tillbehör:

- Fäst AR15grepp och ARCA-skenor enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd MLo-tillbehör som rekommenderas för att förbättra ergonomin och funktionaliteten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra alla förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Om du behöver avyttra chassit, kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Tänk på att vissa komponenter kan vara återvinningsbara.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av ditt precisionsgevär.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky a poskytl vám vynikající ergonomii a přesnost. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a není nabitá.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání Oryx Chassis dodržujte následující pokyny:
 - Zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis.
 - Ujistěte se, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou pevně utaženy.
 - Nepoužívejte chassis, pokud je poškozené nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi:
 - Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
 - Udržujte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
 - Vždy zkontrolujte, zda je zbraň prázdná, než ji začnete manipulovat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava na instalaci:**
 - Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
 - Přečtěte si pokyny výrobce pro instalaci.
2. **Instalace chassis:**
 - Odstraňte původní pažbu z pušky.
 - Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně zarovnáno.
 - Upevněte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.
3. **Nastavení pažby:**
 - Upravte pažbu podle svých preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
4. **Kontrola a údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky a zkontrolujte, zda jsou pevně utaženy.
 - Udržujte chassis čisté a suché, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo již nepoužitelný, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308. Bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete své střelecké zážitky.