

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010873
- Mfr. No.: 106263-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.15kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157408665

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH BLK](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Dieses Chassis wurde entwickelt, um die Leistung und Ergonomie deines Präzisionsgewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig befolgst.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass das Chassis sicher am Gewehr befestigt ist, bevor du es benutzt.
- Vermeide es, das Gewehr in Richtung von Personen oder Tieren zu richten.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schusswaffen.
- Überprüfe vor dem Schießen die Funktionalität des Chassis und des Gewehrs.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne das bestehende Schaftsystem von deinem Gewehr.
- Befestige das Oryx Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Anpassung des Hinterschafts:

- Justiere den Hinterschaft, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Teste die Einstellung, um sicherzustellen, dass sie bequem ist und dir beim Zielen hilft.

3. Verwendung des Chassis:

- Stelle sicher, dass du eine stabile Schießposition einnimmst.
- Nimm das Zielbild auf und achte darauf, dass das Gewehr richtig ausgerichtet ist.
- Schieße nur, wenn du sicher bist, dass der Bereich vor dir frei von Personen oder Tieren ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Stelle sicher, dass du alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgst, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Nutzung deines Oryx Chassis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure the chassis is compatible with your rifle before use.
- Always follow safe handling practices when using firearms.
- Store the chassis and any associated equipment in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any issues, discontinue use and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only AR15 grips and MLoc accessories that are compatible with the chassis.
- Ensure that the adjustable buttstock is securely locked in place before use.
- Avoid using the chassis in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Never attempt to modify the chassis or its components without professional guidance.
- When participating in shooting matches or hunting, ensure you are aware of your surroundings and follow all local regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Carefully read the manufacturer's instructions before installation.
- Ensure all components are present and undamaged.
- Use appropriate tools for installation to avoid damaging the chassis.
- Attach the chassis to your rifle according to the manufacturer's guidelines.
- Securely fasten all screws and attachments.

2. Usage

- Before using the chassis, ensure that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Adjust the buttstock to fit your body comfortably and securely.
- Take time to familiarize yourself with the feel and balance of the chassis before shooting.
- Always use appropriate safety gear, including eye and ear protection.
- Maintain a proper shooting stance and grip to maximize control and accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product information, or assistance, please reach out to the appropriate channels as provided by the manufacturer. Always ensure you are referring to the latest updates and guidelines.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Always prioritize safety and responsible handling practices to enjoy your shooting experience fully. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia al disparar un rifle de precisión. Para asegurarte de que lo uses de manera segura y efectiva, hemos preparado esta guía de instrucciones de seguridad. Por favor, lee atentamente cada sección.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Nunca apunten un arma cargada hacia algo que no se desea disparar.
- Familiarízate con la operación de tu rifle y el chasis antes de usarlo en un entorno de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación del Chasis:**
 - Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para la instalación del chasis.
 - Utiliza herramientas adecuadas y asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas.
- **Ajuste de la Culata:**
 - Ajusta la culata a tu medida personal para garantizar un mejor control y comodidad.
 - Verifica que los ajustes no interfieran con el funcionamiento normal del rifle.
- **Uso de Accesorios:**
 - Solo utiliza empuñaduras de AR15 y accesorios MLoc que sean compatibles con el chasis.
 - Asegúrate de que todos los accesorios estén bien asegurados antes de disparar.
- **Condiciones de Uso:**
 - Evita disparar en condiciones climáticas adversas que puedan afectar tu seguridad.
 - No uses el chasis en un entorno donde no esté permitido disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que se ajuste correctamente.
- Ajusta todos los tornillos y piezas según las instrucciones del fabricante.

2. Ajuste de la Culata:

- Usa la palanca de ajuste para modificar la longitud de la culata.
- Realiza pruebas de tiro para asegurarte de que el ajuste sea cómodo y efectivo.

3. Uso del Rifle:

- Coloca el rifle en una posición segura y estable.
- Asegúrate de que el seguro esté activado hasta que estés listo para disparar.
- Dispara solo en un área designada y segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro del chasis Oryx Sportsman, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado para obtener más información y asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de tiro. Sigue estas directrices para disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec les directives de sécurité des produits de l'UE. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le châssis pour garantir ta sécurité ainsi que celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation de fusils de précision et respecte-les.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu utilises le châssis avec un fusil.
- Ne pointe jamais le fusil vers une personne ou un animal, même si le fusil est déchargé.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Utilise le châssis uniquement dans des zones de tir désignées et sécurisées.
- Évite d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assure-toi que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage.
- Lis le manuel d'utilisation du fusil pour des instructions spécifiques concernant le montage.

2. Montage du Châssis:

- Retire la crosse d'origine du fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le châssis Oryx avec le mécanisme du fusil.
- Fixe le châssis en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'il est bien serré.
- Vérifie que le châssis est solidement fixé avant d'utiliser le fusil.

Utilisation

- Installe le fusil sur une surface stable et plane.
- Ajuste la crosse selon ta taille pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Vérifie que tous les accessoires (poignées, rails, etc.) sont correctement fixés avant d'utiliser le fusil.
- Prends le temps de t'habituer au châssis avant de l'utiliser pour des tirs de précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé au-delà de la réparation, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécuritaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte un représentant local.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton châssis Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Merci de respecter ces directives et de profiter de ton expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il telaio in conformità con le istruzioni fornite.
- Mantenere il telaio e gli accessori al di fuori della portata di bambini e animali domestici.
- Controllare regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo impugnature AR15 e accessori compatibili con il telaio.
- Non sovraccaricare il telaio oltre le specifiche del produttore.
- Assicurarsi che il calcio regolabile sia fissato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danno o usura.
- Seguire le istruzioni per il montaggio e l'uso fornite dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Rimuovere il fucile dalla custodia e assicurarsi che sia scarico.
- Seguire le istruzioni specifiche per il montaggio del telaio sul fucile.
- Assicurarsi che tutte le viti e i collegamenti siano ben fissati.

2. Uso del Telaio

- Regolare il calcio in base alla propria comodità e al proprio stile di tiro.
- Posizionarsi in una posizione stabile e sicura prima di mirare e sparare.
- Controllare l'accuratezza e le prestazioni del fucile dopo l'installazione del telaio.

3. Manutenzione del Telaio

- Pulire regolarmente il telaio con un panno morbido e asciutto.
- Evitare l'uso di solventi o sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il telaio.
- Controllare periodicamente le parti mobili e lubrificarle se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il telaio e i suoi componenti secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Consultare le autorità locali per informazioni specifiche sullo smaltimento dei prodotti di alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Dette produktet er designet for å gi deg en optimal opplevelse når du bruker din presisjonsriffler. For å sikre trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, som ørevern og vernebriller, når du bruker riflen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten når du skyter.
- Oppbevar produktet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skader på chassiset eller riflen.
- Juster kolben før bruk for å sikre en trygg og komfortabel passform.
- Bruk kun compatible tilbehør og deler for å unngå feilfunksjoner.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående skyting og bruk av skytevåpen.
- Vær oppmerksom på at dette chassiset er designet for høy presisjon. Unnlatelse av å følge sikkerhetsprosedyrer kan føre til alvorlige ulykker.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av Chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen din.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at den sitter ordentlig.
- Fest riflen til chassiset ved hjelp av de medfølgende skruene.
- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel for optimal komfort.

2. Bruk av Chassiset:

- Når du er klar til å skyte, sørg for at riflen er i en sikker posisjon.
- Ta opp et siktebilde og kontroller at du har en stabil og komfortabel holdning.
- Skyte kun på mål som er identifisert og sikret.
- Etter bruk, sørg for å rengjøre og vedlikeholde riflen og chassiset.

Avfallsinstruksjoner

- Når du ikke lenger trenger Oryx Chassis, vennligst resirkuler eller kast det i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i vanlig søppel. Sjekk med lokale myndigheter for resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For ytterligere informasjon om sikkerhet eller produktspørsmål, vennligst kontakt den lokale forhandleren eller produsenten.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności strzelania oraz ergonomii. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji, aby zapewnić Państwu bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Oryx Chassis zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej, zawsze traktując ją jakby była załadowana.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis oraz broni, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj chassis w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Stosuj się do instrukcji dotyczących regulacji kolby, aby dostosować ją do swoich potrzeb.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich akcesoriów, takich jak chwyt AR15, szyny ARCA oraz akcesoria MLok, zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Chassis:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij oryginalną osadę broni, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj Oryx Chassis, upewniając się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
- Sprawdź, czy chassis jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Chassis:

- Przyjmij odpowiednią postawę strzelecką, aby zapewnić maksymalną stabilność.
- Użyj regulowanej kolby, aby dostosować pozycję do swoich preferencji.
- Podczas korzystania z lunety, upewnij się, że jest odpowiednio wyregulowana i zamocowana.

Instrukcje Utylizacji

- Oryx Chassis powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Materiały aluminiowe mogą być poddawane recyklingowi, dlatego zachęcamy do oddawania ich do punktów zbiórki metali.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby minimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lub konserwacji Oryx Chassis, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Zachęcamy również do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów.

Pamiętaj, że przestrzeganie tych wytycznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i efektywnego korzystania z Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuuskiväärisi suorituskkyä ja käyttömukavuutta. Käytä tätä käyttöohjetta varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ja komponentit ovat yhteensopivia Oryx Chassis tuotteen kanssa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säännöksiä ampumiseen liittyen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja vapaana esteistä ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen ja jälkeen käytön.
- Älä käytä tuotetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista Oryx Chassis pakkaus ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Seuraa mukana tulevia ohjeita asentaaksesi Oryx Chassis tarkkuuskivääriisi.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Aseta itsesi mukavasti Oryx Chassis tuotteen taakse.
- Säädä peräosa sopivaksi parhaan käyttömukavuuden saavuttamiseksi.
- Varmista, että kiikarin ja aseiden välinen linja on suora ennen ampumista.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai metsästystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet vanhojen tai rikkoutuneiden tuotteiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Oryx Chassis tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med hög precision. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar av chassit är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Säkra alltid vapnet när det inte används.
- Kontrollera att vapen och ammunition är kompatibla med chassit.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Använd produkten endast i avsedda miljöer och under lämpliga förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Fäst Oryx Chassi noggrant enligt installationsanvisningarna.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutstil.
- Testa passformen genom att sikta med geväret och justera vid behov.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa tillbehör som du behöver för ditt skytte.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att inget skräp blockerar chassit eller vapnet.
- Gör en visuell inspektion av alla delar för slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som genereras från användning av Oryx Chassi bör hanteras enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material som kan återvinnas, t.ex. aluminiumdelar, enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt Oryx Chassi. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě vašeho nového produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale také maximální výkon a životnost výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo otázky ohledně používání, obraťte se na odborníka.
- Dbejte na to, aby se výrobek nedostal do rukou dětí nebo jiných zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození. V případě poškození výrobek nepoužívejte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a že je v bezpečném stavu.
- Používejte pouze příslušenství a komponenty doporučené výrobcem.
- Při manipulaci s puškou se vždy ujistěte, že je hlaveň otočena směrem k bezpečné oblasti.
- Nikdy nezapomínejte na základní pravidla bezpečnosti při střelbě.
- Při používání výrobku dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečným situacím, jako je použití v blízkosti lidí nebo zvířat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a bezpečném místě.

2. Instalace

- Odstraňte stávající pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně usazeno.
- Upevněte chassis pomocí dodaných šroubů a nástrojů. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy.
- Připojte AR15 úchopy a další příslušenství podle potřeby.

3. Používání

- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně zajištěna a připravena k použití.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a že je puška stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných výzvách k stažení výrobku nebo bezpečnostních upozorněních.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zdraví své i ostatních.