

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010874
- Mfr. No.: 106263-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.15kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157408672

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage SA RH FDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH FDE](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH FDE Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chassis Oryx Sportsman Savage SA RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen befolgen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile des Chassis ordnungsgemäß montiert sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper im Chassis oder Gewehr vorhanden sind.
- Tragen Sie immer Schutzbrille und Ohrenschutz, wenn Sie das Gewehr benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich mit einer geeigneten Zielscheibe schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation des Chassis:

1. Entfernen Sie das ursprüngliche Gewehrschaft, indem Sie die Schrauben lösen.
2. Setzen Sie das Oryx Chassis auf das Gewehr und stellen Sie sicher, dass es richtig sitzt.
3. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

• Verwendung des Chassis:

1. Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre Körpergröße ein.
2. Nehmen Sie eine bequeme Schießposition ein.
3. Halten Sie das Gewehr mit beiden Händen fest und zielen Sie sorgfältig.
4. Drücken Sie den Abzug sanft, um einen präzisen Schuss abzugeben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Trennen Sie alle Teile des Chassis, bevor Sie es entsorgen, um Recycling zu ermöglichen.
- Informieren Sie sich über die nächstgelegenen Sammelstellen für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an autorisierte Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, sowohl Ihre Sicherheit als auch die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Genießen Sie das Schießen mit Ihrem Oryx Chassis!

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH FDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH FDE. This chassis is designed to enhance your shooting experience by providing improved accuracy and ergonomics. To ensure safe use and maximize your enjoyment, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat the chassis as if it is loaded, even when not in use.
- Ensure that the rifle is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the chassis and rifle securely when not in use, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as eye and ear protection while shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is compatible with your rifle model before installation.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its integrity or safety.
- Use only manufacturer-approved accessories and components.
- When adjusting the buttstock, do so slowly and carefully to avoid injury.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area before firing.
- If you experience any malfunctions or issues while using the chassis, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that you have the appropriate tools available for installation.
- Remove the existing stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx Chassis with your rifle's action and ensure it is securely attached.
- Follow the manufacturer's guidelines for tightening screws and securing the chassis.

2. Adjustment:

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably. This will enhance stability and accuracy.
- Attach any AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories according to their respective instructions.

3. Usage:

- Always check that the rifle is unloaded and safe before handling.
- Take a proper shooting stance, ensuring that your body is stable and balanced.
- When aiming, keep both eyes open if possible for better depth perception.
- After shooting, always check the rifle and chassis for any signs of damage or malfunction.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum material where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or visit the official website.

By following these guidelines, you can enjoy the enhanced performance of the Oryx Chassis while ensuring your safety and the safety of others. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Savage. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de tu experiencia de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y cuidado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Realiza inspecciones regulares del chasis para detectar cualquier daño o desgaste.
- Solo utiliza el chasis con rifles compatibles y según las especificaciones del fabricante.
- Si experimentas algún problema de funcionamiento, deja de usar el chasis y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Ajuste de la Culata:** Asegúrate de que la culata ajustable esté correctamente fijada antes de disparar. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Accesorios:** Utiliza solo empuñaduras AR15 y accesorios MLoc recomendados por el fabricante. El uso de accesorios no aprobados puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su integridad, como temperaturas muy altas o bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté bien ajustado.
- Fija los tornillos de sujeción según las especificaciones del fabricante para garantizar la estabilidad.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud deseada para un mejor confort y precisión.
- Verifica que todos los ajustes estén firmes y seguros antes de utilizar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y segura antes de disparar.
- Asegúrate de tener una buena visibilidad y un campo de tiro despejado.
- Realiza disparos de prueba para familiarizarte con el chasis y su comportamiento.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, sigue estas instrucciones para su eliminación adecuada: * Desmonta todas las piezas y accesorios. * Verifica si hay programas de reciclaje en tu área para componentes de aluminio y plásticos. * Si no hay opciones de reciclaje, deshazte del chasis de acuerdo con las regulaciones

locales sobre desechos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el manual del usuario o contacta al fabricante a través de los canales de soporte disponibles.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siempre mantén buenas prácticas de manejo y cuidado con tu equipo de tiro.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage SA RH FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman. Ce produit a été conçu pour améliorer ta précision lors de la chasse ou du tir de compétition. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de ce châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise le châssis uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire pour le tir de précision avec un fusil compatible.
- Vérifie régulièrement l'état de ton châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non formées à son utilisation.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Montage et Démontage** : Assuretoi que le fusil est déchargé avant de monter ou de démonter le châssis.
- **Réglages** : Ajuste la crosse et les accessoires uniquement lorsque le fusil est en sécurité (déchargé et pointé vers une zone sécurisée).
- **Manipulation** : Ne pointe jamais le fusil vers toi ou vers autrui, même si tu penses qu'il est déchargé.
- **Environnement** : Utilise le châssis dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Assuretoi que le fusil est déchargé.
- Retire la crosse d'origine du fusil.
- Fixe le châssis Oryx en suivant les instructions fournies dans le manuel de montage.
- Vérifie que toutes les vis et fixations sont bien serrées avant utilisation.

2. Ajustement de la Crosse :

- Ajuste la longueur de la crosse en fonction de ta taille et de ta position de tir.
- Teste la position pour t'assurer qu'elle te permet de viser confortablement.

3. Utilisation du Châssis :

- Place le fusil sur une surface stable et sécurisée.
- Prends une position de tir confortable et assuretoi que ton œil est aligné avec la lunette.
- Prends le temps de t'habituer à la sensation du châssis avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du châssis, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage ou de mise au rebut appropriées pour les produits en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou inutilisable, contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, consulte les ressources en ligne disponibles ou contacte le service client de ton vendeur.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité numéro un dans toutes les activités liées aux armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questo manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Verifica sempre che il prodotto non presenti danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio in alcun modo che possa compromettere la sua integrità strutturale.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il fucile dal suo stock originale.
 - Posiziona il fucile nel telaio Oryx, assicurandoti che sia ben allineato.
 - Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche incluse nel pacchetto.
 - Controlla che tutte le parti siano saldamente fissate prima di utilizzare il fucile.
3. **Uso:**
 - Posizionati dietro il fucile e regola il calcio per una vestibilità confortevole.
 - Assicurati di avere una buona presa sul fucile e di essere in una posizione stabile prima di mirare e sparare.
 - Dopo ogni utilizzo, controlla il telaio per eventuali segni di danni o usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Se il telaio è danneggiato, contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web del produttore per eventuali aggiornamenti o richiami. Assicurati di avere il numero di modello e altre

informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Utilizzando il prodotto in modo responsabile e seguendo queste linee guida di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH FDE

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH FDE. Dette chassiset er designet for å forbedre din skyteopplevelse og nøyaktighet. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet chassis.
- Unngå å bruke produktet under dårlige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr ved skyting, inkludert øre og øyevern.
- Følg lokale lover og forskrifter angående skyting og bruk av våpen.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- **Installasjon av Chassiset:**
 - Sørg for at chassiset er riktig festet til riflen før bruk.
 - Bruk passende verktøy for å unngå skader på chassiset eller riflen.
- **Bruk av Justerbar Kolbe:**
 - Juster kolben til en komfortabel posisjon før du tar sikte.
 - Test kolbens justering før skyting for å sikre stabilitet.
- **Håndtering av Våpen:**
 - Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
 - Hold fingeren borte fra avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.
- **Sikring av Utstyr:**
 - Oppbevar chassiset og tilbehør i et sikkert og tørt område når det ikke er i bruk.
 - Unngå å la utstyret ligge ute eller i fuktige omgivelser.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

- **Installasjon av Chassiset:**
 1. Fjern det eksisterende chassiset fra riflen.
 2. Plasser Oryx Chassiset på riflen og juster det slik at det passer perfekt.
 3. Bruk de medfølgende festene for å sikre chassiset til riflen.
 4. Kontroller at alt er stramt og sikkert før bruk.
- **Bruk av Chassiset:**
 1. Juster kolben til ønsket lengde og vinkel.
 2. Sett deg i en stabil posisjon med riflen i sikte.
 3. Ta sikte og kontroller at du har riktig grep før avfyring.
- **Vedlikehold av Chassiset:**
 - Rengjør chassiset regelmessig for å fjerne smuss og støv.
 - Sjekk for slitasje og skader før hver bruk.
 - Smør bevegelige deler etter behov for å opprettholde ytelsen.

Avfallsbehandling

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering, spesielt for metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Avslutning

Vi takker for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH FDE. Vi ønsker deg en trygg og vellykket skyteopplevelse. Husk alltid å følge sikkerhetsretningslinjene for å beskytte deg selv og andre.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chassis Oryx Sportsman Savage SA RH FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup chassis Oryx Sportsman Savage SA RH FDE. To chassis zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności i ergonomii w strzelaniu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem chassis, upewnij się, że jest ono zgodne z Twoim karabinem i że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelania i posiadania broni.
- Przechowuj chassis w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad, nie używaj produktu.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Upewnij się, że w pobliżu nie ma osób postronnych, gdy korzystasz z karabinu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj chassis tylko z kompatybilnymi akcesoriami AR15, szynami ARCA i MLok.
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który może wpłynąć na jego integralność lub bezpieczeństwo.
- Uważaj na ciężar broni, aby uniknąć kontuzji podczas użytkowania.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji kolby, aby uniknąć niezamierzonych ruchów broni.
- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij fabryczną osadę z karabinu, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść chassis Oryx na ramie karabinu, upewniając się, że wszystkie otwory są prawidłowo wyrównane.
- Wkręć śruby mocujące, aby zabezpieczyć chassis, stosując odpowiedni moment obrotowy.
- Sprawdź, czy chassis jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Ustaw kolbę w wygodnej pozycji, dostosowując ją do swoich preferencji.
- Zamontuj celownik na chassis, korzystając z odpowiednich uchwytów.
- Przed każdym strzelaniem upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia i stan chassis podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku konieczności utylizacji chassis, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania chassis, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za zapoznanie się z wytycznymi bezpieczeństwa. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas korzystania z broni i akcesoriów strzeleckich.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kasan käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omalla kiväärilläsi.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Vauriot tai kuluminen voivat vaikuttaa turvallisuuteen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen yhteydessä.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että olet perehtynyt kivääriin käyttöön ennen Oryxkasan asentamista.
- Älä koskaan osoita kivääriä kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen ampumista.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLok tarvikkeita.
- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen käyttöä, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista olemassa oleva perä kivääristäsi.
- Kiinnitä Oryx Chassis kasa kiväärin runkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.
- Asenna haluamasi lisävarusteet, kuten AR15kahva tai MLok tarvikkeet.
- Sääda peräosan pituus ja kulma haluamallasi tavalla.

2. Käyttö

- Aseta kivääri tukevasti maahan tai ampumapenkille.
- Ota mukava ja turvallinen asento.
- Tarkista tähtäyskuva ennen laukaisua.
- Laukaise vain, kun olet varma, että se on turvallista.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista mahdolliset kierrätysvaihtoehdot tai erikoishävityspalvelut.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa lisätietoja ja tukea tuotteeseen liittyvissä asioissa.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman kasa on suunniteltu tarjoamaan erinomainen suorituskyky ja ergonomia. Noudata aina turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH

Introduktion

Tack för att du har valt Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse av precisionsskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av chassit, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar kring användning av precisionsgevär.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla komponenter är ordentligt åtdragna innan du använder chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar det.
- Använd inte chassit om det är skadat eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Placera Oryx Chassi på gevärsramen och se till att det sitter ordentligt.
- Använd rätt verktyg för att fästa chassit på plats.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppslängd och skjutställning.
- Testa passformen genom att sikta med geväret innan du skjuter.

3. Användning av tillbehör:

- Fäst AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ARCA-skenor för att montera tillbehör som bipoder eller andra fästen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallmaterial.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avveckling.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Vi tackar för att du valt Oryx Chassi och hoppas att du får en säker och givande skytteupplevelse!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Tento produkt byl navržen s cílem zlepšit vaše zážitky ze střelby a zajistit maximální přesnost a pohodlí. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto dokumentu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy týkající se střelby a zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím ověřte, že je puška správně upevněná v chassis a že je zajištěna.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na osoby nebo na místa, kde by mohlo dojít k úrazu.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které mají zkušenosti se střelbou a znalosti o bezpečnosti.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, aby byla zbraň vždy v bezpečném režimu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Ujistěte se, že chassis je čisté a suché.
- Připojte pušku k chassis podle pokynů výrobce a ujistěte se, že je správně upevněna.
- Přizpůsobte si nastavení pažby pro maximální pohodlí.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.
- Po použití chassis důkladně vyčistěte a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a ekologické normy.
- Pokud je výrobek poškozen, odstraňte jej způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.
- Zvažte možnost recyklace hliníkových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici všechny relevantní informace pro zajištění bezpečného používání.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné zážitky se střelbou!