

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010875
- Mfr. No.: 106263-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.15kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157408689

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman Savage SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH GRY](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH GRY](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH GRY](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Dieses Chassis wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu maximieren und Ihnen ein besseres Schießerlebnis zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher mit diesem Produkt umgehen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, beim Schießen.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis richtig montiert und sicher befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr auf Personen oder Tiere zu richten, auch wenn Sie glauben, dass es nicht geladen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um Sie herum frei von Hindernissen und Personen ist, wenn Sie schießen.
- Verwenden Sie nur kompatible Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Chassis

- Entfernen Sie das bestehende Chassis, falls vorhanden.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Anpassung des Schaftes

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Schaftes, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

3. Verwendung des Chassis

- Nehmen Sie eine sichere Schießposition ein und richten Sie das Gewehr auf das Ziel.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger außerhalb des Abzugsbereichs sind, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Nach dem Schießen überprüfen Sie das Gewehr und das Chassis auf Anzeichen von Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Nutzung an die entsprechende Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Beachten Sie alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. This product is designed to enhance your shooting experience by providing improved accuracy and ergonomics. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe usage and maintenance. This guide provides important safety instructions, installation guidelines, and contact information for further support.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Oryx Chassis is used only for its intended purpose as a precision rifle chassis.
- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Keep the chassis and all associated equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of damage or wear that could affect safety and performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the chassis.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- **Firearm Compatibility:** Ensure that your firearm is compatible with the Oryx Chassis before installation.
- **Adjustment Precautions:** When adjusting the buttstock or any other components, do so in a safe environment and ensure that the firearm is unloaded.
- **Shooting Position:** Use a stable shooting position to ensure maximum control and accuracy.
- **Maintenance:** Follow maintenance guidelines to keep the chassis in optimal condition. Avoid using harsh chemicals that could damage the finish.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction throughout the installation process.
- Remove the factory stock from your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the action of your firearm with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action using the provided screws, making sure they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock to the chassis and adjust it to fit your shoulder comfortably.
- Install any accessories, such as AR15 grips or MLoc attachments, according to their respective instructions.

2. Usage:

- Before shooting, ensure that the chassis is properly installed and secure.
- Adjust your scope and take a sight picture while maintaining proper firearm handling techniques.
- Practice shooting in a controlled environment to become familiar with the chassis and its capabilities.
- Regularly check the tightness of all screws and attachments before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx Chassis responsibly at an appropriate recycling facility or in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis, please reach out to the manufacturer or the retailer from whom you purchased the product. They can provide you with additional assistance and information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm use. Thank you for choosing our product, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con un rifle de precisión. Para garantizar un uso seguro y satisfactorio, es fundamental seguir estas instrucciones de seguridad y recomendaciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de instalar el chasis.
- Utiliza el chasis únicamente con rifles compatibles y sigue las especificaciones del fabricante.
- Mantén el área de tiro limpia y libre de obstáculos.
- No dispares si no estás seguro de tu entorno o si hay personas cercanas.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar lesiones o daños.
- **Uso de la Culata Ajustable:** Ajusta la culata de acuerdo a tu tamaño y preferencias para maximizar la ergonomía y la precisión. No fuerces el mecanismo de ajuste.
- **Empuñaduras y Accesorios:** Asegúrate de que cualquier empuñadura AR15 o accesorio MLoc esté correctamente instalado y asegurado.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del chasis para asegurar su rendimiento óptimo. Limpia el chasis con un paño seco y evita el uso de productos químicos agresivos.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desembalaje:** Retira el chasis de su embalaje y verifica que no haya daños visibles.
2. **Instalación:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado.
 - Coloca el rifle en el chasis siguiendo las instrucciones específicas del fabricante.
 - Asegura todas las piezas y verifica que estén firmemente sujetas.
3. **Ajuste de la Culata:**
 - Ajusta la culata según tu preferencia personal.
 - Realiza pruebas de ajuste para encontrar la posición más cómoda y efectiva para ti.
4. **Uso:**
 - Colócate en una posición estable y cómoda detrás del rifle.
 - Alinea tu mira y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado o defectuoso, comunícate con el fabricante para obtener instrucciones sobre la

eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o busca el punto de contacto en la documentación del producto.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Siguiendo estas directrices, contribuirás a un entorno de tiro más seguro y agradable.

Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman Savage SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil de précision. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre châssis, conformément aux réglementations européennes sur la sécurité des produits. Veuillez lire attentivement ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis sans l'approbation du fabricant.
- Stockez le châssis dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et de la chaleur excessive.
- Évitez de laisser le châssis à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton fusil.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Ne pointe jamais le fusil vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'il est déchargé.
- Lors de l'utilisation, sois conscient de ton environnement et de la direction du tir.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le châssis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires (vis, tournevis, etc.).
- Assure-toi que le fusil est déchargé.

2. Installation du Châssis :

- Retire la crosse d'origine du fusil.
- Aligne le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
- Fixe le châssis en utilisant les vis fournies.
- Vérifie que toutes les vis sont bien serrées.

3. Ajustement :

- Ajuste la crosse selon tes préférences pour un meilleur confort.
- Teste la prise en main avec la poignée AR15 pour t'assurer qu'elle est bien positionnée.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le châssis est correctement installé et que toutes les connexions sont sécurisées.
- Prends le temps de t'habituer à la nouvelle ergonomie du châssis pour maximiser la précision.
- Lorsque tu es prêt à tirer, adopte une position stable et confortable.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans la poubelle ordinaire.
- Informetoi sur les points de collecte pour les matériaux en aluminium dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements de tir.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, consultez le site Web du fabricant ou contactez le service clientèle approprié. Assurezvous de fournir le numéro de modèle et toute autre information pertinente pour une assistance rapide.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter de ton châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. N'oublie pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels éventuels concernant le produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH GRY

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Sportsman. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro con un fucile di precisione. È fondamentale utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il telaio, leggere attentamente tutte le istruzioni fornite.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per l'uso previsto e conforme alle normative locali.
- Controllare il telaio per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizzare il telaio solo con fucili compatibili.
- Assicurarsi che il calcio sia regolato correttamente per una vestibilità sicura.
- Non modificare il telaio in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Rimuovere il fucile dalla custodia e assicurarsi che sia scarico.
- Seguire le istruzioni specifiche per il montaggio del telaio sul fucile.
- Assicurarsi che tutte le viti e i componenti siano serrati correttamente.

2. Regolazione del Calcio

- Sbloccare il meccanismo di regolazione del calcio.
- Regolare la lunghezza del calcio secondo le proprie esigenze.
- Bloccare il meccanismo dopo aver effettuato la regolazione.

3. Utilizzo del Telaio

- Posizionarsi in una posizione stabile e sicura.
- Assicurarsi che il mirino sia allineato correttamente prima di sparare.
- Mantenere sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il telaio e i suoi componenti secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il telaio nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per ulteriori indicazioni.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contattare il rappresentante del servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH GRY

Forbrukersikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH GRY. Dette chassiset er designet for å forbedre din opplevelse med presisjonsrifler. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar chassiset på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer rifler.
- Unngå å bruke chassiset i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og skade.
- Sørg for at chassiset er korrekt installert før bruk.
- Unngå å bruke chassiset hvis det er synlige skader eller mangler.
- Hold hender og andre kroppsdeler borte fra bevegelige deler under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at den sitter riktig.
- Fest chassiset med de medfølgende skruene og verktøyene.
- Kontroller at alt er stramt og sikkert før du bruker riflen.

2. Bruk av chassiset:

- Juster kolben for å oppnå en komfortabel og sikker passform.
- Monter ønsket tilbehør, som AR15 grep og MLok komponenter.
- Når du er klar til å skyte, sørg for at området er klart og trygt.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller skadet, vennligst resirkuler det i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Nyt din opplevelse med Oryx Chassis!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Nasze podwozie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i ergonomii. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta.
- Używaj podwozia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj podwozie w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podwozia, aby zidentyfikować ewentualne uszkodzenia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że podwozie jest prawidłowo zamontowane przed każdym użyciem.
- Nie modyfikuj podwozia w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Używaj tylko akcesoriów i części zgodnych z modelem Oryx Chassis.
- Przed strzelaniem upewnij się, że w pobliżu nie ma osób postronnych.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa i używania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja podwozia:

- Wyjmij podwozie z opakowania i sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przymocuj podwozie do broni zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji producenta.
- Upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Ustaw regulowaną kolbę na odpowiednią wysokość i kąt dla maksymalnej wygody.
- Przed strzelaniem, sprawdź, czy celownik jest prawidłowo ustawiony.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podwozie Oryx Chassis powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj podwozia do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat właściwego postępowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź oficjalną stronę internetową MDT.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH GRY

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kiväärikoteloon. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa, mutta turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että nuoremmat käyttäjät ovat valvottuja.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärin käyttöä ja omistamista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruosteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Kiinnitä etuosa Vmuotoiseen vuoraukseen ohjeiden mukaisesti.
3. Säädä peräosa haluamallesi korkeudelle ja kulmalle.
4. Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

• Käyttö:

1. Aseta kivääri tukevasti Oryx Chassis koteloon.
2. Säädä peräosa mukautumaan omaan ampuma-asentoon.
3. Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, on asennettu oikein.
4. Ennen ampumista, tarkista ympäristö ja varmista, että se on turvallinen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Vältä tuotteen hävittämistä kaatopaikalla; etsi kierrätysvaihtoehtoja.
- Jos tuote on vaurioitunut tai vanhentunut, ota yhteys paikallisiin jätekeskuksiin.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai asiantuntijoihin. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä Oryx Chassis Sportsman kiväärikotelo. Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen ampumiskokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av chassit, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar gevär och chassi.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du monterar eller justerar chassit.
- Använd aldrig chassit under påverkan av alkohol eller droger.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen står i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av chassit:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Följ tillverkarens instruktioner för montering noggrant.
- Använd rätt verktyg för att undvika skador på chassit eller geväret.
- Se till att chassit är ordentligt fäst och justerat innan användning.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skjutstil.
- Testa justeringen innan du skjuter för att säkerställa en bekväm och säker passform.

3. Användning av tillbehör:

- Montera endast kompatibla tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera att alla tillbehör är korrekt installerade innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální výkon a ergonomii pro střelbu z přesné pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku se seznámte s veškerými bezpečnostními pokyny a doporučeními.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s puškou a chassis se vždy ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Při zaměřování a střelbě se ujistěte, že se nacházíte na bezpečném a povoleném místě.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste se chránili před možným zraněním.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti chassis správně upevněny a nepoškozeny.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace chassis:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte Oryx Chassis podle pokynů v uživatelské příručce.
- Ujistěte se, že je chassis pevně uchyceno a správně nastaveno.

2. Použití chassis:

- Při použití chassis se ujistěte, že máte správnou polohu a grip.
- Nastavte pažbu tak, aby vyhovovala vašim potřebám pro maximální komfort a přesnost.
- Při střelbě se vždy ujistěte, že máte jasný výhled na cíl a že je bezpečné střílet.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte součásti z hliníku a plastu.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku pro rychlé vyřízení vašich dotazů.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám poskytnout důležité informace o bezpečném používání Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Děkujeme

za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby.