

# Oryx Chassis - Sportsman - Remington 700 - SA - LH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington 700 - SA - LH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010883
- Mfr. No.: 109688-GRY 106348-GRY
- Color: Grey
- Hand: Left
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 723905909604

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)

# Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

## Einleitung

Willkommen beim Oryx Chassis Sportsman für das Remington 700. Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Komponenten und Zubehörteilen.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und Waffenbesitz.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis sicher und stabil aufgestellt ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Halten Sie den Abzug nur dann gedrückt, wenn Sie bereit sind, zu schießen.
- Vermeiden Sie Ablenkungen und konzentrieren Sie sich während des Schießens voll und ganz auf Ihr Ziel.
- Lagern Sie das Chassis und das Gewehr in einem sicheren und gesicherten Bereich, wenn es nicht in Gebrauch ist.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge zur Hand haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befolgen Sie die folgenden Schritte zur Installation:
  1. Entfernen Sie das bestehende Schaftteil von Ihrem Remington 700.
  2. Setzen Sie das Oryx Chassis auf das Gewehr und stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
  3. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das Chassis sicher am Gewehr zu befestigen.
  4. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen fest und sicher sind, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Um das Chassis zu nutzen:
  1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es in das Chassis einsetzen.
  2. Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
  3. Nehmen Sie eine bequeme und stabile Schießposition ein.
  4. Führen Sie alle Schießübungen mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit durch.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

# Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 700 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your chassis. Please read this document carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the Oryx Chassis is installed correctly and securely before use.
- Always handle your rifle with care, treating it as if it is loaded.
- Store your chassis and rifle in a safe location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and transportation of firearms.
- If you experience any issues or concerns regarding the chassis, discontinue use immediately and seek professional assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the area is clear of people and obstructions before firing.
- Do not modify the chassis or any of its components beyond manufacturer specifications.
- Use only compatible accessories, such as AR15 grips and MLoc accessories, as specified by the manufacturer.
- Be aware of your surroundings and identify your target and what lies beyond it.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that may affect your safety or performance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation of the Chassis:

- Ensure that your Remington 700 rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the action of the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.

### 2. Adjusting the Buttstock:

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably for improved accuracy and speed.
- Use the adjustment lever to modify the length of pull as needed.

### 3. Attaching Accessories:

- Attach AR15 grips and MLoc accessories as desired, ensuring they are securely fastened.
- Follow the instructions provided with each accessory for proper installation.

### 4. Using the Chassis:

- When ready to shoot, ensure the rifle is pointed in a safe direction.
- Take a stable shooting position and align your sight picture.
- Maintain proper shooting posture to maximize stability and accuracy.

## Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, dispose of it at a designated recycling facility.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis, please contact the manufacturer directly. Ensure that all communications are made through official channels to guarantee safety and compliance with regulations.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your Oryx Chassis. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm handling.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH

## Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Remington 700. Este manual tiene como objetivo proporcionarte información clara y útil sobre cómo utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones para maximizar tu seguridad y la del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica que el chasis esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Si observas algún comportamiento inusual o fallos en el chasis, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de precisión. No lo uses con armas que no sean compatibles.
- **Ajuste:** Asegúrate de que la culata ajustable esté correctamente ajustada a tu cuerpo para evitar lesiones.
- **Ergonomía:** Utiliza el chasis en una posición cómoda y estable para evitar accidentes.
- **Accesorios:** Solo usa empuñaduras AR15 y accesorios MLoc recomendados por el fabricante.
- **Supervisión:** Siempre que estés disparando, asegúrate de tener un compañero que te ayude a monitorear la seguridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica de tu rifle Remington 700.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté bien alineado.
- Asegura el rifle en su lugar utilizando los tornillos provistos, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la culata según tu preferencia de longitud y altura.

### 2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición de tiro segura y estable.
- Ajusta el chasis para una mejor ergonomía y comodidad.
- Verifica que el rifle esté en modo seguro antes de realizar cualquier ajuste.
- Practica el uso del chasis en un entorno seguro antes de participar en competiciones o caza.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y materiales compuestos.
- Nunca arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales de metal.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso del chasis Oryx Sportsman, consulta con el fabricante o un profesional del sector. Es importante que todas las consultas sobre seguridad se dirijan a un contacto oficial para garantizar la correcta interpretación de las directrices.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura y responsable.

# Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles concernant l'utilisation sécurisée de votre produit. En suivant ces instructions, vous pourrez profiter pleinement de votre châssis tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles, tel que le Remington 700.
- Toujours manipuler votre fusil avec précaution, en respectant les règles de sécurité des armes à feu.
- Ne laissez jamais votre fusil sans surveillance lorsqu'il est chargé.
- Gardez le châssis et les accessoires hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Consultez les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et assurez-vous de les respecter.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez le châssis pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Ne pas utiliser le châssis si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Pendant le tir, assurez-vous que votre environnement est dégagé et sans danger.
- Utilisez toujours des protections auditives et des lunettes de sécurité lors du tir.
- Ne tirez pas à proximité de personnes ou d'animaux.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre précision ou votre sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Fixation** : Suivez les instructions de montage fournies avec le châssis pour l'installer correctement sur votre fusil.
3. **Ajustement** : Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
4. **Vérification** : Une fois installé, vérifiez que le châssis est solidement fixé et qu'il ne présente pas de jeu.

### Utilisation

- Positionnez-vous confortablement derrière le châssis.
- Assurez-vous que votre lunette est correctement alignée pour une visée précise.
- Prenez votre temps pour viser et ne tirez que lorsque vous êtes prêt.
- Après utilisation, nettoyez le châssis et le fusil pour maintenir leur bon état.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en aluminium.
- Si le châssis est endommagé et ne peut plus être utilisé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Profitez de votre expérience de tir avec le châssis Oryx Sportsman en toute confiance.



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

## Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Remington 700. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e l'ergonomia del tuo tiro. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per le finalità previste.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danneggiamento.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio in alcun modo che possa compromettere la sua integrità strutturale.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile Remington 700 sia completamente scarico.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il calcio di fabbrica del fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile, allineando i fori di montaggio.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il telaio sia stabile e non si muova.

### 3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio secondo le tue preferenze personali per una vestibilità ottimale.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima dell'uso.

### 4. Utilizzo:

- Quando sei pronto per tirare, posiziona in una posizione sicura e stabile.
- Mira e spara seguendo le tecniche di tiro corrette.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti di armi.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto Oryx Chassis. Utilizza il prodotto in modo sicuro e responsabile per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. To chassis zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i ergonomii w strzelaniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj chassis wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.
- Sprawdzaj regularnie stan techniczny chassis, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj chassis w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej i nie kieruj jej w stronę osób ani zwierząt.
- Upewnij się, że masz odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi broni palnej przed użyciem chassis.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj chassis w połączeniu z odpowiednią bronią i akcesoriami.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo ustawiona przed strzelaniem.
- Nie modyfikuj chassis bez konsultacji z producentem lub specjalistą.
- Przechowuj chassis w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieprzeszkolonych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu chassis, niezwłocznie zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja chassis:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj chassis na broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są odpowiednio dokręcone.

### 2. Używanie chassis:

- Ustaw kolbę w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić wygodę i stabilność.
- Używaj odpowiednich uchwytów AR15 oraz akcesoriów zgodnych z systemem MLOk.
- Przed strzelaniem upewnij się, że celownik jest prawidłowo ustawiony.

### 3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan chassis i dokręcaj luźne elementy.
- Czyść chassis zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj chassis w sposób, który mógłby zaszkodzić środowisku.
- Zgodnie z lokalnymi przepisami, oddaj chassis do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub do autoryzowanego punktu recyklingowego.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz szczegóły zakupu, aby uzyskać szybką pomoc.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH.



# Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

## Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vahingoittunut.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tarkoituksilla.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja metsästyksen.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa, jotta se toimii optimaalisesti.

### Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Aseta peräosa oikein, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden ja tarkkuuden.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita ihmisiä tai eläimiä lähellä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ampumista.
- Harjoittele turvallista ampumista ja käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä Vmuotoinen vuoraus ja vapaa etupää tukevasti.
- Aseta peräosa haluamaasi asentoon ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Liitä haluamasi lisävarusteet, kuten AR15kahvat, ARCArautaa tai MLoklisävarusteita.

#### 2. Käyttö:

- Asetu tukevasti korin taakse ja ota tähtäyskuva.
- Varmista, että kiväärin on turvallisesti ladattu ja valmis ampumiseen.
- Käytä sopivaa ammusta ja varmista, että se on yhteensopiva kiväärin kanssa.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

### Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätys ja hävittämissääntöjä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja tai komponentteja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos tarvitset apua tuotteen hävittämisessä.

### Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut.
- Pidä mielessä, että voit ilmoittaa vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti!

# Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 700 SA LH

## Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman för din Remington 700. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av chassit, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder chassit.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte har tillräcklig kunskap om säker vapenhantering.
- Kontrollera att chassit är i gott skick innan användning och vidta åtgärder för att åtgärda eventuella skador.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller brister till tillverkaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, när du skjuter.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar det i chassit.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Följ alla lokala och nationella lagar och regler för vapenhantering.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Remington 700.
- Placera vapnet i det nya Oryx Chassit och se till att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på vapnet. Se till att skruvarna är åtdragna ordentligt.
- Justera den justerbara kolven för att passa din kroppstyp och skjutstil.

### 2. Användning av chassit:

- När du är redo att skjuta, se till att du är i en säker och kontrollerad miljö.
- Använd ett korrekt sikte och se till att det är justerat för bästa noggrannhet.
- Ta sikte och avfyr vapnet med försiktighet, följ alltid säkerhetsåtgärderna.

## Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om chassit blir obrukbart eller du inte längre behöver det, vänligen återvinn det på en godkänd återvinningsstation.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Ditt engagemang för säkerhet är avgörande för en positiv och säker skjutupplevelse.

# Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a přesnost. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny a pokyny pro používání, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlené účely.
- Zkontrolujte výrobek na jakékoli poškození před použitím.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou a chassis dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Nezapomeňte, že chassis je navrženo pro konkrétní model pušky (Remington 700) a musí být používáno pouze s tímto modelem.
- Zajistěte, aby byla puška vždy v bezpečné poloze, když není používána.
- Při zaměřování se ujistěte, že je prostor před vámi bezpečný a že není nikdo v dosahu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace chassis:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Odstraňte původní pažbu pušky.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a zajistěte jej podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je chassis správně upevněno a zda není volné.

### 2. Používání chassis:

- Upravte nastavitelnou pažbu pro optimální fit.
- Ujistěte se, že gripy a příslušenství jsou správně nainstalovány.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je všechno v pořádku a funkční.

### 3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte chassis na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte chassis podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zvažte možnost vrácení produktu výrobcům nebo prodejcům, kteří mohou mít programy pro ekologickou likvidaci.

## Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také hledat informace na platformě EU Safety Gate, kde najdete aktualizace o možných nebezpečných produktech a jejich stažení.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis. Bezpečné používání a údržba produktu zajistí jeho dlouhou životnost a vaši spokojenost.

