

# Oryx Chassis - Sportsman - Remington 700 - SA - LH - Oryx Chassis - Sportsman - Remington 700 - SA - LH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington 700 - SA - LH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010884
- Mfr. No.: 109688-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Left
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 723905909611

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podwozia Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)

# Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Genauigkeit und Ergonomie beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit der Remington 700 SA LH.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör, das mit dem Chassis kompatibel ist.
- Vermeiden Sie es, das Chassis während des Schießens zu berühren oder zu verstellen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie alle Teile des Chassis auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
2. **Montage:**
  - Entfernen Sie das Originalgewehrbett.
  - Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß den beiliegenden Montageanleitungen.
  - Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
3. **Anpassung:**
  - Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
  - Testen Sie die Position, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

### Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Schießen die Funktionsfähigkeit des Chassis und des Gewehrs.
- Halten Sie beim Schießen den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Nach dem Schießen reinigen Sie das Chassis und das Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung.

# Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 700 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this document carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your specific Remington 700 model.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Make sure to use the chassis in a safe environment, away from unauthorized individuals, especially children.
- Regularly inspect the chassis and rifle for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, do not use the product and contact support for assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always keep the firearm pointed in a safe direction when installing or using the chassis.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or adjustments.
- Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully to avoid injury or damage.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for the rifle or chassis.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when aiming.
- Use protective gear, such as safety glasses and hearing protection, when shooting.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Ensure you have the necessary tools for installation, including a wrench and screwdriver.
- Read the manufacturer's instructions thoroughly before beginning the installation process.

### 2. Installation Steps

- Remove the existing stock from your Remington 700 rifle.
- Carefully attach the Oryx Chassis to the rifle receiver, ensuring a secure fit.
- Tighten all screws and fasteners to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock to achieve a comfortable fit.
- Install your preferred AR15 grip and any MLoc accessories as desired.
- Ensure the forend is freefloated and does not contact the barrel.

### 3. Usage Guidelines

- Once installed, familiarize yourself with the chassis and its features.
- Adjust the buttstock for optimal comfort and alignment with your shooting position.
- Practice shooting in a controlled environment to get accustomed to the chassis.
- Regularly check all components for tightness and integrity before each use.

## Disposal Instructions

- When disposing of the chassis, follow local regulations regarding the disposal of metal products.
- Recycle components whenever possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product. Ensure you have your product information ready when seeking assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and enjoyment while using the Oryx Chassis Sportsman is our priority.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Remington 700. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y maximizar la precisión. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y procedimientos de instalación y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos los componentes fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Verifica que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el chasis.
- Inspecciona el chasis y el rifle regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas cualquier anomalía, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar problemas de seguridad.
- **Uso:** No uses el chasis para fines diferentes a los previstos, como actividades que no estén relacionadas con el tiro.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantén el chasis regularmente para asegurar un rendimiento óptimo.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en la culata solo cuando el rifle esté descargado y en un entorno seguro.
- **Accesorios:** Usa solo empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc compatibles con el chasis.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### Instalación del Chasis

#### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

#### 2. Desmontaje del Rifle:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.

#### 3. Instalación del Chasis:

- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman.
- Asegúrate de que el rifle esté bien ajustado y que todos los tornillos estén apretados.
- Verifica que no haya piezas sueltas o mal colocadas.

#### 4. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata según tus preferencias de tiro.
- Realiza pruebas de ajuste en un entorno seguro antes de disparar.

### Uso del Chasis

- Colócate en una posición estable y segura al disparar.
- Alinea tu mira y asegúrate de que el rifle esté firme en el chasis.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

## **Instrucciones de Eliminación**

Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, es importante desecharlo de manera responsable:

- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, verifica si hay programas de reciclaje disponibles en tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el chasis Oryx Sportsman, consulta la documentación proporcionada por el fabricante o visita su sitio web para obtener asistencia.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas pautas para disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

# Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser votre produit en toute sécurité et pour garantir une expérience de tir optimale. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le châssis.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil:** Toujours traiter le fusil comme s'il était chargé. Ne pointez jamais le canon vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Position de Tir:** Assurez-vous d'avoir une position stable et sécurisée avant de tirer.
- **Équipement de Protection:** Portez des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- **Environnement de Tir:** Ne tirez que dans des zones désignées et sécurisées pour le tir.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Châssis:

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil Remington 700.
- Fixez le châssis Oryx Sportsman sur le récepteur du fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le châssis est solidement fixé.

### 2. Ajustement de la Crosse:

- Ajustez la crosse selon votre morphologie pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Testez l'ajustement en tenant le fusil dans la position de tir.

### 3. Utilisation avec Accessoires:

- Le châssis est compatible avec les poignées AR15 et les rails ARCA. Assurez-vous que les accessoires sont correctement installés.
- Utilisez des accessoires MLoc selon les recommandations du fabricant.

### 4. Prise en Main:

- Familiarisez-vous avec le châssis avant d'aller sur le terrain. Pratiquez les positions de tir et les ajustements.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans des déchets ménagers.
- Consultez les autorités locales pour des instructions sur l'élimination des matériaux en aluminium et des composants de fusil.
- Si le châssis est endommagé au-delà de la réparation, suivez les procédures de recyclage appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les autorités locales ou le site web de sécurité des produits de l'UE pour des informations à jour.

**Rappel Important:** Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et restez informé des mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE. Votre sécurité est notre priorité.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

## Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni ottimali. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per assicurarti di utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il telaio solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Controlla che tutte le viti e i componenti siano ben fissati prima dell'uso.
- Non modificare il telaio o utilizzare componenti non approvati dal produttore.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del fucile.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dal fucile.

### 2. Installazione del Telaio:

- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile.
- Allinea le viti di montaggio con i fori corrispondenti sul fucile.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

### 3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio secondo le tue preferenze personali per una vestibilità ottimale.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

### 4. Uso del Fucile:

- Quando sei pronto per sparare, prendi posizione dietro il telaio.
- Controlla la mira e assicurati di avere un buon controllo del fucile prima di sparare.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il telaio nell'ambiente. Utilizza i centri di raccolta autorizzati per il riciclaggio dei materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza e ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il tuo telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH.

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podwozia Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Nasze podwozie zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i bezpieczeństwa podczas użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj podwozia Oryx Chassis wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan podwozia i upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni oraz akcesoriów strzeleckich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem podwozia upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.
- Nie używaj podwozia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Podczas strzelania zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania, aby chronić wzrok i słuch.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt, a także nie strzelaj w kierunku niebezpiecznych obszarów.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja podwozia:

- Usuń fabryczne podwozie z karabinu Remington 700.
- Zamontuj podwozie Oryx Chassis zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone.
- Sprawdź, czy podwozie jest stabilne i dobrze zamocowane przed rozpoczęciem użytkowania.

### 2. Użytkowanie podwozia:

- Ustaw regulowaną kolbę na preferowaną wysokość, aby zapewnić wygodę i dokładność strzelania.
- Zamontuj celownik zgodnie z instrukcją producenta lunety.
- Przed strzelaniem upewnij się, że wszystkie akcesoria, takie jak uchwyty AR15 i szyny ARCA, są prawidłowo zamocowane.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podwozie Oryx Chassis powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli podwozie uległo uszkodzeniu, rozważ skontaktowanie się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj podwozia do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia Oryx Chassis, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

# Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

## Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH käyttöohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle kaikki tarvittavat tiedot turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Oryx Chassis on innovatiivinen tuote, joka parantaa tarkkuuskiväärin suorituskykyä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen toiminnan.

### Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja aseiden käyttöä.

### Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulonsuojaimia ampuessasi.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja ettei siellä ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Tarkista peräosan säätö ennen ampumista varmistaaksesi, että se on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, on asennettu oikein.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja lisävarusteet.
2. **Käsiaseen valmistelu:** Poista kaikki patruunat aseesta ja varmista, että se on tyhjennetty.
3. **Chassisasennus:**
  - Poista alkuperäinen tukki.
  - Kiinnitä Oryx Chassis tarkkuuskiväärin runkoon ohjeiden mukaan.
  - Varmista, että kaikki pultit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.
4. **Säätö:**
  - Säädä peräosaa tarpeen mukaan optimaalisen mukavuuden ja tarkkuuden saavuttamiseksi.
  - Testaa ja varmista, että kaikki säädöt ovat toimivia.

#### Käyttö

- Aseta kivääri tukevasti olkapäälle ennen ampumista.
- Ota tähtäys rauhallisesti ja varmista, että sormi ei ole liipaisimella ennen kuin olet valmis ampumaan.
- Harjoittele ampumista turallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai metsästystä.

### Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

### Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumisen ja tarkkuuskiväärin käytön yhteydessä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

## Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av gevär.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla komponenter är ordentligt monterade innan du använder chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta geväret mot personer eller djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat när du hanterar det.
- Använd endast tillbehör som är kompatibla med Oryx Chassis.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Remington 700gevär.
- Placera Oryx Chassis på gevärsramen och se till att alla fästen är korrekt justerade.
- Använd lämpliga verktyg för att säkra chassit på plats.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt specifikationerna.

### 2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att säkerställa en bekväm och säker passform.
- Montera eventuella tillbehör, såsom AR15handtag och MLOktillbehör, enligt tillverkarens anvisningar.
- Innan du skjuter, gör en säkerhetskontroll av geväret för att säkerställa att det är i gott skick.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn komponenter där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

# Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální výkon a ergonomii. Abychom zajistili vaši bezpečnost při používání, připravili jsme tento návod, který obsahuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a použití, a další užitečné informace.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.
- Sledujte jakékoli aktualizace týkající se bezpečnosti produktu prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání Oryx Chassis se ujistěte, že máte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis a zda je vše v pořádku před každým použitím.
- Nikdy nepoužívejte chassis s poškozenými nebo nekompletními součástmi.
- Při manipulaci s puškou dodržujte zásady bezpečné manipulace se střelnými zbraněmi.
- Pokud si nejste jisti, jak chassis správně používat, vyhledejte pomoc odborníka.

## Pokyny k instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti pro instalaci.
- Před instalací si přečtěte pokyny výrobce pušky.

### 2. Instalace:

- Odstraňte původní pažbu pušky.
- Připevněte Oryx Chassis k pušce podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevňovací prvky správně utažené.

### 3. Nastavení:

- Upravte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Zkontrolujte, zda je puška stabilní a bezpečná před každým použitím.

### 4. Použití:

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a zásady.
- Ujistěte se, že máte dostatečný prostor a správné zabezpečení před střelbou.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci a ekologickou likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání Oryx Chassis!