

Shotgun Chamber Flag - Remove before pew pew

[Skytte](#) > [Träning och Säkerhetsprodukter](#) > [Chamber Säkerhetsflagga](#)

Klart neongröna kamflags för att enkelt identifiera ett avlastat vapen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Shotgun Chamber Flag - Remove before pew pew](#)
- Tillverkare: [Brownells Europe](#)
- Produktnr: EU2012000
- Tillv.nr.: EU2012000
- Färg: Neongrön
- Leveransvikt: 0.1kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag

Introduktion

Tack för att du valt Shotgun Chamber Flag. Denna produkt är utformad för att säkerställa säkerheten vid hantering av skjutvapen genom att tydligt indikera att vapnet är avlastat. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Shotgun Chamber Flag i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avlastat innan du installerar flaggan.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att flaggan är i gott skick innan användning.
- Använd endast flaggan med kompatibla skjutvapen.
- Montera flaggan på vapnet enligt instruktionerna för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda flaggan om den är skadad eller sliten.
- Ta bort flaggan om du planerar att använda vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avlastat.
- Inspektera flaggan för skador eller defekter.

2. Installation:

- Öppna vapnet och placera Shotgun Chamber Flag i kammern.
- Stäng vapnet försiktigt för att säkerställa att flaggan sitter på plats.

3. Användning:

- Använd flaggan för att indikera att vapnet är avlastat när det inte används.
- Ta bort flaggan innan du avfyrar vapnet.

4. Kontroll:

- Kontrollera regelbundet att flaggan är i gott skick och korrekt installerad.

Avfallshantering

- Kasta Shotgun Chamber Flag i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om flaggan är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av barn eller obehöriga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om Shotgun Chamber Flag, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du bidrar till en säker miljö vid användning av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se