

Velociradar Tripod

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Tripoden för VelociRadar-kronografen erbjuder en hopfällbar design och har den idealiska höjden för att använda kronografen på en skjutbana eller när du skuter från marken. VelociRadar-tripoden är utrustad med ett kulhuvud som snabbt och exakt centrerar kronografen på målet för pålitlig spårning av skott. Maximera möjligheterna med din radar-kronograf med VelociRadar Tripod. Översatt med DeepL.com (gratisversion)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Velociradar Tripod](#)
- Tillverkare: [Caldwell](#)
- Produktnr: EU2012291
- Tillv.nr.: 1204382
- Färg: Svart
- Stil: Tripod
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 661120750963

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Velociradar Tripod](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Velociradar Tripod

Introduktion

Tack för att du valt Velociradar Tripod. Denna tripod är designad för att ge stabilitet och precision när du använder din VelociRadarkronograf. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast Velociradar Tripod enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera att tripoden är i gott skick innan användning. Inspektera för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid användning på skjutbana, följ alltid säkerhetsreglerna för skjutning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att tripoden är korrekt monterad innan användning.
- Använd tripoden på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Justera höjden på tripoden så att kronografen är i rätt position för användning.
- Använd alltid kulhuvudet för att centrera kronografen på målet.
- Undvik att placera händer eller kropp i närheten av skottlinjen under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av tripoden:

- Ta ut tripoden ur förpackningen och inspektera alla delar.
- Fäll ut benen på tripoden och justera dem så att de står stabilt.
- Kontrollera att låsmekanismen för benen är ordentligt åtdragen.

2. Montera VelociRadarkronografen:

- Fäst kronografen på kulhuvudet på tripoden.
- Se till att kronografen är ordentligt säkrad och centrerad.

3. Justering av höjd:

- Justera höjden på tripoden genom att dra ut eller trycka in benen.
- Kontrollera att tripoden är stabil innan du börjar använda den.

4. Användning av tripoden:

- Placera tripoden på en stabil yta.
- Rikta in kronografen mot målet och säkerställ att den är korrekt centrerad med hjälp av kulhuvudet.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll när du använder skjutvapen i närheten av tripoden.

Avfallshantering

- Avfallshantering av Velociradar Tripod bör ske i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om tripoden är trasig eller inte längre används, vänligen återvinn komponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för att få snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Velociradar Tripod på ett säkert sätt kan du maximera din upplevelse och njuta av noggrannhet och pålitlighet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se