

X-10 Replacement Parts - X-10 Large Swage-Prime Pin Assembly

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Progressiva Pressar](#)

För skyttar som kräver det yttersta i prestanda och noggrannhet finns det inget substitut för att producera sin egen ammunition. Frankford Arsenal X-10 Large Swage-Prime Pin Assembly innehåller en stor swage och prime pin, som är avgörande delar av X-10. Att ha ett extra set till hands förhindrar driftstopp och ger sinnesro om de fabriksinstallerade enheterna slits eller skadas.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [X-10 Large Swage-Prime Pin Assembly](#)
- Tillverkare: [Frankford Arsenal](#)
- Produktnr: EU2012304
- Tillv.nr.: 1203181
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 82.55mm
- Leveransbredd: 381mm
- Leveranslängd: 190.5mm
- UPC: 661120748816

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för X10 Large SwagePrime Pin Assembly](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för X10 Large SwagePrime Pin Assembly

Introduktion

Tack för att du har valt Frankford Arsenal X10 Large SwagePrime Pin Assembly. Denna produkt är avsedd för skyttar som kräver högsta prestanda och noggrannhet i sin ammunitionstillverkning. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med ammunitionstillverkning.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att undvika olyckor.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör med X10systemet.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av X10 Large SwagePrime Pin Assembly:

- Stäng av pressen innan installation.
- Ta bort den befintliga pinnen från pressen.
- Sätt in den nya Large SwagePrime Pin i pressen och se till att den är ordentligt på plats.
- Kontrollera att inga föremål blockerar pinnen innan du startar pressen.

2. Användning av X10 Large SwagePrime Pin Assembly:

- Följ alltid de specifika instruktionerna för ammunitionstillverkning.
- Övervaka processen noggrant för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
- Om något verkar fel, stäng av maskinen omedelbart och kontrollera för problem.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och trasiga delar ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn delar där det är möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Kassera alla ickeanvändbara delar på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Frankford Arsenal X10 Large SwagePrime Pin Assembly. Tack för att du prioriterar säkerhet i din ammunitionstillverkning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se