

Seater with Crimp 1 1/4 - Seater with Crimp 6,5 PRC

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Kulset med crimp (Säte)

Våra standard kulsetare guidar kulan i en exakt styrbussning. Detta säkerställer god noggrannhet.

Kulsetaren är det solida valet för att snabbt sätta kulan.

Som standard erbjuder kulsetaren möjligheten att crimpas i munnen på hylsan. Detta innebär att du kan arbeta med eller utan crimp.

Sätehuvudet kan enkelt bytas ut mot en annan typ. Vi erbjuder olika typer av sätehuvuden.

Att välja rätt sätehuvud för kulan som används förbättrar ofta koncentriskheten avsevärt.

Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Seater with Crimp 6,5 PRC](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2013111
- Tillv.nr.: 3167014
- Thread: 1 1/4
- Leveransvikt: 0.75kg
- Leveranshöjd: 55mm
- Leveransbredd: 55mm
- Leveranslängd: 140mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Seater med Crimp 1 1/4](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Seater med Crimp 1 1/4

Introduktion

Tack för att du valt Seater med Crimp 1 1/4. Denna produkt är utformad för att säkerställa hög precision och säkerhet vid användning. För att maximera säkerheten och effektiviteten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallningar.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med kulsetaren för att skydda ögonen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Följ alltid rekommenderade inställningar för crimpning för att undvika överbelastning av produkten.
- Håll händerna borta från rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sätehuvud:

- Stäng av produkten innan du byter sätehuvud.
- Ta bort det befintliga sätehuvudet genom att vrida det motsols.
- Sätt in det nya sätehuvudet och vrid medsols tills det sitter fast ordentligt.

2. Användning av kulsetaren:

- Placera kulan i styrbussningen.
- Justera inställningen för crimpning enligt instruktionerna.
- Utför crimpning genom att trycka ner handtaget med jämn kraft.
- Kontrollera resultatet och upprepa vid behov.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör produkten efter varje användning för att avlägsna smuts och rester.
- Kontrollera och smörj rörliga delar regelbundet för att säkerställa smidig funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, såsom metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Seater med Crimp 1 1/4. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se