

S18 Version - Scope Camera - Scopemate S18 Version 3.0 - Scope Camera

[Optik och Fästen](#) > [Aktion Kameror](#) > [Kameror](#)

Scopemate S18 Version 3.0: Avancerad Jaktoptik

Scopemate S18 Version 3.0 är din ultimata följeslagare för jakt och utomhusäventyr, som kombinerar banbrytande teknik med oöverträffad bekvämlighet och hållbarhet.

NO IMAGE
AVAILABLE

- **Adaptorpassning Diameter:** Passar ett brett utbud av kikare med diametrar från 36-48mm.
- **Förstoring:** Erbjuder justerbar förstoring från 1x till 8x, med precisa 0.5-steps ökningar för perfekt zoomkontroll.
- **Överlägsen Fokus:** Fokuseringsområde från 3cm till oändlighet, vilket ger skarpa och tydliga bilder på alla avstånd.
- **WiFi-anslutning:** Anslut sömlöst till smartphones eller surfplattor via en iOS/Android-app för realtidsvideoströmning och kontroll.
- **Driftstemperatur:** Byggt för att klara extrema förhållanden, fungerar pålitligt från 14°F till 122°F (-10°C till +50°C).
- **Video Upplösning:** Spelar in fantastiska videor med upplösningar upp till 2.7K@60fps och Full HD 1080p med flera bildhastighetsalternativ (30fps, 60fps, 120fps).
- **Slow Motion Återgivning:** Fångar varje ögonblick i Full HD 1080p vid 120fps, med automatisk 1/4-hastighets slow-motion återgivning för detaljerad skottanalys.
- **Inspelningsutlösare:** Välj mellan automatisk eller manuell inspelning, vilket ger dig flexibilitet för varje situation.
- **Strömkälla:** Drivs av en 5V=2A USB-anslutning eller ett Flat Top 18650 utbytbart och uppladdningsbart batteri, vilket säkerställer långvarig prestanda.
- **Lagringskapacitet:** Stöder Micro SD-kort upp till 512GB, vilket ger gott om utrymme för längre inspelningssessioner.

Ytterligare Höjdpunkter:

- **Multi-Coated Optiska Linser:** Säkerställer överlägsen klarhet och minimal distorsion.
- **Vattentät och Låg-Ljus Kapabel:** Byggt för användning i alla väder, med utmärkt prestanda även i utmanande ljusförhållanden.
- **Kompakt och Lätt:** Lätt att bära och installera, vilket gör den perfekt för utomhusentusiaster.

Produktinformation

- Namn: Scopemate S18 Version 3.0 - Scope Camera
- Tillverkare: SCOPEMATE
- Produktnr: EU2013633
- Tillv.nr.: EU2013633
- Batteri: 18650
- Batteritid: 12 hours
- Färg: Svart
- Maxförstoring: 8x
- Min. förstoring: 1x
- Leveransvikt: 0.26kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 107mm
- Leveranslängd: 52mm
- EAN: 0792649432730

Produkt detaljer

Denna produkt innehåller batteri.

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Scopemate S18 Version 3.0](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Scopemate S18 Version 3.0

Introduktion

Tack för att du valt Scopemate S18 Version 3.0, din avancerade jaktoptik. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda användare och säkerställa att produkten används på rätt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast Scopemate S18 Version 3.0 enligt instruktionerna för att undvika olyckor och skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Säkerställ att du köper produkten från auktoriserade återförsäljare som uppfyller säkerhetskrav.
- Särskilt fokus på konsumenter: Var extra försiktig om produkten används av barn eller känsliga grupper.
- EUkontakt punkt: Vid säkerhetsfrågor, kontakta alltid den angivna EUkontakt punkten för produkten.
- Snabba varningar: Var medveten om att det kan ges snabba uppdateringar om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snöfall.
- Använd alltid produkten med ett korrekt installerat batteri för att förhindra brandrisk.
- Hantera produkten varsamt för att undvika skador på optiska komponenter.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på defekter.
- Håll produkten borta från barn och djur för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
2. Montera adaptorn på din kikare med en diameter mellan 3648mm.
3. Sätt i det uppladdningsbara 18650batteriet i enlighet med anvisningarna.
4. Anslut produkten till en strömkälla via USBanslutningen för att säkerställa att den är fulladdad.

Användning

1. Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
2. Använd appen för iOS/Android för att ansluta till enheten via WiFi.
3. Justera förstoring från 1x till 8x med hjälp av kontrollen för att få önskad zoomnivå.
4. Fokusera på objektet genom att justera fokuseringsratten.
5. För att spela in video, välj mellan automatisk eller manuell inspelning.
6. Använd slowmotionfunktionen för att fånga detaljerade skottanalys.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.
- Lämna in det använda batteriet på en avfallsanläggning som är auktoriserad för hantering av batterier.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Scopemate S18 Version 3.0, vänligen kontakta den angivna EUkontakt punkten för produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Scopemate S18 Version 3.0!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se