

OBI Clamp Lock - WHT

Hemsida

Clamp Lock är en robust och mångsidig monteringslösning för att säkert fästa utrustning på din ryggsäck eller bältesrem.

Stabil Fästning: Fästs direkt på remmen, vilket säkerställer att den sitter fast utan att förflytta sig.

Bred Kompatibilitet: Designad för att fungera med remmar som sträcker sig från 1/2 tum till 1,5 tum.

Flexibel Orientering: Kan monteras vertikalt eller horisontellt, vilket ger maximal mångsidighet.

MOLLE Kompatibel: Integreras enkelt med MOLLE-system för ökad funktionalitet.

Viktigt: För att använda Clamp Lock behöver du minst en Clamp Lock ELLER Slide Lock, samt en RP M, QD P, eller Anywhere Mount.

Clamp Lock erbjuder en säker, stabil och anpassningsbar lösning för att fästa runda eller fyrkantiga stolpar på din utrustning – perfekt för alla äventyr.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: OBI Clamp Lock - WHT
- Tillverkare: OBI SYSTEMS
- Produktnr: EU2013636
- Tillv.nr.: OBi01001-WHT
- Färg: White
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637840613

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil lösning för att fästa utrustning på din ryggsäck eller bältesrem. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder Clamp Lock.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd Clamp Lock endast för det avsedda syftet, dvs. för att fästa utrustning på remmar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid installations och användningsanvisningarna noggrant.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är ordentligt fäst innan användning.
- Undvik att överbelasta Clamp Lock med mer vikt än vad som rekommenderas.
- Använd Clamp Lock endast med remmar som är mellan 1/2 tum och 1,5 tum i bredd.
- Se till att Clamp Lock är korrekt orienterad (vertikalt eller horisontellt) beroende på användning.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt MOLLEsystem om det används.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Clamp Lock:

- Fäst Clamp Lock direkt på remmen för att säkerställa stabilitet.
- Välj antingen vertikal eller horisontell montering beroende på din utrustning och preferens.

2. Användning av Clamp Lock:

- Anslut utrustningen som du vill fästa till Clamp Lock.
- Kontrollera att utrustningen sitter säkert och stabilt innan du påbörjar ditt äventyr.

3. Kompatibilitet:

- För att använda Clamp Lock krävs minst en Clamp Lock eller Slide Lock, samt en RP M, QD P, eller Anywhere Mount.

Avfallshantering

- När Clamp Lock inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala föreskrifter för plastavfall.
- Undvik att kasta Clamp Lock i vanlig hushållssoporna för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av OBI Clamp Lock, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök vår officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder OBI Clamp Lock. Vi önskar dig ett säkert och framgångsrikt äventyr!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se