

# OBI Camera Lock - BLK

## Hemsida

Kameralåset är en kompakt och mångsidig monteringslösning, perfekt för att säkert fästa kameror, kikare, tubkikare och mer.

1/4-20 Trådmontering: Fästs enkelt med hjälp av 1/4-20 trådarna på undersidan av en kamera eller kikare.

Multifunktionalitet: Idealisk för kameror, kikare, tubkikare, eller till och med väggmontering för att organisera din utrustning.

Inbyggd Arca-kompatibilitet: Utrustad med en Arca-stil monteringspunkt integrerad i plasten, vilket gör att du kan fästa den direkt på ditt stativ eller klämma den på din ryggsäckrem eller stativben.

Kompakt och praktisk: En liten, lätt monteringslösning som erbjuder stor funktionalitet utan att lägga till bulk.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Viktigt: För att använda Kameralåset behöver du minst en Kläm-lås ELLER Glid-lås, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount.

Kameralåset är din allt-i-ett-lösning för säker, flexibel och bekväm utrustningsmontering—perfekt för äventyr och vardagsbruk.

## Produktinformation

- Namn: OBI Camera Lock - BLK
- Tillverkare: OBI SYSTEMS
- Produktnr: EU2013643
- Tillv.nr.: OBi01002-BLK
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637840644

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OBI Kameralås](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för OBI Kameralås

## Introduktion

Tack för att du valt OBI Kameralås BLK. Detta kameralås är en kompakt och mångsidig monteringslösning som är designad för att säkert fästa kameror, kikare, tubkikare och mer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att alla delar är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kameran eller kikaren är korrekt fäst vid låset innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om delar saknas.
- Se till att inga föremål blockerar monteringen som kan orsaka instabilitet.
- Vid väggmontering, se till att väggen är tillräckligt stark för att stödja vikten av utrustningen.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering:

- Fäst OBI Kameralås på kamerans eller kikars undersida med hjälp av 1/420 trådmontering.
- Kontrollera att låset sitter ordentligt och är säkert fäst.

### 2. Användning:

- För att fästa kameran eller kikaren på ett stativ, placera låset i den Arcakompatibla monteringspunkten.
- Om du använder låset för väggmontering, säkerställ att det är korrekt installerat och att det har stöd av en stabil yta.

### 3. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att låset är i gott skick och att alla fästelement är ordentligt åtdragna.

## Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metallprodukter.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till OBI Kameralås, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av OBI Kameralås. Tack för att du bidrar till säkerheten och kvaliteten i din utrustning!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)