

U-Plate Arca - WHT

Hemsida

U-Plate Arca är en uppgraderad ersättning för den standard U-Plate, med en integrerad Arca monteringsremsa på alla fyra sidor. Denna design gör att U-Plate Arca enkelt kan passa in i ett stativ eller någon annan Arca-kompatibel monteringslösning i vilken riktning som helst, vilket ökar mångsidigheten och användarvänligheten.

Arca-kompatibel design: Inbyggda Arca monteringsremсор på alla fyra sidor för mångsidig montering.

Multi-Lock kompatibilitet: Passar sömlöst med Clamp Lock, Slide Lock och Camera Lock system.

Grip-On integration: Helt kompatibel med Grip-On familjen för utökad funktionalitet.

Mångsidig montering: Fästs enkelt på stativ eller andra Arca-stil monteringar för maximal anpassningsbarhet.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: U-Plate Arca - WHT
- Tillverkare: OBI SYSTEMS
- Produktnr: EU2013670
- Tillv.nr.: OBi01303-WHT
- Färg: White
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637840767

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för UPlate Arca](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för UPlate Arca

Introduktion

Tack för att du valt UPlate Arca. Denna produkt är designad för att förbättra din fotograferingsupplevelse med sin mångsidiga och Arcakompatibla design. För att säkerställa säkerheten och optimal användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning som beskrivs i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.
- Följ alltid lokala lagar och regler gällande användning av utrustning för fotografering.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att utsätta UPlate Arca för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad, då detta kan leda till olyckor.
- Se till att alla lås och fästen är ordentligt säkrade innan du använder produkten.
- Var försiktig när du monterar eller demonterar utrustningen för att undvika skador på dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av UPlate Arca:

- Kontrollera att alla komponenter är intakta innan montering.
- Placera UPlate Arca på det valda stativet eller monteringslösningen.
- Justera och säkra UPlate Arca med de inbyggda Arca monteringsremsorna.
- Kontrollera att monteringen är stabil innan du fäster kameran.

2. Användning av produkten:

- Använd UPlate Arca i enlighet med kamerans specifikationer och rekommendationer.
- Kontrollera att kameran är ordentligt fastsatt innan du börjar fotografera.
- Undvik att överbelasta UPlate Arca med extra vikt som den inte är designad för att stödja.

Avfallshanteringsanvisningar

- UPlate Arca är tillverkad av material som kan återvinnas.
- Vid avfallshantering, följ lokala riktlinjer för återvinning av plast och metall.
- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt och undvik att slänga den i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående UPlate Arca, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik fotograferingsupplevelse med UPlate Arca!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se