

U-Plate Arca - BLK

Hemsida

U-Plate Arca är en uppgraderad ersättning för den standard U-Plate, med en integrerad Arca monteringsremsa på alla fyra sidor. Denna design gör att U-Plate Arca passar enkelt i ett stativ eller annan Arca-kompatibel montering i vilken riktning som helst, vilket ökar mångsidigheten och användarvänligheten.

Arca-kompatibel design: Inbyggda Arca monteringsremсор på alla fyra sidor för mångsidig montering.

Multi-Lock kompatibilitet: Passar sömlöst med Clamp Lock, Slide Lock och Camera Lock system.

Grip-On integration: Helt kompatibel med Grip-On familjen för utökad funktionalitet.

Mångsidig montering: Fäster enkelt på stativ eller andra Arca-stil monteringar för maximal anpassningsförmåga.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: U-Plate Arca - BLK
- Tillverkare: OBI SYSTEMS
- Produktnr: EU2013671
- Tillv.nr.: OBi01303-BLK
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637840774

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för UPlate Arca](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för UPlate Arca

Introduktion

Tack för att du valt UPlate Arca BLK. Denna produkt är utformad för att ge en säker och mångsidig lösning för montering av kameror och tillbehör. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att UPlate Arca är korrekt monterad innan användning.
- Undvik att överbelasta produkten; följ tillverkarens rekommendationer för viktgränser.
- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom stark vind eller regn.
- Kontrollera att alla lås och fästen är ordentligt säkrade innan du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av UPlate Arca:

- Placera UPlate Arca på det valda stativet eller monteringen.
- Se till att den integrerade Arca monteringsremsan är korrekt inriktad.
- Lås fast produkten med hjälp av Clamp Lock, Slide Lock eller Camera Locksystemet.

2. Användning av UPlate Arca:

- Justera kameran eller tillbehöret på UPlate Arca för att uppnå önskad vinkel.
- Kontrollera att allt är ordentligt säkrat innan du påbörjar fotografering eller filmning.

3. Underhåll av UPlate Arca:

- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda kemikalier eller lösningsmedel som kan skada ytan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna UPlate Arca på ett ansvarsfullt sätt när den inte längre behövs.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall; kontrollera om det finns särskilda återvinningsprogram för elektronik.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående UPlate Arca, vänligen kontakta din återförsäljare eller kontrollera tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din UPlate Arca!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se