

S28 (36mm-52mm) 4K Scope Camera

[Optik och Fästen](#) > [Aktion Kameror](#) > [Kameror](#)

Fånga varje ögonblick av din skjutupplevelse med denna mångsidiga och högpresterande clip-on kikarsikte kamera. Designad för skyttar, jägare och friluftsentusiaster, integreras denna enhet sömlöst med de flesta kikarsikten och ger kristallklara inspelningar utan att påverka din optik.

Nyckelspecifikationer:

Objektivstorlek: 16mm, flerlayersbelagd för överlägsen klarhet.

Förstoring: Justerbar från 1x till 8x i 0,5-steps intervall.

Fokuseringsavstånd: Så nära som 3 cm för otrolig detaljrikedom.

Videoupplösning:

4K: 60fps, 30fps

2.7K: 60fps, 30fps

1080p: 30fps, 60fps, 120fps

720p: 30fps, 60fps, 120fps, 240fps (ideal för slow-motion uppspelning)

Slow Motion: Återspela i full HD 1080p vid 120fps eller 720p vid 240fps, automatiskt sparande vid 1/4 eller 1/8 hastighet.

Utgångsport: Micro HDMI för sömlös videodelning.

Egenskaper:

Recoil Aktiverad Inspelning: Slås automatiskt på och spelar in när ett skott avfyras, eller aktivera manuellt.

Kikarsikte Kompatibilitet: Passar de flesta kikarsikten, inklusive bif diameter ZC Scope modeller, utan att påverka den optiska prestandan.

Låg-Ljus Prestanda: Spelar in med imponerande klarhet i svagt ljus.

Hållbarhet: Vattentät med en IP64-klassning för pålitlig prestanda i tuffa miljöer.

Strömkälla: Utbytbar och uppladdningsbart 18650 batteri, som ger upp till 12 timmars kontinuerlig inspelning på en full laddning.

Inbyggd Laddare: Ladda bekvämt batteriet utan att behöva extra utrustning.

Lagring: Stöder Micro SD-kort upp till 512GB för omfattande inspelningskapacitet.

Användarvänlig Design:

Bakre Clip-On Fäste: Fäster säkert på ditt kikarsikte, vilket säkerställer stabilitet och enkel användning.

USB Driven: 5V=2A USB-kompatibilitet för flexibla strömalternativ.

Flerlayersbelagda Glaskameror: Säkerställer skarpa, högkvalitativa bilder i alla miljöer.

Produktinformation

- Namn: [Scopemate S28 \(36mm-52mm\) 4K Scope Camera](#)
- Tillverkare: [SCOPEMATE](#)
- Produktnr: EU2013710
- Tillv.nr.: EU2013710
- Batteri: 18650
- Batteritid: 12 hours
- Färg: Svart
- Maxförstoring: 8x
- Min. förstoring: 1x
- Leveransvikt: 0.3kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 107mm
- Leveranslängd: 55mm

Produkt detaljer

Denna produkt innehåller batteri.

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Scopemate S28 4K Kikarsikte Kamera](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Scopemate S28 4K Kikarsikte Kamera

Introduktion

Tack för att du valt Scopemate S28 4K Kikarsikte Kamera. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att fånga varje ögonblick med högupplösta videoinspelningar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Om produkten är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte. Att använda den för andra ändamål kan leda till skador eller olyckor.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten, särskilt vid skjutning eller i vildmarksmiljöer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Recoil Aktiverad Inspektion:** Se till att du är medveten om att kameran automatiskt börjar spela in vid avfyrning av ett skott. Kontrollera att inspelningen är korrekt innan du börjar använda kameran.
- **Låg Ljus Prestanda:** Var försiktig när du använder kameran i svagt ljus. Se till att du har tillräcklig belysning för att undvika olyckor.
- **Vattentålighet:** Även om produkten är vattentålig (IP64klassad), undvik att använda den i extremt våta förhållanden för att förhindra skador.
- **Batterihantering:** Använd endast det rekommenderade 18650batteriet. Ladda batteriet enligt anvisningarna och undvik att överladda det.
- **Användarvänlig Design:** Se till att kameran är ordentligt fäst vid kikarsiktet innan användning för att säkerställa stabilitet och förhindra att den faller av.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kameran:

- Ta bort kameran från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Fäst kameran på kikarsiktet med det bakre clipon fästet. Se till att den sitter ordentligt och stabilt.
- Justera kameran så att den är i linje med kikarsiktets optik.

2. Användning av kameran:

- Slå på kameran genom att trycka på strömbrytaren.
- Justera zoomnivån från 1x till 8x beroende på dina behov.
- För att börja spela in, antingen vänta på att recoil aktiverar inspelningen eller tryck på inspelningsknappen manuellt.
- Kontrollera inspelningens kvalitet och se till att den fungerar som den ska.

3. Laddning av batteriet:

- Anslut kameran till en USBströmkälla med den medföljande kabeln för att ladda batteriet.
- Låt batteriet laddas helt innan du använder kameran igen.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt återvinner elektronikavfall.
- Töm alltid minnet på Micro SDkortet innan du slänger det för att skydda din integritet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och njutbar upplevelse med din Scopemate S28 4K Kikarsikte Kamera.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se