

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Gold

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

The universal Marlin trigger reduces the trigger pull weight to approximately 3.5 lbs, eliminates the annoying trigger flop, and provides a wider, flatter, and lightly serrated trigger surface for slip-free, comfortable operation.

Product Features:

Reduces trigger pull weight to approx. 3.5 lbs (with standard hammer spring)

Wider, flatter trigger face for a natural trigger pull

Eliminates the Marlin trigger flop

Durable construction made from precision-cut, black-nitrided tool steel

SASS-approved

Color: Gold (product image colors may vary)

Compatibility:

Fits:

Marlin 1894 (.357 Magnum, .44 Magnum, .45 Colt, and more)

Marlin 336, 444, 308, 1895 (30-30, 35 Rem, 45-70, 450M, and more)

Does NOT fit: Rossi 95 and 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Marlin Trigger Gold](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014769
- Tillv.nr.: 29
- Vapentyp: Marlin
- Leveransvikt: 0.68kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 203.2mm
- UPC: 850078124302

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold

Introduktion

Tack för att du valt Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska avtrycksvikten och eliminera avtrycksrörelser. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att vapnet är i säkert skick innan användning.
- Undvik att hantera avtryckaren med blöta eller oljiga händer.
- Använd inte produkten om du känner dig osäker på dess funktion.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Trigger:

- Ta bort det gamla avtrycket enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera Trigger Gold genom att följa de specifika installationsanvisningarna som medföljer produkten.
- Kontrollera att avtryckaren är ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av Trigger:

- När du använder Trigger Gold, tryck försiktigt på avtryckaren för att säkerställa en jämn och kontrollerad avfyrning.
- Undvik att trycka på avtryckaren på ett sätt som kan orsaka oavsiktlig avfyrning.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livscykel, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering för metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och njuter av din skytteupplevelse med Trigger 30 30 308

444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se