

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Black

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

The universal Marlin trigger reduces the trigger pull weight to approximately 3.5 lbs, eliminates the bothersome trigger flop, and features a wider, flatter, and lightly serrated trigger surface for a slip-resistant, comfortable feel.

Product Features:

Reduces trigger pull weight to approx. 3.5 lbs (with standard hammer spring)
Wider and flatter trigger face for a natural trigger movement
Eliminates the Marlin trigger flop
Durable construction made from precision-cut, black-nitrided tool steel

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Marlin Trigger Black](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014771
- Tillv.nr.: 27
- Vapentyp: Marlin
- Leveransvikt: 0.68kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 203.2mm
- UPC: 850078124678

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black

Introduktion

Välkommen till säkerhetsinstruktionerna för Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska avtrycksvikten och eliminera avtrycksskakningar. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsutrustning som öronproppar och skyddsglasögon vid användning.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast med kompatibla vapen och enligt deras specifikationer.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du installerar eller använder avtryckaren.
- Vid installation, se till att alla delar är korrekt monterade och säkrade.
- Var medveten om att avtrycksvikten kan variera beroende på den använda hammarfjädern.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtrycket enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera den nya avtryckaren i enlighet med installationsmanualen.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt placerad och fungerar som den ska.

2. Användning av avtryckaren:

- Håll vapnet i en säker och stabil position under användning.
- Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfira vapnet.
- Efter användning, se till att vapnet är avstängt och förvaras på ett säkert sätt.

Avfallshantering

- Avyttra eventuella skadade eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med återvinningsreglerna i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se