

Garmin MINI

[Hemsida](#)

The Garmin MINI mount attaches directly to the backside of your Garmin InReach Mini 2 device, providing a secure and reliable connection for your gear. Designed with a square anti-rotation post, it ensures your device stays firmly in place — no unwanted movement, no slipping, just total stability in any environment.

Once mounted, the Garmin MINI seamlessly connects to any Lock or Grip On family components, giving you versatile options for mounting your Garmin wherever you need it — on your backpack, belt, vehicle, or tripod setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Garmin MINI](#)
- Tillverkare: [OBI SYSTEMS](#)
- Produktnr: EU2015563
- Tillv.nr.: OBi01112-BLK
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637841399

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Garmin MINI](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Garmin MINI

Introduktion

Tack för att du valt Garmin MINI. Denna säkerhetsinstruktion är utformad för att ge dig viktig information om hur du använder och installerar din Garmin MINI på ett säkert sätt. Vi strävar efter att säkerställa att alla användare har en trygg och positiv upplevelse med våra produkter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och fungerar som de ska.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper om den inte är avsedd för dem.
- Rapportera eventuella skador eller brister omedelbart till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Fara för fall:** Säkerställ att Garmin MINI är korrekt monterad för att undvika att den lossnar under användning.
- **Rörliga delar:** Var försiktig när du hanterar produkten för att undvika klämrisk.
- **Miljöanpassning:** Använd produkten endast i miljöer som är lämpliga för dess design och specifikationer.
- **Temperatur:** Undvik att använda produkten i extremt kalla eller varma förhållanden som kan påverka dess funktion.

Anvisningar för installation och användning

1. Montering av Garmin MINI:

- Fäst Garmin MINImonteringen på baksidan av din Garmin InReach Mini 2enhet.
- Se till att den kvadratiska antirotationsposten är korrekt placerad för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att enheten sitter fast ordentligt innan användning.

2. Anslutning till Lock eller Grip Onkomponenter:

- När Garmin MINI är monterad kan den enkelt kopplas till Lock eller Grip Onfamiljens komponenter.
- Välj en lämplig plats för montering, exempelvis på din ryggsäck, bälte, fordon eller stativ.

3. Användning av Garmin MINI:

- Kontrollera att enheten är säker och stabil innan du påbörjar din aktivitet.
- Håll alltid ett öga på enhetens placering för att undvika oönskad rörelse.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När Garmin MINI inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för elektroniskt avfall och följ dessa för att säkerställa korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din Garmin MINI. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt användande av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se