

# Trigger Case RIGHT BLK

[Hemsida](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Produktinformation

- Namn: [Trigger Case RIGHT BLK](#)
- Tillverkare: [OBI SYSTEMS](#)
- Produktnr: EU2015576
- Tillv.nr.: OBi08001-BLK
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637841337

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OBi Trigger Case](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för OBi Trigger Case

## Introduktion

Tack för att du valt OBi Trigger Case. Denna produkt är utformad för att ge en säker och praktisk lösning för att förvara din reservtrigger. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att identifiera eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att produkten uppfyller säkerhetskraven enligt EU:s lagstiftning.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast OBi Trigger Case för att förvara OBitriggers.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt, vilket kan påverka dess hållbarhet.
- Kontrollera att locket på Trigger Case är ordentligt stängt innan du transporterar det för att förhindra att triggern lossnar.
- Vid eventuella tecken på skador på produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren för råd.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Öppna OBi Trigger Case:

- Tryck försiktigt på låset för att öppna locket.

### 2. Placera triggern:

- Sätt in din OBitrigger i facket, se till att den ligger snuggt och ordentligt.

### 3. Stäng locket:

- Stäng locket tills du hör ett klick, vilket indikerar att det är stängt ordentligt.

### 4. Transport:

- Förvara OBi Trigger Case i din väska eller ryggsäck, se till att den ligger på en säker plats där den inte kan skadas.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning av plastprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfallet.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av OBi Trigger Case, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din OBi Trigger Case.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)