

Trigger Case RIGHT ORG

[Hemsida](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Trigger Case RIGHT ORG](#)
- Tillverkare: [OBI SYSTEMS](#)
- Produktnr: EU2015578
- Tillv.nr.: OBi08001-ORG
- Färg: Orange
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637841351

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [OBi Trigger Case Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

OBI Trigger Case Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt OBI Trigger Case. Denna 3Dprintade förpackning är utformad för att skydda och förvara din reservtrigger på ett säkert och praktiskt sätt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att OBI Trigger Case är ordentligt stängd innan du transporterar den.
- Använd inte OBI Trigger Case om den har synliga sprickor eller andra skador.
- För att undvika att reservtriggern går förlorad, se till att den sitter ordentligt i facket.
- Undvik att utsätta OBI Trigger Case för extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna OBI Trigger Case:

- Använd handkraft för att öppna locket på OBI Trigger Case.

2. Placera reservtriggern:

- Sätt in reservtriggern i det avsedda facket. Se till att den sitter ordentligt och säkert.

3. Stäng OBI Trigger Case:

- Stäng locket försiktigt tills det klickar på plats. Kontrollera att det är ordentligt stängt innan transport.

4. Transportera OBI Trigger Case:

- Placera OBI Trigger Case i din rifle case, range bag eller pack pocket. Se till att den inte kan röra sig fritt för att undvika skador.

Avfallshantering

- OBI Trigger Case är tillverkad av 3Dprintat material. När produkten är uttjänt, vänligen sortera den enligt lokala återvinningsriktlinjer för plastprodukter.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att du har tillgång till nödvändig support för att säkerställa en säker och effektiv användning av OBI

Trigger Case.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får stor nytta av din OBI Trigger Case!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se