

Chronographs - Magneto Speed V3 in Hard Case

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Kronografer](#)

The MagnetoSpeed V3 offers the following upgrades and features:

- Enhanced display
- Three-button menu system, replacing the previous toggle switch
- Flexible battery options:
 - (1) 9-volt battery or
 - (2) CR123 batteries (replacing four AAA batteries)
- Easy-access battery compartment: No screwdriver required for battery changes
- Improved firing modes, now compatible with air rifles
- Downloadable firmware updates
- Expanded data capture and diagnostics
- More compact and rugged display housing
- Rapid fire mode with shot rate tracking
- Redesigned bayonet
- Heavy-duty mounting system with metal buckle and Triad thumbscrew
- Proven MagnetoSpeed technology with an updated sensor design
- Sleek new profile and color scheme
- New strap mounting point for future alternative mounting options
- Additional dual / redundant data connection points

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Magneto Speed V3 in Hard Case](#)
- Tillverkare: [MAGNETOSPEED](#)
- Produktnr: EU2016401
- Tillv.nr.: MS_V3_HC
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MagnetoSpeed V3 i hård väska](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MagnetoSpeed V3 i hård väska

Introduktion

Tack för att du valt MagnetoSpeed V3. Denna produkt är designad för att ge dig en säker och effektiv upplevelse. För att säkerställa säker användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Vid köp av produkten online, säkerställ att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabbvarningar: Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar relaterade till produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns synliga tecken på slitage.
- Håll produkten borta från barn och husdjur.
- Använd endast de rekommenderade batterierna (9volts eller CR123) för att undvika överhettning eller skador.
- Följ alltid anvisningarna för installation och användning noggrant.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Öppna det lättåtkomliga batterifacket utan att använda en skruvmejsel.
2. Sätt i antingen en 9volts batteri eller två CR123batterier.
3. Stäng batterifacket ordentligt.

• Användning:

1. Slå på enheten med strömbrytaren.
2. Navigera genom menyn med hjälp av de tre knapparna.
3. Välj önskad inställning för att börja mäta.
4. För att ändra inställningar, gå tillbaka till menyn och välj nya alternativ.
5. Använd den snabba avfyrningsläget för att spåra skottfrekvensen.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av elektroniska produkter.
- Batterier ska återvinnas enligt lokala bestämmelser för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support angående säkerheten för MagnetoSpeed V3, vänligen kontakta en lämplig

EUbaserad kontaktpunkt.

Tack för att du valde MagnetoSpeed V3. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se