

Chronographs Replacement Parts - Sporter Replacement Display

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Kronografer](#)

This replacement display is specifically designed for the MagnetoSpeed Sporter unit. It is compatible with all MagnetoSpeed chronograph bayonets, though it may not provide full functionality when used with V-series displays.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Sporter Replacement Display](#)
- Tillverkare: [MAGNETOSPEED](#)
- Produktnr: EU2016410
- Tillv.nr.: SP_A1_02
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display

Introduktion

Tack för att du valt Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display. Denna produkt är specifikt utformad för att användas med MagnetoSpeed Sporterenheten. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla MagnetoSpeed chronograph bayonets för att säkerställa korrekt funktion.
- Produkten kan ha begränsad funktionalitet om den används med Vseries displays; följ tillverkarens rekommendationer.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet som kan påverka dess prestanda.
- Använd skyddsglasögon vid mätning för att skydda ögonen mot eventuella projektelement.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av displayen:

- Ta bort den gamla displayen från MagnetoSpeed Sporterenheten.
- Anslut den nya displayen till enheten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att anslutningen är säker och att displayen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av displayen:

- Slå på MagnetoSpeed Sporterenheten.
- Följ de specifika användningsanvisningarna för att kalibrera och använda displayen korrekt.
- Observera att displayens funktionalitet kan variera beroende på den använda bayonettypen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektroniska produkter.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den på en återvinningsstation som är avsedd för elektroniska apparater.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabb hjälp.

Vi tackar för att du valt vår produkt och ser fram emot att hjälpa dig med en säker och effektiv användning av Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se