

Accessories - Kestrel General - Kestrel LiNK Dongle (BTLE)

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#)

With the Kestrel LiNK Wireless Dongle (Bluetooth® Low Energy), you can perform firmware updates and transfer data wirelessly. Compatible with all LiNK-enabled Kestrel 5 Series models.

Wireless data transfer: Upload measurement data from your Kestrel to PC or Mac via Bluetooth®. Firmware updates: Conveniently update firmware wirelessly. Compatibility: Works with Windows and Mac operating systems. Easy to use: Fits any USB port, compact and lightweight design for mobile use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Kestrel LiNK Dongle \(BTLE\)](#)
- Tillverkare: [KESTREL](#)
- Produktnr: EU2016454
- Tillv.nr.: 0786
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Kestrel LiNK Dongle \(BTLE\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel LiNK Dongle (BTLE)

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel LiNK Wireless Dongle (Bluetooth® Low Energy). Denna produkt är utformad för att underlätta trådlös dataöverföring och firmwareuppdateringar för Kestrel 5 Seriesmodeller. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den medföljande USBporten för att ansluta dongeln.
- Undvik att utsätta produkten för vatten, fukt eller extrema temperaturer.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om det finns tecken på överhettning.
- Koppla bort dongeln från USBporten när den inte används för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Anslut Kestrel LiNK Dongle till en ledig USBport på din PC eller Mac.
- Vänta tills operativsystemet känner igen enheten och installerar drivrutinerna automatiskt.

2. Användning

- Se till att Bluetooth® är aktiverat på din Kestrelenhet.
- Följ anvisningarna på skärmen för att para din Kestrelenhet med dongeln.
- Använd programvaran för att överföra data eller utföra firmwareuppdateringar enligt instruktionerna.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av elektroniska produkter.
- Lämna in produkten för återvinning på en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående Kestrel LiNK Dongle, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se