

Replacement Parts - Replacement Impeller (all Kestrel Meters)

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#)

Ensure your Kestrel device is always ready for accurate wind or airflow measurements with the high-quality Kestrel replacement impeller. Each impeller is individually calibrated in a NIST-certified wind tunnel and comes with its own certificate of conformity.

Features:

Easy to use: Impeller replacement is quick and tool-free—simply press in the new impeller, and the old one is simultaneously ejected. Compatibility: Works with all Kestrel devices, regardless of age, restoring factory calibration. Precision: Guarantees accurate measurements of wind speed and airflow.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Replacement Impeller \(all Kestrel Meters\)](#)
- Tillverkare: [KESTREL](#)
- Produktnr: EU2016456
- Tillv.nr.: 0801
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Kestrel Ersättningsimpeller](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel Ersättningsimpeller

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel Ersättningsimpeller för din Kestrelenhet. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och instruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet innan du använder impellern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för att användas med Kestrelmätinstrument för att mäta vindhastighet och luftflöde.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid impellern i enlighet med Kestrelenhetens specifikationer.
- Undvik att använda impellern i extrema väderförhållanden som kan påverka mätresultaten.
- Kontrollera att impellern är korrekt installerad innan användning för att undvika felaktiga mätningar.
- Om impellern skadas eller slits ut, byt ut den omedelbart för att säkerställa noggranna mätningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av impeller:

- Ta bort den gamla impellern genom att trycka på den för att frigöra den.
- Sätt in den nya impellern i enheten tills den klickar på plats.
- Kontrollera att den nya impellern sitter ordentligt innan du använder enheten.

2. Användning av Kestrelenheten:

- Slå på Kestrelenheten enligt tillverkarens instruktioner.
- Välj önskad mätfunktion (vindhastighet eller luftflöde).
- Håll enheten i en stabil position för att få exakta mätningar.
- Läs av resultaten på displayen och dokumentera dem efter behov.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte den gamla impellern i hushållsavfallet. Följ lokala avfallsföreskrifter för elektroniskt avfall.
- Återvinn impellern om möjligt, eller lämna den till en avfallsanläggning som hanterar elektronik.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående Kestrel Ersättningsimpeller, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Kestrel Ersättningsimpeller. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se