

MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MOSSBERG, NICKEL PLATED **3lb**W/Safety

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

All Timney premium triggers are engineered for easy installation and improved accuracy. These true drop-in triggers require no gunsmith and install quickly and easily. Each trigger incorporates a Timney-designed trigger-blocking safety, ensuring the trigger will not move while the safety is engaged.



Features:

- Enhances accuracy and shooting consistency
- True drop-in design, no gunsmith required
- Trigger remains immobile when on safe
- Ready for the range out of the box or adjustable for a custom trigger feel

Produktinformation

- Namn: [MOSSBERG, NICKEL PLATED **3lb**W/Safety](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: EU2016624
- Tillv.nr.: 610-16
- Leveransvikt: 0.09kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 081950610013

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG Avtryckare. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutprecision och ge en mer konsekvent skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera alltid att avtryckaren är i säkert läge innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte har rätt utbildning eller erfarenhet.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig avtryckaren om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Justera pullvikten mellan 1.54 lb endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavstånd när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera MOSSBERG avtryckaren på sin plats och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att avtryckaren är i säkert läge innan du fortsätter.
- Följ de medföljande instruktionerna för att justera pullvikten till önskad nivå.

2. Användning:

- Innan du använder avtryckaren, kontrollera att den är korrekt installerad och att säkerhetsåtgärderna är på plats.
- Använd avtryckaren endast med godkända vapen och ammunition.
- När du är klar med användningen, se till att avtryckaren är i säkert läge.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort avtryckaren tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller inte längre behövs, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se