

MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MOSSBERG SHORT ACTION, BLACK ****3lb**** W/Safety

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Timney is the industry leader in replacement triggers for Mossberg rifles, delivering precision, reliability, and improved shooting performance.



This true drop-in trigger features Timney's proprietary trigger-blocking safety, ensuring the trigger will not move while on safe. Each unit is factory calibrated and ready to shoot, yet remains fully adjustable for sear engagement (creep) and pull weight to suit individual preferences.

Designed to enhance accuracy and consistency, the trigger installs easily with no gunsmith required. It's ready for the range straight out of the box or can be fine-tuned for a custom trigger feel.

Produktinformation

- Namn: [MOSSBERG SHORT ACTION, BLACK ****3lb**** W/Safety](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: EU2016625
- Tillv.nr.: 610S
- Vapentyp: Mossberg
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 081950610235

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare

Introduktion

Tack för att du valt Timney MOSSBERG avtryckare. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för installation och användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar avtryckaren.
- Förvara avtryckaren utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Justera avtryckarens dragvikt (pull weight) försiktigt för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Använd inte avtryckaren om den har skador eller om du misstänker att den är defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens manual.
- Placera den nya Timney avtryckaren på rätt plats i vapnet.
- Se till att avtryckaren sitter ordentligt och är korrekt justerad.
- Kontrollera att avtryckarens säkerhetsfunktion fungerar innan du använder vapnet.

2. Justering av dragvikt:

- Använd en lämplig verktyg för att justera dragvikten mellan 1.5 lb och 4 lb.
- Gör små justeringar och testa avtryckaren efter varje justering för att säkerställa att den fungerar som önskat.

3. Användning av avtryckaren:

- När du är redo att skjuta, se till att vapnet är korrekt riktat mot målet.
- Aktivera avtryckaren försiktigt för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Efter användning, se till att vapnet är avsäkrat och förvaras på ett säkert sätt.

Avfallshantering

- Kasta inte avtryckaren eller dess delar i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering för vapenrelaterade produkter.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support angående din Timney MOSSBERG avtryckare, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MOSSBERG avtryckare. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din vapenhantering.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se