

NOSLER (Pull weight adjustable from 1.5-4lb) - Nosler M48, 2-Position, Black Preset ****3lb**** (Pull Weight adjustable 1.5-4lb)

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

The Timney M48 Replacement Trigger is precision-engineered to elevate accuracy and overall shooting performance. Every component is designed for a user-friendly experience, delivering a clean, consistent break with full adjustability to suit the shooter's preference. The trigger is fully adjustable for pull weight, overtravel, and sear engagement, with a pull-weight range from 1.5 to 4 pounds, making it suitable for both hunting and precision applications.



For maximum safety and reliability, the M48 trigger features a Timney trigger-blocking side safety, ensuring the trigger will not move while engaged. Critical components such as the sear and trigger shoe are precision-machined and heat-treated to 56 Rockwell, providing exceptional strength and durability. The trigger shoe is finished with a black oxide coating, while the NP-3 plated sear delivers maximum lubricity, reduced friction, and long-term reliability.

Built to Timney's exacting standards, the M48 trigger offers a refined trigger feel, dependable safety, and a lifetime of consistent performance for shooters demanding the highest level of control and accuracy.

Produktinformation

- Namn: [Nosler M48, 2-Position, Black Preset ****3lb**** \(Pull Weight adjustable 1.5-4lb\)](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: EU2016627
- Tillv.nr.: 612
- Leveransvikt: 0.09kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 081950612000

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för NOSLER M48 Avtryckare](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för NOSLER M48

Avtryckare

Introduktion

Tack för att du valt NOSLER M48 Avtryckare. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och maximalt utnyttjande av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtryckaren i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Håll alltid avtryckaren borta från barn och andra oinvidiga personer.
- Rapportera omedelbart eventuella defekter eller skador på produkten till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet avtryckarens funktion och säkerhet.
- Följ alla lokala och nationella lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Justera alltid avtryckarens dragvikt (pull weight) i en säker miljö, där vapnet är oladdat.
- Använd inte avtryckaren om den verkar vara defekt eller om delar saknas.
- Undvik att trycka på avtryckaren när den inte är i användning för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Kontrollera att säkerhetsanordningen är aktiverad när avtryckaren inte används.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera NOSLER M48 avtryckaren i enlighet med de medföljande installationsanvisningarna.
- Justera dragvikten (pull weight) till önskad nivå (1.54 lb) enligt dina preferenser.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av avtryckaren:

- Ställ in säkerhetsanordningen innan du hanterar vapnet.
- Testa avtryckaren i en säker miljö för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Följ alltid en säker skjutteknik och var medveten om din omgivning.

Avfallshantering

- När avtryckaren inte längre är i bruk, se till att den demonteras på ett säkert sätt.
- Kasta avtryckaren och dess komponenter enligt lokala regler för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller för att rapportera problem med produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare för support. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för att säkerställa att alla säkerhetsfrågor kan

hanteras effektivt.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av NOSLER M48 avtryckaren. Din säkerhet är av största vikt, och vi uppmanar dig att alltid vara försiktig och medveten om potentiella risker. Tack för att du valt vår produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se